

DENVER MT-100

Snelstartersgids

1. **INSCHAKELEN:** Draai de knop DISCRIMINATION totdat de rode LED eventjes oplicht en stel vervolgens in op MIN.
2. **TUNER:** Houd de RODE knop ingedrukt en draai gelijktijd de "TUNE"-knop totdat de wijzer in de display op "0" staat (gele deel van de display)
3. **GEBRUIK:** Beweeg geleidelijk aan heen-en-weer over de grond totdat de display een lezing toont (naar de linker/rode zijde of rechter/groene zijde).
4. **LEZING NAAR DE LINKER/RODE ZIJDE VAN DE DISPLAY (ZONDER GELUID)** betekent kleinere ijzere voorwerpen (ferrometaal) (bijvoorbeeld ijzere spijkers).
5. **LEZING NAAR DE RECHTER/GROENE ZIJDE VAN DE DISPLAY (MET GELUID)** betekent ander metaal (mogelijk een munt of gouden ring), maar kan ook een groot ijzere voorwerp zijn (ferrometaal). U zult het op moeten graven om het zeker te weten.
6. **BELANGRIJK:** U dient na elke lezing de RODE knop te gebruiken om TUNE terug te stellen op "0"! (houd de zoekspoel dicht bij de grond waar zich geen metalen bevinden)
7. **OPGELET:** Voordat u de metaaldetector in gebruik neemt, let er uiterst goed op deze niet op plekken te gebruiken waar gevaarlijke voorwerpen aanwezig kunnen zijn zoals explosieven van een oorlog, voedingskabels, gasleidingen of enigerlei andere gevaarlijk voorwerpen.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics