

# DENVER MET-100

## Guide de démarrage rapide (Français)

« **ATTENTION** : Avant d'utiliser ce détecteur de métaux, il est recommandé de connaître les lois et réglementations locales du pays où vous êtes autorisé à l'utiliser et de savoir entre autre les objets trouvés que vous pouvez garder et ceux que vous devez restituer aux autorités. Veillez à ne pas utiliser le détecteur de métaux dans des endroits pouvant contenir des objets dangereux tels que explosifs n'ayant pas explosés pendant une guerre, câbles électriques, conduites de gaz ou d'autres objets dangereux. »

Ce détecteur de métaux est un appareil polyvalent, facile à utiliser. Il est très sensible et peut différencier les métaux ferreux des non ferreux. Il est convient aux débutants.  
Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

- 1. ALLUMER:** Tournez le bouton DISCRIMINATION jusqu'à ce que le témoin rouge s'allume puis le positionner sur MIN
- 2. RÉGLAGE:** Maintenez appuyé le bouton rouge tout en tournant le bouton TUNE jusqu'à ce que l'aiguille du vumètre soit sur « 0 » (partie jaune de l'écran)
- 3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION:** Déplacez-vous lentement de gauche à droite près du sol jusqu'à ce que une mesure apparaisse (Soit à gauche/côté rouge ou droite/côté vert).
- 4. L'AIGUILLE PENCHE À GAUCHE/CÔTÉ ROUGE (ET PAS DE SON),** l'objet en fer est petit (clou de fer par exemple).
- 5. L'AIGUILLE PENCHE À DROITE/CÔTÉ VERT (AVEC SON),** signifie autre métal (pièce de monnaie ou bague en or), mais peut aussi être un grand objet en fer. Vous devez creuser pour le découvrir.
- 6. IMPORTANT:** Vous devez utiliser le bouton rouge pour remettre TUNE sur « 0 » après chaque mesure ! (Maintenez le disque circulaire près du sol, là où il n'y a pas d'objets en métal)

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et jetés de façon séparée des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent y être déposés gratuitement en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22,  
DK-8250 Egaa,  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)