

DENVER MET-100

Guida rapida (Italiano)

"ATTENZIONE: Prima di iniziare a utilizzare il rilevatore di metalli si consiglia di familiarizzare con le leggi e le normative locali del proprio Paese relative ai luoghi in cui è permesso utilizzare tale attrezzatura, a quali ritrovamenti è consentito tenere e quali invece necessitano di essere consegnati alle autorità. Fare in modo di non utilizzare assolutamente il rilevatore di metalli in zone che potrebbero contenere oggetti pericolosi come esplosivi da una guerra o cavi di alimentazione, gasdotti o altri oggetti pericolosi."

Il rilevatore di metalli è un'attrezzatura versatile e facile da usare. Presenta un'elevata sensibilità e ha la capacità di differenziare i metalli ferrosi da quelli non ferrosi. È adatto all'uso da parte di utenti non esperti.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

- 1. ACCENSIONE:** girare la manopola DISCRIMINAZIONE fino a che le spie LED si accendono e quindi impostare su MIN.
- 2. SINTONIZZA:** tenere premuto il pulsante ROSSO e allo stesso tempo ruotare la manopola SINTONIZZA fino a che il tastierino del display è impostato su "0" (parte gialla del display).
- 3. ISTRUZIONI PER L'USO** Muovere lentamente lateralmente in prossimità del suolo fino a che il tastierino del display mostra che la lettura è in corso (lato sinistro/rosso o destro/verde)
- 4. LETTURA SU LATO SINISTRO/ROSSO DEL DISPLAY (SENZA SUONO)** indica la presenza di un oggetto di ferro di piccole dimensioni (di ferro) (ad esempio un chiodo di ferro).
- 5. LETTURA SU LATO DESTRO/VERDE DEL DISPLAY (SUONO)** indica la presenza di altro metallo (una moneta o un anello d'oro) ma anche la possibilità che sia un oggetto di ferro di grandi dimensioni (di ferro). È necessario scavare per vedere di cosa si tratta.
- 6. IMPORTANTE:** usare il tasto ROSSO per ripristinare SINTONIZZA su "0" dopo ogni lettura! (mantenere il disco rotondo vicino al suolo e dove non è presente metallo).

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto) non viene gestito correttamente.

Le attrezzature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta, dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere portate gratuitamente presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o essere raccolte presso le famiglie. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso dipartimento tecnico della città.

Importatore:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics