

# DENVER MET-100

## Szybki przewodnik (Polski)

„**OSTROŻNIE:** Przed rozpoczęciem korzystania z wykrywacza metalu należy zapoznać się z krajowymi przepisami dotyczącymi miejsc, w których korzystanie z wykrywacza jest dozwolone oraz które znaleziska można zatrzymać dla siebie, a które należy zwrócić władzom. Należy także pamiętać, by nie korzystać z wykrywacza metalu w miejscach, w których mogą się znajdować niebezpieczne przedmioty jak niewybuchy z czasów wojny, kable zasilania, instalacje gazowe czy jakiegokolwiek inne zagrożenia.”

Wykrywacz metalu to urządzenie wszechstronne i łatwe w użyciu. Posiada wyższą czułość i ma możliwość rozróżniania między metalami żelazowymi a nieżelazowymi. Jest on odpowiedni dla początkujących. Przed korzystaniem z urządzenia proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.

- 1. WŁĄCZANIE:** Przekręć pokrętkę DISCRIMINATION, dopóki na krótko nie zapali się czerwony wskaźnik LED, a następnie ustaw na MIN.
- 2. DOSTRAJANIE:** Przytrzymaj CZERWONY przycisk i równocześnie przekręć pokrętkę TUNE, aż na wyświetlaczu pojawi się „0” (żółty element wyświetlacza).
- 3. UŻYTKOWANIE:** Powoli przesuwaj na boki tuż nad ziemią, aż na wyświetlaczu pojawi się odczyt (wskaźnik albo odchyli się na lewą/czerwoną stronę, albo na prawą/zieloną stronę).
- 4. ODCZYT NA LEWĄ/CZERWONĄ STRONĘ WYŚWIETLACZA (I BRAK DŹWIĘKU)** oznacza mniejszy przedmiot z żelaza (żelazawy), na przykład gwóźdź z żelaza.
- 5. ODCZYT NA PRAWĄ/ZIEŁONĄ STRONĘ WYŚWIETLACZA (WRAZ Z DŹWIĘKIEM)** oznacza inny rodzaj metalu (może to być moneta lub złoty pierścionek), ale może także oznaczać duży przedmiot z żelaza (żelazawy). Musisz przedmiot wykopać, by zobaczyć, co to jest.
- 6. WAŻNE:** Po każdym odczycie musisz użyć CZERWONEGO przycisku do zresetowania TUNE do „0”! (Trzymaj okrągłą sondę blisko ziemi w miejscu, w którym nie ma metali.)

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Danimarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)