

Dank u voor het aanschaffen van onze digitale MP3-speler. Lees voordat u deze speler gebruikt eerst deze gebruiksaanwijzing door, zodat u hem op de juiste manier kunt gebruiken.










Zorg ervoor dat u de speler in de stand ON (AAN) zet voordat u begint.

## A. Inleiding “shuffle”-functie

Houdt **Vol-** ingedrukt, de shufflefunctie wordt ingeschakeld, de muziek wordt in willekeurige volgorde afgespeeld door de **⏮** toets te drukken. Houdt **Vol+** ingedrukt, de shufflefunctie wordt uitgeschakeld, de muziek wordt in normale volgorde afgespeeld door de **⏮** toets te drukken

## B. Functie van de toetsen en bedieningswijze

### 1. Functie van de toetsen:

	Oortelefoonaansluiting
	LED
	In-/uitschakelen van de speler.
	Volgend nummer, snel vooruit
	Afspelen/Stoppen
	Volume omlaag
	Vorig nummer, snel achteruit
	Volume omhoog
	USB-aansluiting

### 2. Bedieningswijze:

#### Inschakelen:

Sluit de oortelefoon aan, houdt de toets **AFSPELEN** gedurende 3 seconden ingedrukt, de LED gaat aan en de speler begint te spelen.

## **Afspelen van Muziek:**

Tijdens het afspelen van muziek knippert de LED. De MP3-speler hervat het afspelen bij het nummer dat de vorige keer werd afgespeeld, zonder dat hiervoor een toets hoeft te worden ingedrukt. Als het laatste nummer volledig is afgespeeld, begint de speler weer met het afspelen van het eerste nummer.

## **Afspelen pauzeren:**

Druk in de afspelstand de toets **AFSPELEN**; de speler stopt tijdelijk (de LED is aan). Druk nogmaals de toets **AFSPELEN** en de speler hervat het afspelen van muziek (de LED knippert).

## **Uitschakelen:**

Houd in de stand-bystand de toets **AFSPELEN** gedurende 3 seconden (of meer dan 3 seconden) ingedrukt: de speler wordt uitgeschakeld. Als u de toets **AFSPELEN** indrukt om het afspelen te pauzeren en er wordt daarna geen andere toets ingedrukt, dan wordt de speler automatisch na 90 seconden uitgeschakeld.

## **C. Aansluiten op de computer**

1. Als u de USB-aansluiting van de MP3-speler op de USB-poort van uw computer aansluit, dan knippert de LED doorlopend. U kunt dan de speler op uw computer zien als verwijderbare schijf.
2. U kunt uw bestanden van de computer naar de MP3-speler kopiëren, zodat de MP3-speler ook kan worden gebruikt als Flashdrive.

## **D. Opladen**

Schakel de speler in en sluit hem aan op de PC, de MP3-speler wordt automatisch opgeladen. Zodra de speler volledig is opgeladen zal de LED blijven branden. Het wordt aanbevolen om de speler gedurende ongeveer 3 uur op te laden.

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.



Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij het andere huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Vul het blanco veld a.u.b. in met het modelnummer van deze speler voor toekomstige referentie



**ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN  
AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S**

**[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)**

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 EGAA  
DENEMARKEN