

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Kontrollera att du satt spelaren på ON innan du startar.










A. Shuffle-funktionen

Genom att trycka ett långt tryck på Vol-, aktiverar enheten shuffle, musiken spelas upp slumpmässigt genom att trycka på **⏮** **⏭** knappen.

Genom att trycka ett långt tryck av Vol+ , aktiverar enheten shuffle, musiken spelas upp i sekvens genom att trycka på **⏮** **⏭** knappen.

B. Knappfunktioner och användning

1. Knapparnas funktioner

	Hörlursuttag
	Lysdiod
	Sätter på/stänger av
	Nästa låt
	Play/Stopp
	Volym ned
	Föregående låt
	Volym upp
	USB-port

2. Användning

Ström på

Sätt in hörlurarna och tryck på **PLAY** i 3 sekunder. Lysdioden kommer att tändas och spelaren går till uppspelningsläge.

Uppspelning av musik

När musik spelas upp kommer lysdioden att blinka. Mp3-spelaren kommer att fortsätta spela upp den låt som du senast lyssnat på om du inte trycker på någon knapp. När den sista låten spelats upp kommer den att börja spela upp det första spåret igen.

Pausa uppspelningen

Medan uppspelning pågår, tryck på **PLAY**-knappen. Spelaren stoppar då uppspelningen tillfälligt och lysdioden tänds. Tryck på **PLAY**-knappen igen för att fortsätta uppspelningen. Lysdioden kommer nu att blinka.

Avstängning

I standbyläget, tryck på **PLAY**-knappen i minst 3 sekunder för att stänga av spelaren. När du trycker på **PLAY**-knappen för att pausa uppspelningen och inte trycker på någon knapp igen inom 90 sekunder så kommer spelaren att stänga av automatiskt.

C. Ansluta till dator

1. När du ansluter USB-uttaget på denna MP3-spelare med datorns USB-uttag, kommer LED-lampan att blinka kontinuerligt, du hittar den avtagningsbara disken på din datorn.
2. Kopiera dina filer från datorn till MP3-spelaren. MP3-spelaren kan också användas som USB-minne.

D. Ladda

Slå på apparaten och anslut den till datorn eller ta bort maskinvara säkert, MP3 laddas automatisk automatiskt. När enheten är fulladdad lyser lysdioden med fast ljus. Föreslår laddning i tre timmar.



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

**MED ENSAMRÄTT
UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S**



www.facebook.com/denverelectronics

Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
DENMARK