

Syng-Med Stereo CD-afspiller med to mikrofoner

Betjeningsvejledning

Syng-Med Stereo CD-afspiller med to mikrofoner

POWER LED INDIKATOR	PLAY/PAUSE (AFSPIL/ PAUSE)
LED DISPLAY	KNAPPEN B.SKIP (SPRING TILBAGE)
OPEN (UDLØSER TIL CD-RUM)	KNAPPEN F.SKIP (SPRING FREM)
MIKROFON	KNAPPEN STOP
MIKROFONKONTAKT TÆND/ SLUK (PÅ MIKROFON)	KNAPPEN REPEAT (GENTAG)
LÅGE TIL CD-RUM	KNAPPEN PROGRAM
DÆKSEL TIL BATTERIRUM (PÅ BAGPANELET)	STIK TIL HOVEDTELEFONER (PÅ BAGPANELET)
MIC VOL (MIKROFONVOLUMEN)	OFF.VOL. (TÆND/ SLUK/ MASTERVOLUMEN)

DK

BETJENING AF CD-AFSPILLEREN

1. Tænd afspilleren ved at dreje på knappen OFF.VOL (TÆND/ SLUK/ MASTERVOLUMEN).
2. Løft lågen til CD-rummet. "no" vises på LED DISPLAYET som angivelse af, at der ingen CD er i afspilleren. Løft lågen til CD-rummet og sæt en CD fast på CD-holderen med labelsiden opad. Luk lågen over CD-rummet.
3. LED DISPLAYET viser "-" i nogle få sekunder, hvorefter det samlede antal numre på CD'en vises på displayet.

4. Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at starte afspilningen.
5. Indstil lydstyrken til det ønskede niveau ved at dreje knappen OFF.VOL. (TÆND/ SLUK/ MASTERVOLUMEN).
6. Under afspilning af CD kan du trykke på knappen PLAY/PAUSE, hvis du vil pause afspilningen midlertidigt. Tryk på knappen PLAY/PAUSE igen, når du vil vende tilbage til normal afspilning.
7. Tryk på knappen STOP, når du vil afbryde afspilningen.

SYNG-MED

1. Sæt en CD i afspilleren.
2. Tryk knappen PLAY/PAUSE ind, til den klikker på plads.

3. Tryk på knappen PROGRAM igen for at gemme musiknummeret i afspillerens hukommelse.
4. Gentag trin 2 og 3 for hvert musiknummer, du vil føje til programmet.

3. Skub kontakten MICROPHONE ON/OFF over på ON, mens du synger.

4. Justér lydstyrken for mikrofonen på knappen MIC VOL.

BEMÆRK: Hold ikke mikrofonen for tæt på højttaleren, da dette kan medføre feedback (en hyletone) i højttaleren.

ANVENDELSE SOM PA-SYSTEM (TALEFORSTÆRKER)

Der behøves ingen CD, tal blot gennem afspillerens mikrofon.

1. Tryk knappen PLAY/PAUSE ind, mens der ingen CD er i afspilleren.

2. Skub kontakten MICROPHONE ON/OFF over på ON.

3. Justér lydstyrken for mikrofonen på knappen MIC VOL.

4. Tal eller syng ind i mikrofonen.

BEMÆRK: Hold ikke mikrofonen for tæt på højttaleren, da dette kan medføre feedback (en hyletone) i højttaleren.

SÅDAN STARTER DU AFSPILNINGEN FRA ET BESTEMT MUSIKNUMMER

1. Når du har sat en CD i afspilleren og det samlede antal musiknumre vises på displayet, skal du trykke på enten F.SKIP (spring frem) eller B.SKIP (spring tilbage) for at vælge et bestemt musiknummer til afspilning.

2. Når det ønskede musiknummer vises på displayet, skal du trykke på knappen PLAY/PAUSE. Afspilningen begynder fra det valgte musiknummer.

SÅDAN SPRINGER DU FREM ELLER TILBAGE UNDER AFSPILNINGEN

1. Tryk på knappen F.SKIP for at springe frem til næste musiknummer.

2. Tryk på knappen B.SKIP for at springe tilbage til foregående musiknummer.

SÅDAN GENTAGES AFSPILNINGEN

Hvis du vil gentage et enkelt musiknummer, skal du vælge det musiknummer, du vil gentage og dernæst trykke én gang på knappen REPEAT for at aktivere gentagelse af et enkelt musiknummer. Displayet blinker. Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at afspille musiknummeret. Hvis du vil vælge "Gentag alle musiknumre", skal du trykke to gange på knappen REPEAT. Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at starte afspilningen.

AFSPILNING AF PROGRAM

1. Tryk én gang på knappen PROGRAM. Programnummeret "01" blinker på LED DISPLAYET.

2. Tryk på knappen F.SKIP (spring frem) eller B.SKIP (spring tilbage) for at vælge det første musiknummer til programmet.

5. Tryk knappen PLAY/PAUSE ind for at starte afspilningen af programmet. LED DISPLAYET lyser op.

6. Når du vil slette programmet, skal du slukke afspilleren ved at dreje knappen OFF.VOL. (TÆND/SLUK/ MASTERVOLUMEN) til positionen OFF.

7. Tryk gentagne gange på knappen PROGRAM, hvis du vil gennemse det allerede oprettede program og evt. ændre i programpunkterne.

BEMÆRK: Et program kan bestå af op til 20 musiknumre i en selvvalgt rækkefølge.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Pas godt på dine CD'er

- CD'er skal behandles med omhu. Hold altid kun dine CD'er i kanten eller midterhullet. Pas på aldrig at sætte fingrene på CD'ens dataside (den skinnende side uden tryk).
- Sæt aldrig tape, stickers eller lignende på en CD.
- Rengør dine CD'er regelmæssigt med en tør, fnugfri klud. Brug aldrig rengøringsmidler eller skuremidler til rengøring af en CD. Hvis CD'en er meget snavset, kan du bruge et CD rensekit.
- Hvis en CD springer over eller sætter sig fast ved et bestemt sted i musikken, er CD'en sandsynligvis enten snavset eller beskadiget (ridset).
- Når du tørrer en CD af, skal du tørre i en ret bevægelse fra midten og ud mod kanten. Tør aldrig i en cirkelbevægelse.
- Denne afspiller er udelukkende designet til afspilning af CD'er. Andre disktyper, der ikke lever op til standarden for CD, vil sandsynligvis ikke kunne afspilles korrekt i afspilleren.
- CD'er bør altid opbevares i deres hylstre, når de ikke er i brug.
- Udsæt ikke CD'er for direkte sollys, høj luftfugtighed, høje temperaturer eller støv m.v. CD'er bøjer eller buler, hvis de udsættes for stærk varme i længere tid.
- Klæb ikke noget fast på en CD og skriv ikke på nogen af siderne af en CD. Et spidst skriveredskab eller blækket fra en kuglepen kan beskadige CD'ens overflade.

Rengøring af afspilleren

- Undgå risiko for brand eller elektrisk stød ved altid at tage stikket ud af stikkontakten, inden du rengør afspilleren.
- Afspillerens kabinet kan rengøres med en støveklud på samme måde som resten af møblelementet. Vær forsigtig, når du rengør og tørrer afspillerens plastikdele af.
- Frontpanelet kan rengøres med en hårdt

opvredet klud fugtet med en mild sæbeopløsning.

Page 3

STIK TIL HOVEDTELEFONER

OPLYSNINGER OM BATTERIER

- Afspilleren anvender 4 stk. "C" batterier (medfølger ikke). Bemærk venligst: Alkaline batterier holder almindeligvis længere og har ikke så stor risiko for at lække.
- Lad ikke batterier sidde i afspilleren, når den ikke er i brug.
- Bland aldrig gamle batterier med nye.
- Brug altid batterier af den anbefalede type (eller tilsvarende type) i afspilleren.
- Bland aldrig forskellige batterityper, f.eks. alkaline, standard (zink-kul batterier) eller genopladelige (NiCd) batterier.
- Brug ikke genopladelige batterier.
- Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier.
- Lad aldrig opbrugte batterier sidde i afspilleren.
- Kortslut aldrig batterikontakterne.
- Udskiftning af batterierne i afspilleren skal foretages af en voksen.

Ilægning af batterier:

- Sådan åbnes batterirummet: Brug en skruetrækker til at løsne skruen og tag dækslet af batterirummet (som vist på tegningen).
- Læg batterierne i afspilleren i overensstemmelse med markeringerne for polaritet "+" og "-" (som vist på tegningen).
- Hvis batterierne ikke vender korrekt, kan afspilleren ikke fungere.
- Når lydstyrken svækkes, eller musikken begynder at lyde uklar, skal alle batterier skiftes.
- Hvis afspilleren ikke skal bruges i længere tid, bør du tage alle batterier ud, så der ikke opstår batterilækage, der kan beskadige afspilleren.

Page 4

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importeret af:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics