

Nomenclature



1. M : Previous menu, Sub menu
2. >> : Forward
3. V : Volume control
4. << : Backward
5. ► : Enter, Play, Pause, Power on/off
6. LCD display
7. USB port
8. Main power on/off switch
9. Earphone jack
10. Micro SD slot

Page 3

EN	DE
1. M: Previous menu, Sub menu	1. M: Vorheriges Menü, Untermenü
2. >>: Forward	2. >>: Vorwärts
3. V: Volume control	3. V: Lautstärkeregler
4. <<: Backward	4. <<: Rückwärts
5. ► : Enter, Play, Pause, Power on/off	5. ► : Enter, Wiedergabe, Pause, Ein/Aus
6. LCD display	6. LCD-Display
7. USB port	7. USB-Port
8. Main power on/off switch	8. Hauptschalter
9. Earphone jack	9. Kopfhöreranschluss
10. Micro SD slot	10. microSD-Slot

Grundlegende Funktionen

Gerät einschalten

Wenn der Hauptschalter auf der Aus-Position steht, verschieben Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten.

Wenn der Hauptschalter auf der Ein-Position steht, halten Sie [►] gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Gerät ausschalten

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie [►] gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Falls das Gerät abnormal funktioniert, verstellen Sie den Hauptschalter, um das Gerät zwangsabzuschalten. Da die Gefahr besteht, dass Daten verlorengehen, empfehlen wir, dass Gerät durch längeres Drücken der Taste [►] auszuschalten.

Tastenfunktionen

[Rückwärts/Vorwärts]: Navigation nach oben/unten oder rechts/links.

[M]: Kurz drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Gedrückt halten, um das Untermenü zu öffnen.

[►]: Kurz drücken, um das Menü zu öffnen und die Wiedergabe zu starten bzw. zu unterbrechen. Gedrückt halten, um Gerät auszuschalten.

[V]: Drücken, um Lautstärkeregler anzuzeigen. Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten [Rückwärts/Vorwärts] ein. Als Vorbeugung gegen mögliche Hörschädigungen ertönt ein Warnsound, wenn der kritische Lautstärkepegel erreicht wurde.

Dateien/Ordner hinzufügen/entfernen

- Gerät als USB-Wechselspeichergerät verwenden

1. Schließen Sie das Gerät unter Verwendung des mitgelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
2. Wählen Sie „USB-Festplatte“ und fügen Sie Dateien/Ordner hinzu, indem Sie diese durch Ziehen verschieben oder kopieren und einfügen.

3. Löschen Sie Dateien vom USB-Wechselspeichergerät (mit dem „Löschen“-Befehl).

Gerät vom PC trennen

- Folgen Sie den einzelnen Schritten, um Schäden am Gerät oder Datenverluste zu vermeiden.

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Icon unten rechts in der Taskleiste.

2. Klicken Sie auf „USB-Wechselspeichergerät sicher entfernen“.

3. Trennen Sie dann das Gerät vom Computer.

Bluetooth-Lautsprecher/Kopfhörer verbinden

Dieses Gerät kann mit Bluetooth-Lautsprechern und Kopfhörern verbunden werden, die das A2DP- oder AVRCP-Profil unterstützen.

Bluetooth aktivieren/deaktivieren

Wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen“. Drücken Sie zum Öffnen auf [▶]; wählen Sie „Bluetooth“ und drücken Sie auf [▶].

Wählen Sie „Bluetooth-Status“ und drücken Sie [▶], um das Ein/Aus-Menü anzuzeigen.

Drücken Sie [Rückwärts/Vorwärts] zur Auswahl von Ein/Aus und drücken Sie [▶], um Bluetooth ein- oder auszuschalten.

Gepaarte Geräte

„Kopplungsmodus“ für Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer einstellen.

Öffnen Sie „Gerät suchen“ und drücken Sie auf [▶]; es erscheint die Mitteilung „Bitte warten“.

Warten Sie, bis diese Mitteilung verschwindet.

(Die Dauer der Gerätesuche hängt von der Anzahl der Geräte in der Umgebung ab. Je nach Umgebung kann die Suche 1-3 Minuten dauern).

Gerät verbinden/trennen/Kopplung trennen

Öffnen Sie die „Geräteliste“ und drücken Sie auf [▶], um die Liste mit den Geräten anzuzeigen.

Wählen Sie das gewünschte Gerät und drücken Sie [▶]; folgendes Popup-Menü wird geöffnet.

Gerät verbinden: Wählen Sie „Bluetooth verbinden“ und drücken Sie auf [▶], um die Verbindung herzustellen.

Nach der Verbindung ertönt über den Lautsprecher oder die Kopfhörer ein Signalton.

Kopplung trennen: Wählen Sie „Bluetooth-Kopplung trennen“ und drücken Sie zum Bestätigen auf [▶].

Gerät trennen: Wählen Sie das verbundene Gerät aus und drücken Sie auf [▶], um das Popup-Menü zu öffnen. Wählen Sie dann „Bluetooth trennen“, um die Verbindung zu trennen.

Musik

Wählen Sie im Hauptmenü „Musik“ und drücken Sie [▶], um das Menü zu öffnen.

Drücken Sie [Vorwärts/Rückwärts] zur Auswahl von Musikdateien und drücken Sie [▶], um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen.

Untermenü für Musikwiedergabe

Drücken Sie im Musikwiedergabemodus kurz die Taste [M], um das Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie kurz [Vorwärts/Rückwärts], um den gewünschten Modus auszuwählen.

Aktuelle Wiedergabe: Musikwiedergabemodus für die aktuell wiedergegebene Musik öffnen

Alle Dateien: Anzeige aller Musikdateien im internen Speicher

Interpret: Anzeige der Musikdateien nach Interpret sortiert

Album: Anzeige der Musikdateien nach Album sortiert

Genre: Anzeige der Musikdateien nach Genre sortiert

Meine Musik: Wiedergabeliste auswählen und anzeigen

Verzeichnisliste: Anzeige aller Dateien/Ordner im internen oder externen Speicher

Aufnahmeliste, Meine Bewertung, Tag-Liste: Anzeige von aufgezeichneten Dateien, Bewertungen und Tag-Listen

Einstellung

Halten Sie im Musikwiedergabemodus die Taste [M] gedrückt, um das Popup-Menü zu öffnen. Sie können dann die Funktionen des Geräts gemäß Ihren Vorlieben konfigurieren.

Foto

Wählen Sie im Hauptmenü „Foto“ und drücken Sie [▶], um das Menü zu öffnen.

Dateien-Browser

Verzeichnisliste: Bilder im externen und internen Speicher suchen

Fotos anzeigen

Diashow starten/unterbrechen: Drücken Sie während der Anzeige eines Fotos auf [▶], um die Diashow zu starten oder zu unterbrechen.

Nächstes/Vorheriges Foto anzeigen: Drücken Sie während der Anzeige eines Fotos auf [Vorwärts/Rückwärts], um das nächste/vorherige Foto anzuzeigen.

Einstellung

Scan Mode: Wählen Sie den Anzeigemodus aus.

Dia-Effekt: Wählen Sie einen Dia-Effekt aus.

Dia-Intervall: Wählen Sie das Dia-Intervall aus.

Aufnahmegerät

Wählen Sie im Hauptmenü „Aufnahmegerät“ und drücken Sie [▶], um das Menü zu öffnen.

Sound aufnehmen

Aufnahme starten/unterbrechen: Drücken Sie [▶], um die Aufnahme zu starten; drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu unterbrechen.

Datei speichern: Halten Sie während der Aufnahme die Taste [M] gedrückt, um die Datei zu speichern.

Zum Hauptmenü zurückkehren: Während der Unterbrechung der Aufnahme drücken Sie die Taste [M], um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Browser

Wählen Sie im Hauptmenü „Browser“ und drücken Sie [▶], um das Menü zu öffnen.

Durchsuchen Sie die Bilddateien im internen oder externen Speicher und wählen Sie die gewünschte Datei aus (Videodateien, Musikdateien, Fotodateien, aufgenommene Dateien, usw.).

Einstellung

Wählen Sie eine Datei/ einen Ordner. Halten Sie die Taste [M] gedrückt, um das Popup-Menü zu öffnen. Wählen Sie dann je nach auszuführender Funktion die Option Verschieben, Kopieren oder Löschen.

Einstellung

Wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen“ und drücken Sie [▶], um das Menü zu öffnen.

Display: Helligkeit und Beleuchtungsdauer einstellen

Energie sparen: Standby-Zeit und Sleep-Timer einstellen

Datum & Uhrzeit: Datum und Uhrzeit einstellen

Sprache: Menüsprache einstellen

Erweitert: Geräteinformationen anzeigen, Effekte einstellen, Tastenton auswählen, Speicher formatieren, usw.

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denverelectronics

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass dieses Modell DENVER (MPG-4084CBT) den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung kann bei

Bitte geben Sie „www.denver-electronics.com“ ein. Klicken Sie dann auf das Suchen-SYMBOL in der oberen Leiste der Webseite und geben Sie hier die Modellnummer „MPG-4084CBT“ ein.

Sie gelangen nun zur Produktseite. Die Funkanlagenrichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) finden Sie unter „downloads/other downloads“.

Betriebsfrequenzbereich: 2.4GHZ-2.480GHZ

Max. Ausgangsleistung: 4dbm