

DENVER®

TWE-35 - Écouteurs-bouton
véritable stéréo sans fil



Instructions

Spécifications de l'appareil :

Nom : TWE-35

Version : 5.0+ETR

Portée Bluetooth : 10m

Entrée : 5 V CC

Capacité de la batterie : 3,7V / 50mAh

Température de fonctionnement : -10°C~40°C

Autonomie en conversation téléphonique : 2 heures

Autonomie en musique : 1,5 heure

Autonomie en veille : 60 heures

Durée de charge des écouteurs-bouton : 1 heure

Durée de charge du chargeur : 2~3 heures

Couplage sans fil :

1. Maintenez appuyé le bouton multifonctions des écouteurs-bouton pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le témoin se mette à clignoter alternativement en rouge et en bleu ou en bleu. Les deux écouteurs-bouton se couplent automatiquement entre elles.

2. Activez Bluetooth sur votre smartphone et choisissez «TWE-35» (le nom de ce produit) pour le connecter. Lorsque les témoins des deux écouteurs-

bouton s'éteignent, cela indique que la connexion avec votre smartphone est réussie.

3. Les écouteurs-bouton se reconnectent automatiquement entre elles une fois leur couplage effectué. Les écouteurs-bouton et votre smartphone sont automatiquement reconnectés une fois leur couplage effectué. Pour vous connecter à un autre smartphone, activez Bluetooth sur le smartphone, puis sélectionnez «TWE-35» pour le coupler avec les écouteurs-bouton.

Charge :

1. Témoin de charge des écouteurs-bouton : Pendant la charge des écouteurs-bouton, le témoin rouge reste allumé. Le témoin rouge s'éteint automatiquement une fois les écouteurs-bouton chargés.

2. Témoin de charge du chargeur : Pendant la charge des écouteurs-bouton, le témoin bleu reste allumé. Pendant la charge du chargeur le voyant rouge devient bleu puis s'éteint automatiquement une fois les oreillettes chargées.

Remarque :

- Il faut charger complètement les écouteurs-bouton avant de les utiliser.
- Il faut charger complètement les écouteurs-bouton même si elles ne vont pas être utilisés pendant une longue période (ex. plusieurs semaines).
- Il faut charger complètement les écouteurs-bouton une fois par mois pour maintenir leur batterie en bon état.

Éteindre

Pour éteindre les écouteurs-bouton maintenez appuyé le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que le témoin rouge s'allume. Lorsque les écouteurs-bouton sont couplés, lorsque vous éteignez l'un des écouteurs-bouton, l'autre s'éteint automatiquement.

Appel

Lorsque les écouteurs-bouton sont allumés et connectés à votre smartphone, vous pouvez effectuer et répondre à des appels.

Appuyez sur le bouton des écouteurs-bouton pour répondre à un appel, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour raccrocher. Double-cliquez pour composer le dernier appel.

Avertissements

1. Les écouteurs-bouton doivent être rangés dans un environnement sec et ventilé afin d'éviter que l'huile, l'eau, l'humidité et la poussière n'affectent les performances du produit.

2. Il faut charger complètement les écouteurs-bouton avant de les utiliser.

3. Les appareils à hautes fréquences peuvent affecter la connexion des écouteurs-bouton. Évitez leur utilisation dans des environnements à haute fréquence.

4. Les écouteurs-bouton ne doivent pas subir de chute ni exposés à une chaleur excessive.

5. Afin de garantir une connexion sûre, il est recommandé que votre smartphone et les écouteurs-bouton soient à moins de 10 mètres.

6. Si les écouteurs-bouton ne se connectent pas ou

si la connexion est mauvaise, ne les démontez pas et ne démontez aucun accessoire par vous-même. Cela annule la garantie.

7. Afin de garantir une utilisation normale, assurez-vous que les écouteurs-bouton soient bien chargés.

8. N'essayez pas de remplacer les batteries par vous-même. Cela ne doit être effectué que par des professionnels ou des centres de services qui peuvent le faire dans un environnement sûr.



Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques et des batteries peuvent être déposés sans frais en vue de

leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type TWE-35 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.denver-electronics.com, et cliquez sur l'icône de recherche situé en haut de la page. Write modelnumber: twe-35. Entrer dansAllez à la page du produit, les directives se trouvent dans Téléchargements/ Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement : 2402MHz - 2480MHz

Puissance de sortie maximale : 8dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denverelectronics