

DENVER[®]

True Wireless TWE-36MK2 TWS



Betjeningsvejledning

www.facebook.com/denverelectronics

Indholdet i pakken

- 2 x øretelefoner
- 1 x opladningsetui
- 1 x USB-kabel
- 1 x betjeningsvejledning

Produktbeskrivelse

- ❶ Støvtæt net
- ❷ Multifunktionsknop
- ❸ MIC
- ❹ LED-indikator
- ❺ Ladeterminale



Produktspecifikationer

Modelnavn	TWE-36MK2
Bluetooth-version	V5.0
Bluetooth-navn	TWE-36MK2_L (venstre øretelefon) TWE-36MK2_R (højre øretelefon)
Standbytid	Ca. 30 timer
Tale-/afspilningstid	Ca. 3 timer
Batterikapacitet	2 x 40 mAh
Batteridokkens kapacitet	400 mAh
Batteritemperatur	0°C-40°C

Tænd/sluk

1. Tryk og hold multifunktionsknappen, indtil LED-indikatoren blinker skiftevis rødt og blå, for at tænde.
2. Tryk og hold multifunktionsknappen, indtil LED-indikatoren skifter til rødt, for at slukke. Alternativt slukker øretelefonerne automatisk, hvis de ikke har forbindelse til din Bluetooth-enhed i fem minutter.

Parring Stereo-tilstand

Forbind de to parrede øretelefoner til din smartphone for at opnå stereolyd.

1. Tryk og hold multifunktionsknappen på begge øretelefoner samtidig, indtil LED-indikatoren blinker skiftevis rødt og blå.
2. Vent i 3 sekunder for at lade øretelefonerne automatisk oprette forbindelse til hinanden.
3. Aktivér Bluetooth på din smartphone, søg efter og vælg "TWE-36MK2" for at parre. Når øretelefonerne er parret med din smartphone, blinker LED-indikatoren langsomt blå.

Øretelefonerne opretter automatisk forbindelse til din smartphone igen, når de er parret med den.

Mono-tilstand

Forbind en af øretelefonerne til din smartphone. Kun monolyd er tilgængelig.

1. Tryk og hold multifunktionsknappen på den øretelefon, du vil parre, indtil LED-indikatoren blinker skiftevis rødt og blå.
2. Aktivér Bluetooth på din smartphone, søg efter og vælg "TWE-36MK2" for at parre.

Bemærk: Hvis du i mono-tilstand vil ændre hvilken af øretelefonerne, der er parret med din smartphone, skal du slukke den øretelefon, der er parret med smartphonen og dernæst trykke og holde multifunktionsknappen på den øretelefon, du vil parre med smartphonen.

Taletilstand

For at kunne styre telefonopkald, skal du sørge for, at dine øretelefoner er forbundet til din smartphone.

Når der kommer et indgående opkald, oplyser en stemmeprompt telefonnummeret.

Besvar opkaldet ved at trykke én gang på multifunktionsknappen. Hvis du vil afvise opkaldet, tryk længe på multifunktionsknappen. Hvis du vil ringe op til sidst kaldte telefonnummer under afspilning, skal du trykke to gange på multifunktionsknappen.

Opladning

Opladning af øretelefonerne

Under opladning lyser LED-indikatoren rødt. Når de er fuldt opladede, lyser LED-indikatoren blåt.

Bemærk: Under opladning er øretelefonerne slukkede.

Opladning af opladningsetuiet

Under opladning blinker LED-indikatoren rødt. Når de er fuldt opladede, lyser LED-indikatoren konstant rødt.

Fejlfinding

Følg trinene herunder, som kan løse diverse problemer med parring eller tilslutning:

1. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at parre øretelefonerne med smartphonen igen, hvis du har haft Bluetooth slået fra på smartphonen, eller øretelefonerne har været slukket. Par igen ved at følge vejledningen i manualen.
2. Sørg for, at der er strøm nok på batterietuiet;
3. Læg øretelefonerne til genopladning i etuiet i et stykke tid.

Pleje og vedligeholdelse

1. Oplad øretelefonerne mindst én gang hver 6. måned.
2. Undlad at opbevare øretelefonerne under ekstreme temperaturforhold (under 0 oC eller over 45 oC).
3. Brug ikke kemikalier eller skræppe rengøringsmidler til rengøring af øretelefonerne.
4. Tab eller stød ikke dine øretelefoner mod hårde underlag.
5. Rids ikke overfladen med skarpe genstande.
6. Forsøg aldrig at skille produktet ad.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen TWE-36MK2 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: twe-36mk2. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2412~2472MHz

Maximal udgangseffekt: 8dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics