



1. Manopola di messa a fuoco della proiezione
2. Obiettivo di proiezione
3. Tasto Silenziamento/Regolazione
4. Schermo
5. Indicatore Sveglia 1
6. Indicatore Sveglia 2
7. Tasto ON/OFF PROIEZIONE
8. Tasto rotazione di 180° della proiezione
9. Tasto Ora
10. Tasto Minuti
11. Tasto Sveglia 1
12. Tasto Sveglia 2
13. Tasto impostazione ora/Tasto spegnimento sveglia
14. Porta di carica USB
15. Vano batteria
16. Presa ingresso CC

Collegamento dell'alimentazione

1. Collegare un'estremità dell'alimentatore alla presa CC in su questo prodotto.
2. Collegare l'altra estremità dell'alimentatore a una presa a muro.

Sistema di backup

- Questo prodotto è dotato di un sistema di backup. Richiede una batteria al litio da 3V (tipo CR2032, non inclusa). Inserire la batteria nel vano batterie e assicurarsi che le terminazioni positiva e negativa (+ oppure -) della batteria siano in contatto con i terminali corrispondenti nel vano batterie.
- Se si verifica un'interruzione di corrente, il prodotto commuta automaticamente sulla batteria e mantiene le impostazioni dell'orologio e della sveglia.
- Per aprire il vano batterie, utilizzare un cacciavite e allentare la vite sulla porta del vano.
- Quando si sostituisce la batteria, non scollegare l'alimentatore. In caso contrario, tutte le impostazioni della sveglia andranno perse.



AVVERTENZA

NON INGERIRE LA BATTERIA: PERICOLO DI USTIONI CHIMICHE

Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne che possono portare alla morte in appena 2 ore.

Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Se si ritiene che le batterie possano essere state inghiottite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Impostazione dell'orologio

1. Premere e tenere premuto il tasto TIME SET per accedere alla modalità di impostazione dell'orologio.
2. Premere il tasto HOUR per impostare l'ora e il tasto MIN per impostare i minuti (premere e tenere premuto il tasto HOUR o MIN per una regolazione più rapida).
3. Premere il tasto TIME SET per confermare l'impostazione dell'orologio.

Impostazione sveglia

È possibile impostare due orari di sveglia contemporaneamente.

1. Premere e tenere premuto il tasto Sveglia 1 o sveglia 2 per accedere alla modalità di impostazione sveglia.
2. Premere il tasto HOUR per impostare l'ora e il tasto MIN per impostare i minuti (tenere premuto per una regolazione più rapida).
3. Premere il tasto Sveglia 1 o Sveglia 2 per confermare le opzioni di impostazione della sveglia.

Attivazione e disattivazione sveglia

Quando viene visualizzata l'ora, tenere premuto il tasto Sveglia 1 o Sveglia 2 per attivare o disattivare la rispettiva sveglia. Se il timer della sveglia è attivato, l'indicatore corrispondente a Sveglia 1 o Sveglia 2 si accende.

Spegnimento della sveglia

Quando suona la sveglia, premere il tasto di spegnimento sveglia (ALARM OFF) per disattivare la sveglia.

Ripetizione

Per silenziare temporaneamente il suono della sveglia, premere il tasto **SNOOZE**. La sveglia suona a intervalli di 9 minuti.

Per annullare la ripetizione della sveglia, premere il tasto di spegnimento sveglia.

Luminosità del display

Premere il tasto DIMMER per modificare il livello di luminosità del display (abbassarlo o alzarlo).

Proiezione dell'immagine

- Premere il tasto PROJECTION ON/OFF per proiettare l'ora corrente su una parete.
- Premere il tasto PROJECTION 180° FLIP per invertire l'immagine proiettata.
- Ruotare la ghiera di messa a fuoco della proiezione per regolare la nitidezza dell'immagine.

Carica di un dispositivo USB

Per caricare un dispositivo USB utilizzando un cavo USB (non incluso), collegare un dispositivo (ad es. smartphone o lettore mp3) tramite la porta USB sul retro di questo prodotto. Il contenuto del dispositivo USB collegato non è accessibile da questo prodotto.

Specifiche

Adattatore di alimentazione:	Ingresso: 100~240 VCA, 50/60 Hz Uscita: 5VCC, 1,2A
Batteria di backup per orologio:	1x DC3V CR2032 (non inclusa)
Produttore dell'adattatore di alimentazione:	Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Numero modello adattatore di alimentazione:	OBL-0501200E

AVVERTENZA

1. Mantenere uno spazio minimo di 5 cm attorno al prodotto per garantire una ventilazione sufficiente.
2. Le fessure di ventilazione non devono essere coperte con oggetti come giornali, tovaglie, tende ecc.
3. Nessun posizionare sul prodotto fiamme libere, come ad esempio come candele accese.
4. Prestare attenzione agli aspetti ambientali connessi con lo smaltimento delle batterie.
5. Utilizzare questo prodotto in climi moderati.
6. La presa principale viene utilizzata come dispositivo di disconnessione che deve quindi restare sempre operativo.
7. Prima di installare o utilizzare il prodotto fare riferimento ai dati riportati nella parte inferiore per informazioni elettriche e di sicurezza.
8. Le batterie (pacco di batterie o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo, come quello generato da luce solare, fuoco o simili.
9. **ATTENZIONE** - Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire le batterie solo con un prodotto uguale o equivalente

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics