

DENVER[®]

Betjeningsvejledning
Dashcam forrudekamera til bil

CCT-1210 MK3



www.denver-electronics.com

Inden du tager dette produkt i brug, bør du læse hele denne vejledning omhyggeligt.

Produktoversigt



- | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1. LCD-skærm | 2. Op/Lydløs | 3. Menu | 4. OK/Power |
| 5. Mode | 6. Ned | 7. Nulstil | 8. Objektiv |
| 9. Mikrofon | 10. Nattelys | 11. SD kortindstik | 12. USB-port |

1. Opladning

Forbind kameraet til bilopladeren via USB-porten.

2. Tænde/slukke kameraet

Hvis kameraet er forbundet til bilopladeren, vil det automatisk tænde, når du starter bilen.

Hvis ikke, skal du gøre følgende:

Langt tryk på knappen OK/Power for at tænde kameraet.

Langt tryk på knappen OK/Power igen for at slukke kameraet.

3. Videoptagelse

Hvis kameraet er forbundet til bilopladeren, vil det automatisk starte videoptagelse. Optagelsen afbrydes, når bilen slukkes.

Hvis kameraet ikke er forbundet til bilopladeren, skal du tænde kameraet og trykke på knappen OK/Power for at starte videoptagelse. Tryk på knappen OK/Power igen for at afbryde videoptagelsen.

4. Fotooptagelse

Når kameraet er tændt, kan du trykke kort på knappen Mode for at skifte til fotooptagelse.

Tryk dernæst kort på knappen OK/Power for at tage et foto.

5. Afspilning

Tænd kameraet, og tryk kort på knappen Mode for at skifte til afspilningsfunktion. Tryk dernæst kort på knappen OK/Power for at afspille videooptagelsen.

6. Videopsætning

Vælg videofunktion, og tryk kort på knappen Menu for at åbne opsætning af videoindstillinger. Tryk dernæst kort på knappen Menu igen for at gå videre til anden side i menuen.

7. Fotoopsætning

Tænd kameraet, og tryk kort på knappen Mode for at skifte til fotofunktion. Tryk dernæst kort på knappen Menu for at foretage dine fotoindstillinger.

8. Specifikationer

LCD skærmstørrelse	2,4"
Displaysprog	Kroatisk - Dansk - Tysk - Spansk - Fransk - Italiensk - Hollandsk - Polsk - Portugisisk - Finsk - Norge-Engelsk
Videopløsning	1920*1080P; 1280*720P
Billedstørrelse	5M, 3M, 2M, VGA
Format	AVI, JPG
Betragtningsvinkel	120 grader
Lager	Micro SD-kort
Strømforsyning	12 V biloplader

9. Fejlfinding:

Ved almindeligt forekommende problemer kan du prøve med forslagene herunder:

- Kan ikke optage billeder og video

Tjek, at der er tilstrækkelig plads på TF-kortet, og at det ikke er låst.

- "filfejl" ved afspilning af billeder eller video

Ufærdige filer pga. fejl på SD-kortet, formatér dit SD-kort.

- Sort billede ved optagelser af himmel eller vand

Optagelser med stor kontrast vil påvirke kameraets automatiske eksponeringsfunktion. Du kan justere "EV" i opsætningen for at korrigere.

- Farven angives ikke perfekt i skyet vejr og udendørs belysning

Stil funktionen "hvidbalance" på automatisk.

- Striber forstyrrer billedet

Skyldes forkert "lysfrekvens", vælg 50 Hz eller 60 Hz afhængigt af den lokale strømforsyningsfrekvens.

- Nedbrud

Genstart kameraet med knappen " RESET".

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i
manualen.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics