

DENVER®

Guide d'utilisation
Caméra embarquée

CCT-1210 MK3



www.denver-electronics.com

Avant de faire fonctionner ce produit, veuillez lire
soigneusement et complètement ce manuel d'instructions.

Composition du produit



- | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1. Écran LCD | 2. Augmenter le volume/couper le son | 3. Menu |
| 4. OK/Alimentation | 5. Mode | 6. Bas |
| 7. Réinitialiser | 8. Objectif | 9. Micro |
| 10. Veilleuse | 11. Logement carte SD | 12. Port USB |

1. Charge en cours

Connectez la caméra au chargeur allume-cigare via le port USB.

2. Allumer/éteindre la caméra

Si la caméra est connectée au chargeur allume-cigare, elle ne s'allume que lorsque vous mettez le contact.

Si elle n'est pas connectée au chargeur allume-cigare, procédez comme suit :

Maintenez appuyée la touche OK/Alimentation, pour allumer la caméra.

Maintenez appuyée la touche OK/Alimentation de nouveau, pour éteindre la caméra.

3. Enregistrement vidéo

Si la caméra est connectée au chargeur allume-cigare, elle démarre automatiquement l'enregistrement vidéo. Et s'arrête lorsque vous coupez le contact.

Si la caméra n'est pas connectée au chargeur allume-cigare, appuyez sur la touche OK/Alimentation pour démarrer l'enregistrement vidéo après l'avoir allumée. Appuyez de nouveau sur la touche OK/Alimentation pour arrêter l'enregistrement.

4. Prise de photo

Allumez la caméra, appuyez sur la touche mode pour passer en mode photo.

Appuyez ensuite sur la touche OK/Alimentation pour prendre une photo.

5. Lecture

Allumez la caméra, appuyez sur la touche Mode pour passer en mode lecture, puis appuyez sur la touche OK/alimentation pour regarder les vidéos enregistrées.

6. Configuration vidéo

En mode vidéo, appuyez sur la touche Menu pour configurer les paramètres vidéo ; appuyez de nouveau sur la touche Menu pour accéder à la deuxième page du menu.

7. Configuration photo

Allumez la caméra, appuyez sur la touche mode pour passer en mode photo, puis appuyez sur la touche Menu pour configurer les paramètres photo.

8. Spécifications

Taille de l'écran LCD	2,4 pouce
Langues disponibles	Croate-Danois-Allemand-Espagnol-Français-Italien-Néerlandais-Polonais-Portugais-Finnois-Norvège-Anglais
Résolution de vidéo	1920*1080P ; 1280*720P ; 640*480P
Taille de l'image	5M, 3M, 2M, VGA
Formater	AVI, JPG
Angle de visualisation	120 degrés
Éléments de stockage	Carte Micro SD Maximum 32 Go
Alimentation	Chargeur allume-cigare 12V

9. Dépannage :

Pour résoudre certains problèmes de fonctionnement, essayez les méthodes ci-dessous :

- Impossible de prendre des photos et d'enregistrer

Vérifiez si la carte TF offre suffisamment d'espace libre et si elle est protégée en écriture

- « Erreur de fichiers » lors de la visualisation de photo/vidéo

Fichiers incomplets, à cause d'une erreur de stockage sur la carte SD, il faut formater la carte SD

- Image noire lors d'enregistrement de scènes de ciel/d'eau

Les scènes avec un grand contraste affectent la fonction exposition automatique de la caméra, vous pouvez corriger le problème en ajustant la valeur d'exposition dans le mode réglage.

- La couleur n'est pas parfaite pendant les jours nuageux et lumière extérieure

Mettez la « balance des blancs » sur automatique

- Bandes transversales dans l'image

C'est dû à une mauvaise « fréquence de lumière », il faut la régler sur 50Hz ou 60Hz en fonction de la fréquence de l'alimentation locale

- Plantage

Redémarrez la caméra avec la touche « RESET » (réinitialiser).

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d' être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d' erreur ou d' omission.
TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées

dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics