

# DENVER®

## Manuale d'uso

### Telecamera da cruscotto per auto

## CCT-1210 MK3



[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e completamente questo manuale di istruzioni.

## Struttura del prodotto



- |                     |  |               |
|---------------------|--|---------------|
| 1. Schermo LCD      | 2. Su/Silenzioso                             | 3. Menu       |
| 4. OK/Alimentazione | 5. Modalità                                  | 6. Giù        |
| 7. Reimposta        | 8. Obiettivo                                 | 9. Mic        |
| 10. Luci notturne   | 11. Alloggiamento<br>scheda di memoria<br>SD | 12. Porta USB |

## 1. In carica

Collegare la telecamera al caricatore dell'auto tramite porta USB.

## 2. Accendere/Spegnere la telecamera

Se la telecamera è collegata al caricatore dell'auto si accenderà automaticamente con l'auto stessa.

Se non è collegata, seguire le seguenti indicazioni:

Tenere premuto il pulsante OK/Alimentazione e la telecamera si accenderà.

Tenere premuto il pulsante OK/Alimentazione di nuovo e la telecamera si spegnerà.

## 3. Registrazione di video

Se la telecamera è collegata al caricatore dell'auto avvierà automaticamente la registrazione video. Si interromperà quando si spegne l'auto.

Se la telecamera non è collegata al caricatore dell'auto, dopo aver acceso la telecamera, premere il pulsante OK/Alimentazione per avviare la registrazione video. Quindi premere il pulsante OK/Alimentazione di nuovo per interrompere la registrazione video.

## **4. Scatto di foto**

Dopo aver acceso la telecamera, premere brevemente il pulsante modalità per passare alla modalità foto.

Quindi premere brevemente il pulsante OK/Alimentazione per scattare una foto.

## **5. Riproduzione**

Dopo aver acceso la telecamera, premere brevemente il pulsante Modalità per passare alla modalità di riproduzione, quindi premere brevemente il pulsante OK/Alimentazione per riprodurre il video registrato.

## **6. Impostazione Video**

In modalità video, premere brevemente il pulsante Menu per impostare le specifiche video, quindi premere brevemente il pulsante Menu di nuovo nella pagina del secondo menu.

## **7. Impostazione foto**

Dopo aver acceso la telecamera, premere brevemente il pulsante Modalità per passare alla modalità foto, quindi premere brevemente il pulsante Menu per impostare le specifiche foto.

## 8. Specifiche

Dimensioni schermo LCD	2,4 pollici
Opzione lingua	croato-danese-tedesco-spagnolo-frances e-italiano-olandese-polacco-portoghese-f inlandese-norvegia-inglese
Risoluzione video	1920*1080P; 1280*720P; 640*480P
Dimensioni foto	5 M, 3 M, 2 M, VGA
Formato	AVI, JPG
Angolo di visualizzazione	120°
Memoria	Scheda Micro SD Massimo 32 GB
Alimentazione	Caricatore auto da 12 V

## 9. Risoluzioni dei problemi:

Per problemi in situazioni di funzionamento normale, provare questi metodi:

- Impossibile scattare foto o registrare video

Controllare se la scheda TF abbia spazio libero sufficiente o se sia bloccata

- "Errore file" quando si rivisualizzano foto o video

File incompleti, a causa di un errore di memorizzazione della scheda SD: formattare la scheda SD

- Immagine scura durante la registrazione di scene con cielo o acqua

Le scene con grande contrasto influenzeranno la funzione di esposizione automatica della telecamera; è possibile regolare l'EV nel modo di impostazione per correggere tale problema.

- Il colore non è perfetto in un giorno nuvoloso e con luce esterna

Impostare automaticamente la funzione "bilanciamento del bianco"

- Bande di interferenza traccia nell'immagine

A causa della "frequenza di luce" sbagliata, impostare su 50 Hz o 60 Hz in base alla frequenza di alimentazione locale

- Incidente

Riavviare la telecamera con "RESET".

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.



È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)