

## Brugervejledning



- |                        |                        |                   |
|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Mini USB            | 2. HDMI                | 3. SD kortindstik |
| 4. Op                  | 5. Menu                | 6. Ned            |
| 7. Opladningsindikator | 8. Aktivitetsindikator | 9. Skærm          |
| 10. OK                 | 11. Tilstand           | 12. Lås           |
| 13. Strømkrav          | 14. Linse              | 15. Nulstil       |
| 16. Mikrofon           |                        |                   |



## Betjeningsvejledning

### 1. Oplader

Forbind kameraet til bilopladeren via USB-porten

### 2. Tænde/slukke kameraet

Hvis kameraet er forbundet til bilopladeren, tænder det automatisk, når bilen startes.

Hvis kameraet ikke anvendes i bilen, skal du gøre følgende:

Tryk og hold Tænd/slukknappen, til kameraet tænder

Tryk og hold Tænd/slukknappen igen for at slukke kameraet.

### 3. Videooptagelse

Ved første brug kan det være nødvendigt at formatere SD-kortet. Gå ind i menuen formatering, hvis der ikke kan optages normalt.

Når SD-kortet er formateret, skal du trykke kort på knappen OK for at starte en videooptagelse. Tryk kort på knappen OK igen for at afslutte videooptagelsen

### 4. Billedoptagelse

Skift til billedtilstand ved at trykke på knappen Mode, og tryk dernæst kort på knappen OK for at tage et billede.

### 5. Afspil

Skift til Afspilningstilstand ved at trykke på knappen Mode, hvorefter du kan afspille dine video- og billedoptagelser.

### 6. Menuen Opsætning

I video-tilstand, tryk kort på knappen Menu for at åbne videomenuen. Tryk kort på knappen Menu igen for at gå videre til næste side i menuen.

I billedtilstand, tryk kort på knappen Menu for at åbne billedmenuen. Tryk kort på knappen Menu igen for at gå videre til næste side i menuen.

### 7. Features og funktioner

- (1) G-sensor
- (2) Parkeringstilstand
- (3) Nummerpladeopsætning

## 8. Specifikationer

Skærmstørrelse	3,0"
Sprogvalg	English, Dansk, Netherlands, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Polski, Português, Español, Svenska,Norsk
Videopløsning	1920*1080P 30 bps/1280*720P 60 bps/720P 30 bps/WVGA/VGA
Billedopløsning	12 M
Formater	MOV, JPG
Betragtningsvinkel	140°
Lager	Micro SD-kort op til 32 GB
Strømkraft	12 V biloplader

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Advarsel: Lithiumbatteri indeni

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)