

Slik bruker du din nye Bluetooth-høytaler**Bluetooth-modus:**

1. Trykk på Strømknappen og hold den inne for å slå på høytaleren. Når du hører "Ding dong" betyr det at Bluetooth-enheten er klar for paring.
2. Aktiver Bluetooth på smarttelefonen din, søk etter og velg "DENVER BTS-210" for å pare. Når paringen er ferdig, vil du høre "Tilkoblet".
3. Hvis batteristanden er lav, vil høytaleren varsle deg om det ved hjelp av en lydalarm.
4. Lading: Koble til en DC 1A adapter, eller til en av USB-portene på din datamaskin.
5. Under lading: Den røde LED lyser. Når ladingen er ferdig, slutter den røde LED'en å lyse.

FM-radio:

1. Trykk på M-knappen for å sette radioen i FM-modus.
2. Trykk en kort stund på Pause-knappen i FM-modus for å søke og lagre DAB-radiostasjoner automatisk.
3. Trykk på M-knappen for å bytte mellom Mikro SD-kort/3,5mm AUX-kabelen, FM-radio og Bluetooth-modus.

Avspilling fra et Mikro SD-kort

1. Koble til et Mikro SD-kort. Avspillingen starter automatisk.
2. Støtter MP3/WAV-formatene.
3. Trykk på M-knappen for å bytte mellom Mikro SD-kort, FM-radio og Bluetooth-modus.

Avspilling fra USB

1. Sett inn en USB-minnepinne. Avspillingen starter automatisk.
2. Støtter MP3/WAV-formatene.

3. Trykk på M-knappen for å bytte mellom USB, FM-radio og Bluetooth-modus.

Lytte til eksternt utstyr

1. Bruk den medleverte 3,5mm AUX-kabelen, koble høytaleren til en ekstern enhet (eksempel: MP3 eller mobiltelefon)
2. Trykk på M-knappen for å bytte til AUX-modus.

Handsfree anrop:

1. Når du mottar et anrop, trykk kort på "Pause"-knappen for å besvare anropet. For å avbryte anropet, trykk og hold på "Pause"-knappen, og hold den inne.
2. For å avslutte samtalen, trykk kort på "Pause"-knappen.

Merk:

Dette produktet må lagres og brukes i romtemperatur
Ikke utsett produktet for regn eller fuktige forhold
Produktet må ikke demonteres, repareres eller endres
Bruk ingen kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre produktet
Litiumbatteriet må ikke utsettes for ild, for å unngå eksplosjonsfare

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helsen og miljøet hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen BTS-210 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: hTast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: BTS-210. Deretter går du til produktsiden, du finner det direktivet under downloads/other downloads.
Operativt frekvensområde: 150Hz-18KHz
Maks. utgangseffekt: 2x5W
Radio frekvens: 87-108MHz
Bluetooth-frekvens: 2.402-2.480GHz

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A,
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denverelectronics