


## FUNCTIES EN BEDIENINGEN

1. STROOM AAN – UIT / ALARM UIT KNOP
2. BRONTOETS
3. GEHEUGEN / KLK.AANP. KNOP
4. ALARM 1 AAN-UIT INSTELKNOP
5. SLUIMER/SLAAP/DIMMERTOETS
6. ALARM 2 AAN-UIT INSTELKNOP
7. SKIP ACHTERUIT-KNOP
8. GEHEUGEN OMHOOG/START/PAUZETOETS/PAARTOETS
9. SKIP VOORUIT-KNOP
10. VOLUMEKNOP
11. LUIDSPREKER
12. INSTELDRAAIKNOP
13. BATTERIJCOMPARTIMENT (ONDERKANT VAN HET TOESTEL)
14. SCHERM
15. TYPEPLAATJE (AAN DE ONDERKANT VAN HET TOESTEL)
16. LIJN IN JACK
17. DC-IN-STROOMINGANG
18. USB-LAADPOORT
19. FM-ANTENNE

## LED DISPLAY



### **VOORBEREIDINGEN**

**AC-DC adapteraansluiting:** De klokradio kan van stroom worden voorzien door een externe AC-DC adapter, dit vereist uitgang DC 5 V 1,5 A (inbegrepen).

### **VOEDINGSAANSLUITING**

Steek de AC-DC adapter in een huishoudelijk AC stopcontact en steek de DC uitgangsstekker van de adapter in de DC ingang van de klokradio. Dit apparaat is voorzien van een back-upbatterijsysteem; het vereist een 3V ("AAA" batterijen x 2) (niet inbegrepen). Installeer de batterij in de batterijhouder en zorg er daarbij voor dat de positieve en negatieve (+ en -) batterijklemmen op de corresponderende klemmen zijn bevestigd, zoals aangegeven op het plaatje in de batterijhouder. In het geval van een AC stroomuitval, schakelt de klok automatisch op batterijvoeding, zodat het klok- en timergeheugen blijven werken. Zodra de AC voeding is hersteld, schakelt de klok weer terug op AC voeding.

### **OM DE KLOK HANDMATIG IN TE STELLEN:**

1. Houd de KLK.AANP. -knop (3) in de standby-modus ingedrukt en houd hem dan 2 seconden vast om de instelmodus voor de tijd te openen. Het scherm "24 u" zal knipperen.
2. Draai aan de INSTELDRAAIKNOP (12) om de "12 u" of "24 u" modus aan te passen.
3. Druk op de KLK.AANP. -knop (3). Het tijd scherm zal knipperen.
4. Draai aan de INSTELDRAAIKNOP (12) om de klok aan te passen en druk op de klok aanpassingstoets de klokinstelling is voltooid.

Nota:

- Druk op SKIP ACHTERUIT-KNOP (7) toets om de gegevens achteruit aan te passen.
- Druk op de SKIP VOORUIT-knop (9) om de gegevens vooruit aan te passen.

- Houd de SKIP ACHTERUIT (7) of SKIP VOORUIT (9) –knop gedurende 2 seconden ingedrukt om auto vooruit mogelijk te maken.

### **INSTELLEN VAN DE ALARMEN:**

1. Houd de (4) alarm 1 of (6) alarm 2 knop ingedrukt totdat de tijd van het alarm knippert.
2. Draai aan de insteldraaiknop (12) om de gewenste tijd van het alarm in te stellen, druk op de alarmknop en de instelling is voltooid.

Nota:

- Druk op de SKIP ACHTERUIT-knop (7) om de gegevens achteruit aan te passen.
- Druk op de SKIP VOORUIT-knop (9) om de gegevens vooruit aan te passen.
- Houd de SKIP ACHTERUIT (7) of SKIP VOORUIT (9) –knop gedurende 2 seconden ingedrukt om auto vooruit mogelijk te maken.

### **HET ALARM IN- EN UITSCHAKELEN**

Druk op de “ALARM 1” (4)/”ALARM 2” (6) knop en houd deze ingedrukt om het alarm te activeren of te deactiveren. Zodra het alarm geactiveerd is, verschijnt het bel-symbool op het scherm.

### **DUUR VAN HET ALARM**

Piepalarm of radio alarm zal gedurende continu 60 minuten continu afgaan al ser niet op een toets geduwd wordt, dan zal het automatisch stoppen en zal het wachten tot dezelfde alarmtijd de volgende dag om terug af te gaan.

### **SLUIMERFUNCTIE**

Wanneer het alarm rinkelt, het drukken op de Sluimerknop (5) zal de sluimerfunctie activeren, het Piepalarm of of Radio alarm zal stoppen.

Nota: De intervaltijd van het sluimeren is 9 minuten (secundair deel niet inbegrepen)

Het sluimeren zal continu blijven doorgaan totdat u op de AAN/UIT knop (1) drukt om alarm uit of Zoemeralarm of Radio Alarm automatisch na 60 minuten.

## **SLAAPFUNCTIE**

Druk tijdens het luisteren naar de radio op de Slaaptoets (5) om de slaapmodus te openen. U kunt de slaaptimer instellen tussen 120 minuten en 10 minuten door op de Slaaptoets (5) te drukken. Het apparaat schakelt automatisch uit zodra de ingestelde tijd is verlopen.

## **DIMMERFUNCTIE**

Druk in stand-by op de Dimmertoets (5) om de helderheid van de LED-display op hoog of laag niveau in te stellen.

1. Het scherm van de klok, met dimmer op laag, is de standaardinstelling.
2. De klok zal meer stroom verbruiken als je de dimmer hoger instelt.

## **NAAR DE RADIO LUISTEREN**

1. Druk op de toets AAN-UIT (1) om het apparaat in te schakelen. Druk op de BRONknop (2) om de radio afspeelmodus te selecteren, Draai aan de insteldraaiknop om de radio op een gewenst station af te stemmen.
2. Als u de SKIP VOORUIT-knop (9) of SKIP ACHTERUIT KNOP (7) gedurende één seconde ingedrukt houdt, en dan loslaat, zal het apparaat automatisch scannen naar het volgende station dat uitzendt.
3. Druk op de toets AAN-UIT (1) om de radio UIT te schakelen.

## **GEPROGRAMMEERDE RADIOSTATIONS INSTELLEN / OPROEPEN**

1. Druk op de toets AAN-UIT (1) om het apparaat in te schakelen. Druk op de BRONknop (2) om de radio afspeelmodus te selecteren, Draai aan de insteldraaiknop om de radio op een gewenst station af te stemmen.
2. Als u de SKIP VOORUIT-KNOP (9) of SKIP ACHTERUIT KNOP (7) gedurende één seconde ingedrukt houdt, en dan loslaat, zal het apparaat automatisch scannen naar het volgende station dat uitzendt.
3. Houd de geheugen / geheugen omhoog knop gedurende 2 seconden ingedrukt; "P01" zal op het scherm oplichten.
4. Druk nogmaals op de toets geheugen / geheugen + om het station in het geheugen op te slaan.
5. Herhaal stappen 2 t/m 4 om meer stations op te slaan.

6. Het apparaat kan in totaal 10 FM-stations opslaan.
7. Wanneer "P01-P10" oplicht, druk dan op de SKIP VOORUIT-KNOP (9) of SKIP ACHTERUIT-KNOP (7) om het vooraf ingestelde nummer te selecteren.
8. Wanneer u een opgeslagen station wilt oproepen, kunt u op de toets geheugen + (8) drukken om het geheugennummer te selecteren.

Opmerking:

Zorg ervoor de FM-antenne volledig uit te trekken voor de beste FM-ontvangst.

## **BLUETOOTH INSTELLING**

Bluetooth-connectiviteit prestaties kunnen variëren met het merk en het model van het aangesloten apparaat. Voor de beste prestaties, gelieve nieuwere Bluetooth-apparaten aan te sluiten met de integratie van Bluetooth 2.1 + EDR en gebruik de laatste firmware-update die beschikbaar is bij de leverancier van het apparaat. Compatibiliteit met alle apparaten en mediatypes is niet gegarandeerd. Bluetooth prestatieoverwegingen zorgt ervoor dat alle Bluetooth-apparaten binnen 9 meter de Bluetooth-transmissie hebben uitgeschakeld. De aanwezigheid van andere Bluetooth-apparaten gedurende de Aansluiting kan leiden tot operationele problemen. Bluetooth is een korte-afstand radiocommunicatie standaard. De hardware van deze Bluetooth-zender en ontvanger in dit apparaat heeft een geschatte actieradius van 9 meter in een open ruimte. Algemeen Bluetooth-apparaten kunnen in een kamer met normale afmetingen of een kantoor duidelijk met elkaar communiceren. De werking tussen verschillende kamers is afhankelijk van de constructie van de kamer.

Het is belangrijk om het feit te herkennen dat het Bluetooth-communicatiebereik aanzienlijk kan worden verminderd als het signaal door een massief voorwerp passeert. Menselijke lichamen, baksteen en betonnen muren en zware meubels of boekenkasten zal het operationele bereik van uw Bluetooth-apparaten verminderen. Glas, droge-muur of muren met houten lambrisering en kantoor partities kunnen een minder ernstig maar merkbaar effect hebben. U moet uw Bluetooth-apparaten dicht bij elkaar positioneren als u communicatieproblemen waarneemt.

Stereo muziekaansluiting met uw mobiele telefoons Voor het aansluiten zal u een beetje achtergrondkennis met de Bluetooth-

functies van uw mobiele telefoon nodig hebben. Omdat elke telefoon net iets anders werkt, gelieve uzelf vertrouwd te maken met de Bluetooth-mogelijkheden van uw apparaat voor u het aansluit.

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth op uw mobiele telefoon is ingeschakeld. Mogelijk moet u de telefoonhandleiding raadplegen voor meer informatie.
2. Plaats de radio en de telefoon waar ze zijn niet meer dan 0,9 meter uit elkaar staan.
3. Schakel het apparaat aan door op de Aan/uit knop te drukken.
4. Druk op de Bronknop om over te schakelen naar de Bluetooth-modus. De Bluetooth-modus wordt aangeduid met "BT" op het scherm. De koppeling indicator knippert snel.
5. Door gebruik te maken van de interne bedieningselementen op uw Bluetooth-apparaat, selecteert u de "DENVER CRB-619BLACK MK2" in uw Bluetooth-instellingen om te koppelen. Als uw apparaat om een wachtwoord vraagt, kunt u het standaard wachtwoord "0 0 0 0" invoeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uw specifiek apparaat voor instructies over het koppelen en aansluiten van Bluetooth-apparaten.
6. Selecteer en bevestig de koppeling op uw telefoon, de aansluiting zal in een paar seconden worden voltooid en de radio zal wanneer hij succesvol gekoppeld en verboden is een bevestigingstoon produceren en de koppeling indicator zal langzaam knipperen. Na de oorspronkelijke koppeling, zal het apparaat gekoppeld blijven tenzij ongepaarde door de gebruiker handmatig of gewist worden als gevolg van een reset van het apparaat. En u kunt nu beginnen met de werking om uw Bluetooth-muziek te streamen.

## **AUDIO DRAADLOOS AF SPELEN**

1. Volg de instructies onder Een Bluetooth Apparaat Paren.
2. Gebruik de interne bedieningselementen op het aangesloten Bluetooth-apparaat om een title te selecteren.
3. Om de geselecteerde title af te spelen of te pauzeren, gebruik de interne bedieningselementen op het aangesloten Bluetooth-Apparaat of druk op de Afspeel-/ Pauzeknop.
4. Audio afgespeeld via het aangesloten Bluetooth-apparaat zal nu via de luidsprekers te horen zijn.

## **DE BLUETOOTH-VERBINDING VERANDEREN VOOR EEN NIEUWE MOBIELE TELEFOON**

Houd de Paartoets (8) voor 3 seconden ingedrukt. De paringindicator zal snel knipperen en de radio zal een bevestigingstoon laten horen. Selecteer en bevestig de paring op uw nieuwe mobiele telefoon.

### **OPMERKING:**

Sommige telefoons kunnen de verbinding tot stand brengen en verbreken wanneer u gesprekken voert en beëindigt. Dit duidt niet op een probleem met uw apparaat.

Af en toe tijdens het gebruik van uw apparaat kunt u onverwachte Bluetooth gedrag opmerken zoals ont koppeling, onderbroken muziekgeluid, Herstart uw Bluetooth-accessoire door deze uit te zetten en vervolgens de connectiviteit terug aan te zetten.

### **LIJN IN**

Vereist een 3,5 mm audiokabel (niet inbegrepen).

1. Sluit de 3,5 mm audiokabel aan op de Lijn-In op het apparaat en op een audio-uitgang van een MP3-speler of andere audiobron.
2. Druk op de bronknop om de Lijn-In modus te schakelen.
3. Gebruik de bedieningen op de aangesloten MP3-speler of andere audiobron om de audio afgespeeld via de klokradio te bedienen.

### **USB-LAADPOORT**

USB-apparatuur: DC 5 V

Het product functioneert als een lader voor uw mobiele telefoon en USB-apparaat.

De connector of het USB-oplaadkabel wordt niet meegeleverd. (De lengte van de kabel is niet meer dan 3m).

### **SPECIFICATIES**

Frequentiebereik : 87,5 – 108 MHz.

Batterij-backup : 3V ("AAA" batterijen x 2) niet inbegrepen

Stroomadapter : Ingang AC 100-240 V 50- 60 Hz.

Uitgang DC 5 V 1500 mAh.

### **RESET**

Als het systeem niet reageert of onregelmatig of intermitterend werkt, kan dit liggen aan een elektrostatische ontlading (ESD)

of stroomstoot waardoor de interne microcontroller automatisch was uitgeschakeld. Mocht dit zijn gebeurd, dan hoeft u de AC voedingskabel slechts los te koppelen en de back-upbatterij te verwijderen, minstens 3 minuten te wachten en het apparaat vervolgens opnieuw in te stellen alsof het een gloednieuw apparaat zou zijn.

## **WAARSCHUWING**

1. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
2. Plaats het product niet in gesloten boekenkasten of schappen zonder goede ventilatie.
3. De stekker wordt gebruikt als onderbrekingsmechanisme, het onderbrekingsmechanisme dient eenvoudig bedienbaar te blijven.
4. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen met voorwerpen als kranten, tafelkleden, gordijnen, etc. te blokkeren.
5. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mag geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
6. Sluit de FM-antenne niet aan op de externe antenne.
7. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, zeer hoge of lage temperaturen, vocht, trillingen of in een stoffige omgeving geplaatst worden.
8. Gebruik geen schuurmiddelen, benzine, thinner of andere oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Om het apparaat te reinigen, veeg het apparaat af met een mild niet-schurend schoonmaakmiddel en met een schone, zachte doek.
9. Steek nooit ijzeren draden, pinnen of andere gelijkaardige voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van het apparaat.
10. Stel batterijen niet bloot aan teveel hitte zoals zonlicht, vuur, enz.
11. Batterijen moeten op milieubewuste wijze worden afgedankt.
12. Gooi dit product aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huishoudelijke afval overhandig het aan een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Door te recyclen, kan een deel van de materialen



hergebruikt worden. U doet een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw gemeente naar het geautoriseerde inzamelpunt.

### **VOORZICHTIG**

Gevaar op ontploffing wanneer de batterij incorrect is geplaatst. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type



### **VERWIJDERING VAN UW OUDE APPARAAT OF BATTERIJ:**

1. Wanneer deze doorgekruiste afvalcontainer op een product weergegeven wordt, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn valt.
2. Alle elektrische en elektronische producten, waaronder de batterij moeten worden verwijderd, gescheiden van de gemeentelijke afvalstroom, via speciale inzamelingspunten die door de overheid of plaatselijke autoriteiten werden aangeduid.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
4. Voor meer gedetailleerde informatie over het weggooien van uw oude apparaat, kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Inter Sales A/S verklaart hierbij dat dit product (CRB-619) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit kan worden aangevraagd bij:

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa, Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)