



KNAPPER OG KONTROLLER

1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL
2. << / TUNE - /MÅNED/ DAG/DST (sommertid)
3. PROJEKTOR TIL/ FRA
4. PROJEKTORENHED
5. PROJEKTION TID/ TEMP VEND 180°
6. >> / TUNE +/ C-F/ÅR
7. (AL2) ALARM 2 TIL / FRA
8. VOLUME-
9. VOLUME+
10. SLUMRE / AUTOSLUK / DÆMPER
11. SET/MEM/M+
12. RADIO TÆND / SLUK / ALARM SLUK
13. DISPLAY
14. BATTERIRUM
15. RATING LABEL
16. SPEAKER(HØJTTALER)
17. TEMPERATURFØLER (INDENDØRS)
18. FM-ANTENNE
19. AC NETLEDNING
20. JUSTERING AF FOKUS FOR PROJEKTOR

MANUEL INDSTILLING AF UR OG KALENDER

Indstilling af Ur og Kalender

Tryk og hold knappen SET/MEM/M+ (11) i mindst 2 sekunder i standby for at åbne for indstilling af tid. Tryk derefter på SET/MEM/M+ (11) igen for at vælge indtastningspunkt som følger:

Normal → År → Måned → Dag → 12/24 T format → Realtid Time → Realtid Min → Normal

Handling (under indtastning af data):

- Tryk på knappen << / Tune - (2) for at vælge en lavere værdi.
- Tryk på knappen >> / Tune + (6) for at vælge en højere værdi.
- Hold knappen << eller >> inde i 2 sekunder, hvis du vil scrolle automatisk.
- Tryk på SET/MEM/M+ (11) for at bekræfte hver enkelt indtastning.

OPSÆTNING AF VÆKKEFUNKTION

Opsætning af Alarm 1 og Alarm 2

Tryk én gang på knappen AL1 (1) eller AL2 (7) i standby for at se vækketidspunktet. Vækketidspunktet vises, tryk og hold knappen AL1 / AL2 i 3 sekunder, hvorefter timetallet blinker. Tryk og hold knappen AL1 / AL2 (1/7) i mindst 2 sekunder for at åbne for indstilling af alarmen. Når indstillingsmodus er aktiveret, skal du trykke på knappen Alarm Set (1/7) for at ændre indtastningspunkt som følger:

Normal → AL 1 Time → AL 1 Min → AL 1 hverdag Alarm → AL 1 bipper-vækning → AL 1 radiovækning → AL 1 volumen for radiovækning → Normal.

Normal → AL 2 Time → AL 2 Min → AL 2 hverdag Alarm → AL 2 bipper-vækning → AL 2 radiovækning → AL 2 volumen for radiovækning → Normal.

Vælg vækkedage som følger:

1-5: Mandag til fredag

1-7: Hele ugen

6-7: Lørdag & søndag

1-1: En enkelt dag i ugen

Handling (under indtastning af data):

- Tryk på knappen << / Tune - (2) for at vælge en lavere værdi.
- Tryk på knappen >> / Tune + (6) for at vælge en højere værdi.
- Hold knappen << eller >> inde i 2 sekunder, hvis du vil scrolle automatisk.
- Tryk på knappen AL1 / AL2 Set for at bekræfte hver indtastning.

ALARM

Radioen vækker med bip eller radio i 30 minutter, hvis den ikke afbrydes ved et tryk på en knap. Derefter standser alarmer automatisk og lyder igen samme tid næste dag.

SLUMRE FUNKTION

Når alarmer lyder, kan du trykke på knappen Snooze (10), hvis du vil udsætte vækningen og aktivere snooze-funktionen. Vækning med Bip eller Radio afbrydes. 9 minutter senere lyder alarmer igen. Tryk på knappen SNOOZE igen, hvis du vil udsætte vækningen med endnu 9 minutter, hvorefter alarmer lyder igen. Gentag efter behov.

Bemærk: Tidsintervallet i Snooze-funktionen er 9 minutter.

- Hvis du vil deaktivere SNOOZE-funktionen og afbryde alarmer helt, skal du trykke på knappen Radio ON/OFF (10). Hvis du ikke trykker på nogen knapper, fortsætter alarmer i 30 minutter og standser så automatisk.
- Ikonet for AL1 og AL2 blinker, så længe Snooze-funktionen er aktiveret. Når Snooze slås fra, holder ikonet for AL1 / AL2 op med at blinke og lyser konstant på displayet.

FUNKTIONEN RADIO

Bemærk: Sørg for at strække FM-antennen helt ud, derved opnår du den bedste modtagelse af FM.

Tryk på knappen Radio ON/OFF (12) for at tænde radioen.

Tryk på knappen Tune - (2) eller Tune + (6) for at vælge den ønskede radiostation. Hvis du trykker og holder knappen Tune - (2) eller Tune + (6) i et sekund, søger radioen automatisk op eller ned ad frekvensbåndet efter næste tilgængelige station.

Tryk på knappen ON/OFF (12), når du vil slukke radioen.

Lagring af faste radiostationer

Tryk på knappen Radio ON/OFF (12) for at tænde radioen.

Tryk på knappen Tune - (2) eller Tune + (6) for at vælge den ønskede radiostation.

Tryk på knappen MEM.SET/M+ (11); "P01" blinker på displayet.

Tryk på knappen 'MEM.SET / M+' (11) igen for at lagre stationen.

Gentag trin 2 til 4 for hver fast station.

Radioen kan rumme op til 10 faste FM-stationer.

Når "P01-P10" blinker, skal du trykke på knappen Tune - (2) eller Tune + (6) for at vælge programplads.

Genkald af faste radiostationer

Hvis du vil genkalde en fast station, skal du trykke på knappen MEM.SET/M+ (11) for at vælge nummeret på den ønskede station.

SLEEP AUTOSLUK

Mens du lytter til radio kan du trykke på knappen SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10), hvis du vil aktivere autosluk. Du kan vælge et tidsrum fra 90 minutter til 15 minutter ved at trykke gentagne gange på knappen SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10). Når den valgte periode er forløbet, slukker radioen automatisk.

LYSDÆMPNING

Tryk på knappen SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10) i standby, hvis du vil indstille lysstyrken for LCD displayet. Du kan vælge mellem 3 niveauer; high (høj), low (lav) og off (slukket).

SOMMERTID (DST)

Til brug i lande med sommertid (DST) (en times tidsforskel mellem sommer- og vintertid) tilbyder denne clockradio muligheden for at indstille for DST sommertid.

Tryk og hold knappen <</TUNE-/YEAR-MONTH-DAY/DST (2) i mindst 2 sekunder i standby.

Uret stilles en time frem. Når du vil annullere DST sommertid, skal du gentage ovenstående.

PROJEKTORENHED

- Indstilling af fokus: Justér projektorens lysstyrke og fokus ved at dreje på justeringshjulet, indtil projektoren viser tidspunktet klart på loft eller væg.
- Justér projektorretningen.
- Hvis du vil vende billedet 180o, skal du trykke på knappen 180o (5).
- Du kan skifte mellem visning af tid eller temperatur ved at trykke og holde knappen PROJECTION TIME 180° FLIP/TIME-TEMPERATURE (5) i mindst 2 sekunder.

BEMÆRK: PROJEKTOREN VISER TIDSINFORMATIONERNE PÅ LOFT ELLER VÆG I ET MØRKELAGT RUM.

MAKS. RÆKKEVIDDE FOR PROJEKTOREN ER 1-3 METER.

SPECIFIKATIONER

Frekvensområde: 87,5 – 108 MHz

Batteri back-up: 3V (CR2032 fladt Lithium batteri x 1) medfølger ikke

Strømkrav: AC230V 50Hz

Indendørs temperaturområde: 0 til + 50°C eller 32 til 122 °F

NULSTILLING

Hvis system ikke svarer eller opfører sig mærkbart anderledes end normalt, kan systemet være påvirket af en elektrostatisk udladning (ESD), eller et udsving i spændingen kan have fået den indbyggede mikrocontroller til automatisk at lukke ned. Sker det, skal du tage stikket til netledningen ud af stikkontakten, tage back-up batteriet ud af apparatet, vente i mindst 3 minutter og sætte apparatet op igen fra bunden, som du gjorde, da det var nyt.

ADVARSLER

1. Placér aldrig nogen former for åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, oven på uret.
2. Placér aldrig uret i en lukket bogkasse eller i en reol, hvor tilstrækkelig ventilation ikke kan finde sted.
3. Stikproppen anvendes som hovedkontakt, sørg for at der altid er nem adgang til den stikkontakt, uret er tilsluttet.
4. Ventilationen må ikke hindres, undlad at dække urets ventilationsåbninger med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner etc.
5. Udsæt ikke apparatet for regn eller fugt, og placer ikke beholdere, der indeholder væsker (som f.eks. vaser) ovenpå apparatet.
6. FM antennen må ikke forbindes til en udendørs antenne.
7. Uret bør ikke udsættes for direkte sollys, ekstremt høje eller lave temperaturer, fugt, stærke vibrationer eller placeres på et sted, hvor det udsættes for større mængder støv.
8. Anvend aldrig skuremidler, rensbenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler til rengøring af urets overflade. Rengør uret med en klud fugtet med en mild sæbeopløsning og tør efter med en tør, blød klud.
9. Lad aldrig ståltråd, nåle eller andre tilsvarende genstande få adgang til urets indre gennem ventilationsåbninger eller andre åbninger.
10. Advarsel vedr. frakobling: Stikproppen anvendes som hovedkontakt, sørg for at der altid er nem adgang til den stikkontakt, uret er tilsluttet.
11. Undlad at udsætte batterier for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
12. Klasse 1 LED produkt.

FORSIGTIG

Eksplodingsfare, hvis batteriet ikke lægges korrekt i uret.
Erstat batteriet med et nyt af samme eller tilsvarende type.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overstreget skraldespand, som vist herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics