



FUNCTIES EN BEDIENINGEN

1. (AL1) ALARM 1 AAN / UIT INSTELLEN
2. << / TUNER - / MAAND/DAG/ZOMERTIJD
3. PROJECTIE AAN/UIT
4. PROJECTOR
5. PROJECTIETIJD/TEMP 180° OMDRAAIEN
6. >> / TUNER + / C-F/JAAR
7. (AL2) ALARM 2 AAN / UIT INSTELLEN
8. VOLUME VERLAGEN
9. VOLUME VERHOGEN
10. SLUIMER / SLAAP / DIMMER
11. INSTELLEN/GEHEUGEN/M+
12. AAN / UIT RADIO / ALARM UIT
13. DISPLAY
14. BATTERIJVAK
15. SPECIFICATIELABEL
16. LUIDSPREKER
17. TEMPERATUURSENSOR (BINNEN)
18. FM-ANTENNE
19. NETSNOER
20. FOCUSAFSTELLING VOOR PROJECTOR

HANDMATIGE INSTELLING VOOR TIJD EN KALENDER

Tijd en kalender instellen

Houd de toets SET/MEM/M+ (11) in standbymodus langer dan 2 seconden ingedrukt om de tijdstellingmodus te openen en druk vervolgens op de toets SET/MEM/M+ button (11) om de modi als volgt te doorlopen:

Normaal → Jaar → Maand → Dag → 12/24 uurformaat → Actuele tijd Uur → Actuele tijd Min → Normaal

Actie (tijdens instellen van gegevens):

- Druk op de toets << / Tune - (2) om instellingen te verlagen.
- Druk op de toets >> / Tune + (6) om instellingen te verhogen.
- Houd de toets << of >> voor 2 seconden ingedrukt om automatisch te verhogen.
- Gebruik de toets SET/MEM/M+ (11) om elke instelling te bevestigen.

ALARMINSTELLING

Alarm 1 en Alarm 2 instellen

Druk in standbymodus eenmaal op de toets AL1 (1) of AL 2 (7) om de alarmtijd weer te geven. Houd terwijl de alarmtijd wordt weergegeven de toetsen AL1 / AL2 voor 3 seconden ingedrukt en de uren zullen beginnen te knipperen. Houd de toets AL1 / AL2 (1/7) langer dan 2 seconden ingedrukt om de alarminstellingmodus te openen. Druk in de instellingmodus op de alarminstellingstoets(1/7) om de modi als volgt te doorlopen:

Normaal → AL 1 Uur → AL 1 Min → AL 1 weekdag Alarm → AL 1 wekken toon → AL 1 wekken radio → AL 1 wekken radiovolume → Normaal.

Normaal → AL 2 Uur → AL 2 Min → AL 2 weekdag Alarm → AL 2 wekken toon → AL 2 wekken radio → AL 2 wekken radiovolume → Normaal.

Selecteer als volgt de weekdagmodus voor het alarm:

- 1-5: Maandag tot vrijdag
- 1-7: Hele week
- 6-7: Zaterdag & zondag
- 1-1: Eén dag van de week

Actie (tijdens instellen van gegevens):

- Druk op de toets << / Tune - (2) om instellingen te verlagen.
- Druk op de toets >> / Tune + (6) om instellingen te verhogen.
- Houd de toets << of >> voor 2 seconden ingedrukt om automatisch te verhogen.
- Gebruik de insteltoets AL1 / AL2 om elke instelling te bevestigen.

ALARM

Het piepalarm of radioalarm zal voor 30 minuten klinken zolang er op geen enkele toets wordt gedrukt, het zal vervolgens automatisch stoppen en de volgende dag op dezelfde alarmtijd weer klinken.

SUIMERFUNCTIE

Wanneer het alarm klinkt, kunt u op de Sluimertoets (10) drukken om het alarm uit te stellen en de sluimerfunctie te activeren, het pieptoon- of radioalarm zal stoppen. Het alarm zal na 9 minuten weer klinken. Druk nogmaals op de toets SNOOZE om het alarm nog een keer uit te stellen, het alarm zal na 9 minuten weer klinken en dit kan worden herhaald totdat het volgende alarm klinkt.

Opmerking: De intervaltijd van de sluimerfunctie is 9 minuten.

- Als u de sluimerfunctie wilt deactiveren en het alarm volledig wilt stoppen, druk dan op de toets Radio ON/OFF (10). Als u op geen enkele toets drukt, zal het alarm 30 minuten klinken en vervolgens automatisch stoppen.
- Het icoontje van AL1 en AL2 zal knipperen zolang de sluimerfunctie actief is. Zodra de sluimerfunctie wordt uitgeschakeld, zal het icoontje van AL1 / AL2 stoppen met knipperen en wordt de display opgelicht.

RADIOMODUS

Opmerking: Zorg ervoor dat de FM-antenne volledig is uitgewikkeld en verlengd om de beste FM-ontvangst te krijgen.

Druk op de toets Radio ON/OFF (12) om het apparaat in te schakelen. Gebruik de toets Tune - (2) of Tune + (6) om het gewenste radiostation te selecteren. Als u de toets Tune - (2) of Tune + (6) voor één seconde ingedrukt houdt en vervolgens loslaat, zal het apparaat automatisch naar het volgende radiostation scannen.

Druk op de toets ON/OFF (12) om de radio UIT te schakelen.

Radiostations in het geheugen opslaan

Druk op de toets Radio ON/OFF (12) om het apparaat in te schakelen.

Gebruik de toets Tune - (2) of Tune + (6) om het gewenste radiostation te selecteren.

Druk op de toets MEM.SET/M+ (11); "P01" zal op de display knipperen.

Druk nogmaals op de toets 'MEM.SET / M+' (11) om het station op te slaan.

Herhaal stappen 2 tot en met 4 om meerdere stations op te slaan.

U kunt in totaal 10 stations opslaan voor FM.

Wanneer "P01-P10" knippert, kunt u op de toets Tune - (2) of Tune + (6) drukken om het geheugennummer te selecteren.

Een opgeslagen radiostation herroepen

Druk op de toets MEM.SET/M+ (11) om het geheugennummer van het gewenste opgeslagen station te selecteren.

SLAAPFUNCTIE

Wanneer u naar de radio luistert, kunt u op de toets SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10) drukken om de slaapmodus te activeren. U kunt de slaaptimer instellen van 90 minuten tot 15 minuten door meerdere keren op de toets SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10) te drukken. Wanneer de slaaptimer is geselecteerd, schakelt het apparaat automatisch uit zodra de ingestelde tijd is verlopen.

DIMMERBEDIENING

Druk in standbymodus op de toets SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10) om de helderheid van de LCD-display in te stellen op hoog, laag of uit.

ZOMERTIJDMODUS (DST)

Deze radio stelt voor landen met zomertijd (DST) (één uur verschil tussen zomertijd en wintertijd) de DST-optie beschikbaar om de zomertijd in te stellen. Houd in standbymodus de toets <</TUNE-/YEAR-MONTH-DAY/DST (2) voor 2 seconden ingedrukt.

De klok zal met één uur vooruit worden gesteld. U kunt de DST-modus verlaten door dezelfde actie te herhalen.

PROJECTOR

- Focusinstelling: Pas de helderheid/focus van de projectieklok aan door het helderheid/focuswiel te draaien totdat de geprojecteerde tijd duidelijk op het plafond of de muur wordt weergegeven.
- De projectierichting aanpassen.
- Druk op de 180° draaitoets (5) om het geprojecteerde beeld 180° om te draaien.
- Om de geprojecteerde tijd of temperatuur om te zetten, houd de toets PROJECTION TIME 180° FLIP/TIME-TEMPERATURE (5) langer dan 2 seconden ingedrukt.

OPMERKING: PROJECTEERT HET TIJDBEELD OP HET PLAFOND OF EEN MUUR VAN EEN DONKERE KAMER.
MAXIMUM PROJECTIEAFSTAND 3-9 VOET.

SPECIFICATIES

Frequentiebereik: 87,5 – 108 MHz

Batterijback-up: 3V (CR2032 Vlakke Lithium batterij x 1) niet inbegrepen

Voeding: AC230V 50Hz

Temperatuurbereik voor binnenshuis: 0 tot + 50°C of 32 tot 122 °F

TERUGSTELLING

Als het systeem niet reageert of problemen of een haperende werking vertoont, kan dit liggen aan een elektrostatische ontlading (ESD) of overspanning waardoor de interne microcontroller automatisch was uitgeschakeld. Als dit is gebeurd, hoeft u slechts de AC voedingskabel los te koppelen en de back-upbatterij te verwijderen. Wacht vervolgens 3 minuten en stel het apparaat weer in alsof het een gloednieuw apparaat is.

VEILIGHEIDSVORZORGEN

1. Zet geen naakte vlam zoals van brandende kaarsen bovenop het apparaat neer.
2. Zet dit apparaat niet in een gesloten boekenkast of rek waardoor de ventilatie belemmerd wordt.
3. De stekker doet dienst als hoofdmiddel om dit apparaat van de netvoeding los te koppelen en dient te allen tijde bereikbaar te zijn.
4. De ventilatie mag niet belemmerd worden door de ventilatieopeningen van het apparaat af te dekken met bijvoorbeeld kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
5. Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelende of spattende vloeistof en voorwerpen die met water gevuld zijn, zoals vazen, mogen niet op dit apparaat worden neergezet.
6. Sluit de FM-antenne niet aan op een buitenantenne.
7. Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht, extreem hoge of lage temperaturen, vochtigheid, trilling of omgevingen met veel stof.
8. Gebruik geen schuurmiddelen, benzeen, thinner of andere chemische producten om de behuizing van dit apparaat te reinigen. Veeg de behuizing schoon met een mild sopje en een zachte, schone doek.
9. Probeer in geen geval kabels, pinnen of andere voorwerpen in de openingen of ventilatiesleuven van dit apparaat te stoppen.
10. Waarschuwing betreffende het ontkoppelen van dit apparaat: de stekker doet dienst als hoofdmiddel om het apparaat van de netvoeding los te koppelen en dient daarom te allen tijde bereikbaar te zijn.
11. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals van zonnenschijn of vuur.
12. LED-apparaat van de Categorie 1.

VOORZICHTIG

Ontploffingsgevaar wanneer de batterij verkeerd is ingezet.
Vervang de batterij uitsluitend door een batterij van hetzelfde of gelijkaardige type.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparaten zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics