



TOIMINNOT JA OHJAIMET

1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ
2. << / VIRITYS - /KUUKAUSI/PÄIVÄ/DST
3. HEIJASTUS PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ
4. HEIJASTUSYKSIKÖ
5. HEIJASTUS AIKA/LÄMPÖTILA 180° KÄÄNTÖ
6. >> / VIRITÄ +/ C-F/VUOSI
7. (AL2) HÄLYTYS 2 PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
8. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA
9. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA
10. TORKKU /LEPO /HIMMENNIN
11. ASETA/MUISTI/M+
12. PÄÄLLE /POIS PÄÄLTÄ RADIO / HÄLYTYS POIS PÄÄLTÄ
13. DISPLAY
14. PARISTOLOKERO
15. ARVOKILPI
16. KAIUTIN
17. LÄMPÖTILA-ANTURI (SISÄ)
18. FM-ANTENNI
19. TASAVIRTAJOHTO
20. HEIJASTIMEN TARKENNUSSÄÄTÖ

AJAN JA KALENTERIN MANUAALINEN ASETUS

Ajan ja kalenterin asettaminen

Paina SET/MEM/M+ (11)-painiketta valmiustilassa ja pidä painettuna yli 2 sekuntia päästäksesi ajan asettamistilaan, kun olet ajan asettamistilassa paina SET/MEM/M+ painiketta (11) vaihtaaksesi tiloja seuraavasti:

Normaali → Vuosi → Kuukausi → Päivä → 12/24 tunnin muoto → Nykyinen tunti → Nykyinen minuutti → Normaali

Toiminto (päivämäärän säätämisen aikana):

- Paina << / Viritä -painiketta (2) säätääksesi päivämäärää taaksepäin.
- Paina >> / Viritä + painiketta (6) säätääksesi päivämäärää eteenpäin.
- Pidä << tai >> painettuna 2 sekuntia automaattisen eteenpäin siirtymisen sallimiseksi.
- Käytä SET/MEM/M+ (11)-painiketta jokaisen asetuksen vahvistamiseen.

HÄLYTYSASETUS

Aseta hälytys 1 ja hälytys 2

Paina valmiustilassa AL1 (1) tai AL 2 (7) -painiketta yhden kerran nähdäksesi hälytysajan. Hälytysaika näkyy, paina ja pidä AL1 / AL2 -painikkeita 3 sekuntia, jolloin tunnit alkavat vilkkua. Paina AL1 / AL2 -painiketta (1/7) ja pidä painettuna yli 2 sekuntia siirtyäksesi hälytyksen asetustilaan. Kun olet asetustilassa, paina hälytyksen asetuspainiketta (1/7) vaihtaaksesi tiloja seuraavasti:

Normaali → AL 1 tunti → AL 1 minuutti → AL 1 viikonpäivä Hälytys → AL 1 herätys merkkiääni → AL 1 herätys radio → AL 1 herätys radion äänenvoimakkuus → Normaali.

Normaali → AL 2 tunti → AL 2 minuutti → AL 2 viikonpäivä Hälytys → AL 2 herätys merkkiääni → AL 2 herätys radio → AL 2 herätys radion äänenvoimakkuus → Normaali.

Valitse hälytyksen viikonpäivätila seuraavasti:

1-5: Maanantaista perjantaihin

1-7: Koko viikko

6-7: Lauantai ja sunnuntai

1-1: Yksi päivä viikossa

Toiminto (päivämäärän säätämisen aikana):

- Paina << / Viritä - (2) painiketta päivämäärän säätämiseksi taaksepäin.
- Paina >> / Viritä + (6) painiketta päivämäärän säätämiseksi eteenpäin.
- Pidä << tai >> painettuna 2 sekuntia automaattisen eteenpäin siirtymisen sallimiseksi.
- Käytä AL1 / AL2 asetuspainiketta jokaisen asetuksen vahvistamiseen.

Hälytys

Merkkiäänihälytys tai radiohälytys toimii 30 minuuttia ellei mitään painiketta paineta, sen jälkeen ne lakkaavat automaattisesti, ja toimivat uudelleen samaan aikaan seuraavana päivänä.

TORKKUTOIMINTO

Kun herätys kuuluu, paina torkkupainiketta (10) vaimentaaksesi hälytyksen ja aktivoitaksesi torkkutoiminnon, merkkiääni tai radio lakkaa kuulumasta. 9 minuuttia myöhemmin hälytys kuuluu jälleen. Paina SNOOZE-painiketta uudelleen, hälytys vaimenee jälleen ja kuuluu uudelleen 9 minuuttia myöhemmin, jonka voi vaimentaa seuraavaan hälytykseen asti.

Huomaa: Torkkutoiminnon hälytysten välinen aika on 9 minuuttia.

- Jos haluat poistaa TORKKU-toiminnon ja pysäyttää hälytyksen kokonaan, paina Radio ON/OFF -painiketta (10). Jos et paina mitään painiketta, hälytys soi 30 minuuttia ja lakkaa sitten automaattisesti.
- Kuvake AL1 ja AL2 vilkkuu niin kauan kuin torkkutoiminto on käytössä. Kun torkkutoiminto on käännetty pois päältä, kuvake AL1 / AL2 lakkaavat vilkkumasta ja palavat kiinteästi näytössä.

RADIOTILA

Huomaa: Varmista, että FM-antenni on vedetty kokonaan ulos parhaan mahdollisen kuuluvuuden takaamiseksi.

Paina Radio ON/OFF-painiketta (12) laitteen kytkemiseksi toimintaan. Käytä Viritä - (2) tai Viritä + (6) painiketta valitaksesi haluamasi radioaseman. Jos painat ja pidät Viritä - (2) tai Viritä + (6) painiketta yhden sekunnin ja vapautat sitten, laite hakee automaattisesti seuraavan lähetyksiaseman. Sammuta laitteen virta painamalla ON/OFF-painiketta (12).

Radioaseman asettaminen muistiin

Paina Radio ON/OFF-painiketta (12) laitteen kytkemiseksi PÄÄLLE. Käytä Viritä - (2) tai Viritä + (6) painiketta valitaksesi haluamasi radioaseman. Paina SET.MEM / M + -painiketta (11) ja "P01" alkaa vilkkua näytössä. Aseta kanava painamalla 'SET.MEM / M +' -painiketta (11) uudelleen. Aseta muut kanavat toistamalla vaiheet 2-4. Laitteeseen voidaan asettaa 10 FM-radiokanavaa. Kun "P01-P10" vilkkuu, paina Viritä - (2) tai Viritä + (6) painiketta valitaksesi muistipaikan numeron.

Muistissa olevan radioaseman hakeminen

Hae muistissa oleva asema painamalla MEM.SET/M+ (11) painiketta ja valitsemalla aseman numero.

LEPOTILAN KÄYTTÖ

Kun kuuntelet radiota, paina SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10) painiketta ja pääset lepotilaan. Voit säätää lepotilan ajastinta 90 minuutista 15 minuuttiin painamalla toistuvasti SNOOZE/SLEEP/DIMMER painiketta (10). Kun lepotilan ajastin on valittuna, laite sammuu automaattisesti, kun aika on kulunut umpeen.

HIMMENNYKSEN SÄÄTÖ

Paina valmiustilassa SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10) painiketta, jolloin voit asettaa LCD-näytön kirkkauden korkeaksi, matalaksi ja pois 3 tasoa.

KESÄAIKATILA (DST)

Kesäaikaa (DST) käyttäviä maita varten (yhden tunnin ero kesäajan ja talviajan välillä), kelloradio tarjoaa mahdollisuuden DST-säätöön kesäajan säätämiseksi. Paina ja pidä valmiustilassa 2 sekuntia <</TUNE-/YEAR-MONTH-DAY/DST painiketta (2).

Kello siirtyy eteenpäin yhden tunnin. Poistu DST-tilasta toistamalla toiminto.

HEIJASTUSYKSIKÖ

- Tarkkuuden asettaminen: Säädä kellon heijastuksen kirkkaus/tarkkuus kääntämällä kirkkauden/tarkkuuden säädintä, kunnes heijastuva aika on selvästi näkyvissä katossa tai seinässä.
- Heijastuksen suunnan säätäminen.
- Käännä heijastuvaa kuvaa 180° painamalla 180° kääntöpainiketta (5).
- Muunna heijastukseen aika tai lämpötila painamalla ja pitämällä yli 2 sekuntia PROJECTION TIME 180° FLIP/TIME-TEMPERATURE painiketta (5).

HUOMAA: HEIJASTAA AJAN KATTOON TAI SEINÄÄN HÄMÄRÄSSÄ HUONEESSA.

SUURIN HEIJASTUSETÄISYYS ON 3-9 JALKAA.

TEKNISET TIEDOT

Taajuusalue: 87,5 – 108 MHz

Paristo: 3V (1 kpl ohuita CR2032-litiumparistoja) ei sisälly toimitukseen

Virtalähde: AC 230 V 50 Hz

Sisälämpötilaväli: 0 - + 50 °C tai 32 - 122 °F

PALAUTUS

Jos järjestelmä ei vastaa tai toimii virheellisesti, siihen on voinut kohdistua staattinen purkaus tai virtapiikki, joka on laukaissut sisäisen mikro-ohjaimen sammumaan automaattisesti. Jos näin tapahtuu, irrota laite verkkovirrasta ja poista paristot, odota vähintään 3 minuuttia ja käynnistä laite samalla tavalla kuin ottaessasi sen käyttöön.

VAROITUS

1. Laitteen päälle ei saa asettaa avoliekkiä, kuten palavia kynttilöitä.
2. Älä aseta tuotetta umpinaisiin kirjajhylyihin tai telineisiin, joissa ei ole riittävää ilmanvaihtoa.
3. Virtapistoketta tai laitteen kytkintä käytetään laitteen pois päältä kytkemiseen, muuten laite pysyy päällä.
4. Laitteen ilmanvaihtoa ei saa estää tukkimalla ilma-aukkoja esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla tai verhoilla.
5. Laitetta ei saa altistaa sateelle tai vesiroiskeille, eikä laitteen päälle saa asettaa nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita.
6. Älä liitä FM-antennia muuhun antenniin.
7. Vältä laitteen altistamista suoralle auringonvalolle, hyvin korkeille tai matalille lämpötiloille, kosteudelle, värinälle tai pölylle.
8. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, bentseeni-, tai muita liuottimia laitteen pintojen puhdistamiseen. Pyyhi laite ainoastaan laimealla hankaamattomalla liuksella ja pehmeällä liinalla.
9. Älä koskaan liitä johtoja, neuvoja tai muita vastaavia esineitä laitteen aukkoihin.
10. Laitetta irrotettaessa tulee varoa seuraavaa: Laite toimii verkkovirralla, joten varmista, että verkkovirtapistoke, josta laitetta käytetään, on toimintakunnossa.
11. Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle, tai vastaavalle lämmönlähteelle.
12. Luokka 1 LED-tuote

VAROITUS

Räjähdyksivaara, mikäli paristo asennetaan väärin
Korvaa käytetty paristo ainoastaan vastaavalla paristotyyppillä

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty ylivivutun jäteastian symbolilla, kuten yläpuolella. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics