



FONCTIONS ET TOUCHES DE COMMANDE

1. ACTIVER/DÉSACTIVER ALARME 1 (AL1)
2. <</RECHERCHE ARRIERE/MOIS/JOUR/HEURE D'ETE
3. ACTIVER/DESACTIVER LA PROJECTION
4. PROJECTEUR
5. TOURNER DE 180° HEURE/TEMPERATURE PROJETEE
6. >>/RECHERCHE AVANT/C-F/ANNEE
7. ACTIVER/DÉSACTIVER ALARME 2 (AL2)
8. BAISSER LE VOLUME
9. AUGMENTER LE VOLUME
10. RAPPEL D'ALARME/VEILLE AUTOMATIQUE/RÉTROÉCLAIRAGE
11. SET/MEM/M+
12. ON / OFF RADIO / ALARM OFF
13. ECRAN
14. COMPARTIMENT DES PILES
15. PLAQUE SIGNALÉTIQUE
16. HAUT-PARLEUR
17. CAPTEUR DE TEMPERATURE (A L'INTERIEUR)
18. ANTENNE FM
19. CORDON D'ALIMENTATION SECTEUR
20. MIDE AU POINT DE L'OBJECTIF DU PROJECTEUR

REGLAGE MANUEL DE L'HEURE ET DU CALENDRIER

Réglage manuel de l'heure et du calendrier

En mode veille, maintenez appuyée la touche SET/MEM/M+ (11) pendant plus de 2 secondes pour accéder au mode réglage de l'heure, après avoir accédé au mode de réglage, appuyez sur la touche SET/MEM/M+ (11) pour basculer entre les modes :

Normal → Année → Mois → Jour → format 12/24 H → Heures temps réel → Minutes Temps Réel → Normal

Action (lors du réglage des valeurs) :

- Appuyez sur la touche <</Recherche arrière (2) pour diminuer la valeur.
- Appuyez sur la touche >>/Recherche avant (6) pour augmenter la valeur.
- Maintenez appuyée la touche << ou >> pendant 2 secondes pour avancer rapidement.
- Utilisez la touche SET/MEM/M+ (11) pour confirmer chaque réglage.

RÉGLAGE DE L'ALARME

Réglage de l'alarme 1 et de l'alarme 2

En mode veille, appuyez une fois sur la touche AL1 (1) ou AL2 (7) pour afficher l'heure de l'alarme. Une fois l'heure de l'alarme affichée, maintenez appuyée la touche AL1/AL2 pendant 3 secondes pour que les heures se mettent à clignoter. Maintenez appuyée la touche AL1/AL2 (1/7) pendant plus de 2 secondes pour accéder au mode réglage de l'alarme. Une fois dans le mode réglage, appuyez sur la touche de réglage de l'alarme (1/7) pour basculer entre les différents modes :

Normal → Heures AL 1 → Minutes AL 1 → Jour de la semaine AL 1 → Sonnerie AL 1 → Réveil à la radio AL 1 → Volume d'alarme radio AL 1 → Normal.

Normal → Heures AL 2 → Minutes AL 2 → Jour de la semaine AL 2 → Sonnerie AL 2 → Réveil à la radio AL 2 → Volume d'alarme radio AL 2 → Normal.

Sélectionnez le mode jour de la semaine de l'alarme :

- 1-5 : Lundi au vendredi
- 1-7 : Toute la semaine
- 6-7 : Samedi et dimanche
- 1-1 : Un jour de la semaine

Action (lors du réglage des valeurs) :

- Appuyez sur la touche <</Recherche arrière (2) pour diminuer la valeur.
- Appuyez sur la touche >>/Recherche avant (6) pour augmenter la valeur.
- Maintenez appuyée la touche << ou >> pendant 2 secondes pour avancer rapidement.

- Utilisez la touche de réglage AL1/AL2 pour confirmer chaque réglage.

ALARME

L'alarme (sonnerie ou radio) se déclenche pendant 30 minutes si aucune touche n'est appuyée, puis s'arrête automatiquement pour se déclencher le jour suivant à la même heure.

RAPPEL D'ALARME

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche Snooze (10) pour la suspendre et activer la fonction Rappel d'alarme, la sonnerie ou radio s'arrête. L'alarme se déclenche à nouveau 9 minutes plus tard. Appuyez de nouveau sur la touche SNOOZE, l'alarme sera à nouveau suspendue, puis elle se déclenche 9 minutes plus tard et ainsi de suite.

Remarque : Le délai de rappel de l'alarme est de 9 minutes.

- Appuyez sur la touche Radio ON/OFF (10) pour désactiver la fonction Rappel d'alarme et arrêter complètement l'alarme. Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alarme sonne pendant 30 minutes et s'arrête automatiquement.
- L'icône d'AL1/AL2 clignote tant que la fonction Rappel d'alarme est activée. Une fois la fonction Rappel d'alarme est désactivée, l'icône AL1/AL2 cesse de clignoter et reste affiché à l'écran.

MODE RADIO

Remarque : Veillez à ce que l'antenne FM soit complètement déployée pour pouvoir obtenir la meilleure réception FM.

Appuyez sur la touche Radio On/Off (12) pour allumer l'appareil. Utilisez les touches Recherche arrière (2) ou Recherche avant (6) pour sélectionner une station radio. Si vous maintenez appuyée la touche Recherche arrière (2) ou Recherche avant (6) pendant une seconde, l'appareil recherche automatiquement la station en cours de diffusion suivante. Appuyez sur la touche ON/OFF (12) pour éteindre la radio.

Pour mémoriser une station radio

Appuyez sur la touche Radio On/Off (12) pour allumer l'appareil. Utilisez les touches Recherche arrière (2) ou Recherche avant (6) pour sélectionner une station radio. Appuyez sur la touche MEM.SET/M+ (11) ; « P01 » se met à clignoter sur l'écran. Appuyez de nouveau sur la touche 'MEM.SET / M+' (11) pour mémoriser la station. Répétez les étapes 2 à 4 pour mémoriser d'autres stations. L'appareil permet de mémoriser 10 stations FM.

Lorsque « P01-P10 » se met à clignoter, utilisez sur la touche Recherche arrière (2) ou Recherche avant (6) pour sélectionner le numéro de la position mémoire.

Pour rappeler les stations radio mémorisées

Pour rappeler une station mémorisée, appuyez sur la touche MEM.SET/M+ (11) pour sélectionner un numéro de position mémoire.

VEILLE AUTOMATIQUE

Lorsque vous écoutez la radio, appuyez sur la touche SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10) pour accéder au mode veille automatique. Appuyez plusieurs fois sur la touche SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10) pour choisir le délai de la veille automatique de 90 à 15 minutes. L'appareil s'éteint automatiquement une fois le délai de la veille automatique s'écoule.

REGLAGE DU RETROECLAIRAGE

En mode veille, appuyez sur la touche SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10) pour régler la luminosité de l'écran LCD sur élevé, faible et désactivé.

MODE HEURE D'ÉTÉ (DST)

Pour les pays où l'heure d'été (DST) est appliquée (avance d'une heure en été), ce radioréveil vous offre l'option DST pour la régler.

En mode veille, maintenez appuyée la touche <</TUNE-/YEAR-MONTH-DAY/DST (2) pendant 2 secondes.

L'horloge avance d'une heure. Répétez l'opération ci-dessus pour quitter le mode DST.

PROJECTEUR

- Mise au point de l'objectif : Réglez la luminosité/mise au point de l'heure projetée en tournant la molette de réglage de la luminosité/mise au point jusqu'à ce qu'elle soit clairement projetée sur le plafond ou le mur.
- Réglez la direction de la projection.
- Appuyez sur la touche TOURNER DE 180° HEURE/TEMPERATURE PROJETEE (5) pour tourner la projection de 180°.
- Pour basculer entre l'heure ou la température projetée, maintenez appuyée la touche PROJECTION TIME 180° FLIP/TIME-TEMPERATURE (5) pendant 2 secondes.

REMARQUE : PROJETTE L'HEURE SUR LE PLAFOND OU LE MUR D'UNE
PIECE OBSCURE.

LA DISTANCE DE PROJECTION MAXIMALE EST DE 90 – 275 CM.

SPECIFICATIONS

Gamme de fréquences : 87,5 – 108 MHz

Pile de secours : 3V (1 pile au lithium plate CR2032) non incluse

Alimentation : 230VAC 50Hz

Intervalle de températures intérieures : 0 à + 50°C (32 à 122°F)

REINITIALISATION

Si l'appareil ne répond pas ou présente un fonctionnement erratique ou intermittent, cela est peut-être dû à une décharge électrostatique (ESD) ou une surtension qui a déclenché le microcontrôleur interne qui s'arrête automatiquement. Si cela se produit, il suffit de débrancher le cordon d'alimentation, d'enlever la pile de secours de l'appareil, et d'attendre au moins 3 minutes avant d'effectuer de nouveau les réglages de l'appareil.

AVERTISSEMENT

1. Ne placez aucune flamme, telle qu'une bougie, sur l'appareil.
2. Ne placez pas l'appareil dans un endroit clos, tel qu'une bibliothèque fermée ou étagère sans une ventilation adéquate.
3. Lorsque le dispositif de mise hors tension est la fiche secteur, celle-ci doit rester accessible et opérationnelle.
4. N'obstruez pas les grilles de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes de table, rideaux, etc. :
5. N'exposez pas l'appareil à des projections de liquides et assurez-vous qu'aucun objet contenant de l'eau, tel qu'un vase, ne soit placé sur l'appareil.
6. Ne branchez pas l'antenne FM sur une antenne extérieure.
7. N'exposez pas l'appareil au rayonnement direct du soleil, aux extrêmes de températures, à l'humidité, aux vibrations ou à un environnement poussiéreux.
8. Ne nettoyez pas la surface de l'appareil à l'aide de produits abrasifs, de benzène, de diluants ou d'autres solvants. Nettoyez-la avec une solution de détergent doux et non-abrasif et un chiffon propre et doux.
9. Ne tentez jamais d'insérer des fils de fer, aiguilles ou autres objets similaires dans les grilles de ventilation ou autres orifices de l'appareil.
10. Avertissement concernant la mise hors tension de l'appareil : la mise hors tension s'effectue en débranchant la fiche secteur. De ce fait, celle-ci doit toujours rester accessible et opérationnelle.
11. N'exposez pas les piles à une chaleur extrême, telle que le rayonnement direct du soleil, le feu etc.
12. Produit LED Classe 1

ATTENTION

Il existe un risque d'explosion en cas de remplacement non-conforme de la pile
Remplacez-la uniquement par une pile du même type ou d'un type équivalent

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et jetés de façon séparée des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent y être déposés gratuitement en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importer :
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics