



FUNZIONI E CONTROLLI

1. (AL1) SVEGLIA 1 ON/OFF
2. << / SINTONIZZA - /MESE/GIORNO/DST
3. ON/OFF PROIEZIONE
4. UNITÀ DI PROIEZIONE
5. CAPOVOLGIMENTO 180° ORA/TEMP
6. >> / SINTONIZZAZIONE +/ C-F/ANNO
7. (AL2) SVEGLIA 2 ON/OFF
8. ABBASSA VOLUME
9. VOLUME SU
10. SOSPENDE/INTERROMPI/SCURIMENTO
11. IMPOSTA/MEM/M+
12. ON/OFF RADIO/SPEGNIMENTO SVEGLIA
13. DISPLAY
14. VANO BATTERIA
15. ETICHETTA CARATTERISTICHE
16. ALTOPARLANTE
17. SENSORE DI TEMPERATURA (INTERNO)
18. ANTENNA FM
19. CAVO DI ALIMENTAZIONE CA
20. REGOLAZIONE MESSA A FUOCO UNITÀ DI PROIEZIONE

IMPOSTAZIONE MANUALE CALENDARIO E ORA

Impostazione calendario e ora

Premere il tasto IMPOSTA/MEM/M+ (11) in modalità standby e tenere premuto per più di 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione ora, premere il tasto IMPOSTA/MEM/M+ (11) per modificare il ciclo delle modalità come segue:

Normale → Anno → Mese → Giorno → 12/24 H → Ora corrente → Minuto corrente → Normale

Procedura (durante l'impostazione data):

- Premere il tasto <</Sintonizza - (2) per fare arretrare la data.
- Premere il tasto >>/Sintonizza + (6) per fare avanzare la data.
- Tenere premuto il tasto << oppure >> per 2 secondi per abilitare l'arretramento/avanzamento automatico.
- Utilizzare il tasto IMPOSTA/MEM/M+ (11) per confermare ogni impostazione.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA

Impostazione Sveglia 1 e Sveglia 2

In modalità standby, premere una volta il tasto AL1 (1) o AL 2 (7) per visualizzare in anteprima l'ora della sveglia. L'ora della sveglia viene quindi visualizzata. Tenere premuti i tasti AL1/AL2 per 3 secondi e l'ora lampeggerà. Premere il tasto AL1/AL2 (1/7) e tenerlo premuto per più di 2 secondi per entrare in modalità di impostazione sveglia. Una volta in modalità impostazione, premere il tasto di impostazione sveglia (1/7) per modificare il ciclo di modalità come segue:

Normale → Ora Sveglia 1 → Minuto Sveglia 1 → Giorno settimana Sveglia 1 → Tono di allarme Sveglia 1 → Radio Sveglia 1 → Volume radio Sveglia 1 → Normale.

Normale → Ora Sveglia 2 → Minuto Sveglia 2 → Giorno settimana Sveglia 2 → Tono di allarme Sveglia 2 → Radio Sveglia 2 → Volume radio Sveglia 2 → Normale.

Selezionare il giorno della settimana per la sveglia come segue:

1-5: Da lunedì a venerdì

1-7: Tutta la settimana

6-7: Sabato e domenica

1-1: Un giorno della settimana

Procedura (durante l'impostazione data):

- Premere il tasto <</Sintonizza - (2) per fare arretrare la data.
- Premere il tasto >>/Sintonizza + (6) per fare avanzare la data.
- Tenere premuto il tasto << oppure >> per 2 secondi per abilitare l'arretramento/avanzamento automatico.
- Utilizzare il tasto di impostazione AL1/AL2 per confermare ogni impostazione.

SVEGLIA

La sveglia con bip o quella con radio suona per 30 minuti se non si preme alcun tasto, quindi si arresta automaticamente. Ci si aspetta la sveglia alla stessa ora il giorno successivo.

FUNZIONE SOSPENDEI

- Quando suona la sveglia, premere il tasto Sospendi (10) per sospendere la sveglia e per attivare la funzione Sospendi, la sveglia con bip o con radio si interromperà. Dopo 9 minuti la sveglia suonerà di nuovo. Premendo di nuovo il tasto SOSPENDEI, la sveglia verrà sospesa ancora una volta; dopo altri 9 minuti la sveglia suonerà nuovamente e così via fino alla sveglia successiva.

Nota: l'intervallo di tempo della funzione Sospendi è di 9 minuti.

- Se si desidera disattivare la funzione Sospendi e interrompere completamente la sveglia, premere il tasto ON/OFF Radio (10). Se non si preme alcun tasto, la sveglia suona per 30 minuti e si arresta.
- L'icona della AL1 e AL2 lampeggia finché la funzione Sospendi è ancora in uso. Una volta disattivata la funzione Sospendi l'icona AL1/AL2 smette di lampeggiare e si illumina sul display.

MODALITÀ RADIO

Nota: Per una migliore ricezione FM, assicurarsi che l'antenna FM sia completamente srotolata ed estesa.

Premere il tasto ON/OFF Radio (12) per accendere l'unità.

Usare il tasto Sintonizza – (2) o Sintonizza + (6) per selezionare la stazione desiderata. Tenendo premuto per un secondo il tasto Sintonizza – (2) o Sintonizza + (6), l'apparecchio cercherà automaticamente la stazione successiva.

Premere il tasto ON/OFF (12) per spegnere la radio.

Per preselezionare la stazione radio

Premere il tasto ON/OFF Radio (12) per accendere l'unità.

Usare il tasto Sintonizza – (2) o Sintonizza + (6) per selezionare la stazione desiderata.

Premere il tasto MEM.SET/M+ (11); "P01" lampeggerà sul display.

Premere di nuovo il tasto 'MEM.SET/M+' (11) per impostare la preselezione.

Ripetere i passaggi da 2 a 4 per impostare più preselezioni.

L'unità può memorizzare un massimo di 10 stazioni radio FM.

Quando "P01-P10" lampeggia, premere il tasto Sintonizza – (2) o Sintonizza + (6) per selezionare il numero di preselezione.

Per richiamare la preselezione radio

Per richiamare una stazione preselezionata, premere il tasto IMPOSTA MEM./M+ (11) per selezionare il numero di preselezione desiderato.

FUNZIONAMENTO IN STATO DI SOSPENSIONE

Quando si ascolta la radio, premere il tasto SOSPENDE/INTERROMPI/SCURIMENTO (10) per entrare in modalità sospensione. È possibile regolare il timer di spegnimento da 90 a 15 minuti premendo ripetutamente il tasto SOSPENDE/INTERROMPI/SCURIMENTO (10). Quando si seleziona il timer di spegnimento, l'unità si spegne automaticamente una volta che il tempo è scaduto.

CONTROLLO SCURIMENTO

In modalità standby, premere il tasto SOSPENDE/INTERROMPI/SCURIMENTO (10) consente di impostare la luminosità del display LCD sui 3 livelli alta, bassa e assente.

MODALITÀ ORA LEGALE (DST)

Per i paesi con l'ora legale, DST, (un'ora di differenza tra ora legale e ora solare), la radiosveglia offre l'opzione DST per regolare l'orario estivo.

In modalità standby tenere premuto per 2 secondi il tasto <</SINTONIZZA-/ANNO-MESE-GIORNO/DST (2).

L'orologio avanza di un'ora. Per uscire dalla modalità ORA LEGALE, ripetere l'operazione.

UNITÀ DI PROIEZIONE

- Impostazione messa a fuoco: Regolare la luminosità/messa a fuoco dell'orologio proiettato ruotando la rotella d'impostazione fino a quando l'immagine proiettata sul soffitto o sulla parete non viene visualizzata chiaramente.
- Regolare la direzione della proiezione.
- Per capovolgere l'immagine proiettata di 180°, premere il tasto di capovolgimento 180° (5).
- Dopo aver convertito l'ora o la temperatura di proiezione, tenere premuto per più di 2 secondi il tasto CAPOVOLGIMENTO 180° PROIEZIONE/ORA-TEMPERATURA (5).

NOTA: PROIETTARE L'IMMAGINE DELL'ORA SUL SOFFITTO O SULLA PARETE DI UNA STANZA BUIA.
LA MASSIMA DISTANZA DI PROIEZIONE È DI 90-275 CM.

SPECIFICHE

Gamma di frequenza: 87,5 – 108 MHz

Batteria di backup: 3 V (CR2032 batteria al litio piatta x 1 non inclusa)

Alimentazione elettrica: CA da 230 V a 50 Hz

Intervallo della temperatura per ambienti interni: Da 0 a + 50 °C

RIPRISTINO

Se il sistema non risponde o presenta un funzionamento irregolare o intermittente potrebbe essere dovuto alla presenza di scariche elettrostatiche (ESD) o di uno sbalzo di tensione che ha attivato lo spegnimento automatico del microcontroller interno. In questo caso, è sufficiente scollegare il cavo di alimentazione CA e rimuovere la batteria di backup. Attendere almeno 3 minuti e reimpostare l'unità come se fosse nuova.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica ed elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Importato da:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics