



FUNKTIONER OCH KONTROLL

1. (AL1) ALARM 1 PÅ/AV INST.
2. << / FININSTÄLLNING/MÅNAD/DAG/DST
3. PROJEKTION PÅ/AV
4. PROJEKTIONSENHET
5. PROJEKTIONSTID/TEMP 180° VÄNDNING
6. >> / FININSTÄLLNING +/- C-F/ÅR
7. (AL2) ALARM 2 PÅ/AV INST.
8. VOLYM NED
9. VOLYM UPP
10. SNOOZE/VIOLÅGE/DIMMER
11. INST./MEM/M+
12. PÅ/AV RADIO/ALARM AV
13. DISPLAY
14. BATTERIFACK
15. MÄRKETIKETT
16. HÖGTALARE
17. TEMPERATURSENSOR (INOMHUS)
18. FM-ANTENN
19. AC STRÖMKABEL
20. FOKUSJUSTERING FÖR PROJEKTIONSENHET

MANUELLA INSTÄLLNINGAR FÖR TID OCH KALENDER

Ställa in tid och kalender

Tryck på knappen SET/MEM/M+ (11) i standby-läge och fortsätt trycka på den i mer än 2 sekunder för att ange tidsinställningsläge. Efter att du öppnat inställningsläget trycker du på knappen SET/MEM/M+ (11) för att ändra läge enligt följande:

Normal → År → Månad → Dag → 12/24 H format → Realtid för tim. → Realtid för min. → Normal

Åtgärd (under datajustering):

- Tryck på knappen << / Fininställning - (2) för att justera data bakåt.
- Tryck på knappen >> / Fininställning + (6) för att justera data framåt.
- Håll knappen << eller >> intryckt i 2 sekunder för att aktivera automatisk vidarebefordran.
- Använd knappen SET/MEM/M+ (11) för att bekräfta varje inställning.

LARMINSTÄLLNING

Ställa in Alarm 1 och Alarm 2

I standby-läge trycker du på knappen AL1 (1) eller AL 2 (7) en gång för att förhandsgranska alarmtiden. Alarmtiden visas. Håll in knapparna AL1/AL2 i 3 sekunder så börjar timmarna blinka. Tryck på knappen AL1/AL2 (1/7) och fortsätt hålla in den i mer än 2 sekunder för att öppna alarminställningsläget. När du är i inställningsläget trycker du på alarminställningsknappen (1/7) för att ändra läge enligt följande:

Normal → AL 1 timme → AL 1 min. → AL 1 vardagsalarm → AL 1 väckningssignal → AL 1 väckningsradio → AL 1 volym för väckningsradio → Normal.

Normal → AL 2 timme → AL 2 min. → AL 2 vardagsalarm → AL 2 väckningssignal → AL 2 väckningsradio → AL 2 volym för väckningsradio → Normal.

Välj alarmvardagsläge enligt följande:

1-5: Måndag till fredag

1-7: Hel vecka

6-7: Lördag och söndag

1-1: En dag i veckan

Åtgärd (under datajustering):

- Tryck på knappen << / Fininställning - (2) för att justera data bakåt.
- Tryck på knappen >> / Fininställning + (6) för att justera data framåt.
- Håll knappen << eller >> intryckt i 2 sekunder för att aktivera automatisk

vidarebefordran.

- Använd inställningsknappen AL1/AL2 för att bekräfta varje inställning.

ALAM

Signalalarmer eller radioalarmer ringer i 30 minuter om ingen knapp trycks in och stoppas sedan automatiskt och väntar på samma alarmtid nästkommande dag.

SNOOZE FUNKTION

När alarmet ringer trycker du på knappen Snooze (10) för att stänga av det och aktivera snooze-funktionen, så stoppas signal- och radioalarmer. 9 minuter senare ringer alarmet igen. Tryck på knappen SNOOZE igen så stängs alarmet av igen och ytterligare 9 minuter senare hörs alarmet igen och så vidare tills nästa alarm ringer.

Obs! Intervalltiden för Snooze-funktionen är 9 minuter.

- Om du vill avaktivera SNOOZE-funktionen och stoppa alarmet helt ska du trycka på knappen Radio ON/OFF (10). Om du inte trycker på någon knapp ringer alarmet under 30 minuter och stoppas automatiskt.
- Symbolen för AL1 och AL2 blinkar så länge Snooze-funktionen är aktiverad. När Snooze är avaktiverat slutar symbolen AL1/AL2 blinka och lyser på displayen.

RADIOLÄGE

Obs! Se till att FM antennen är helt utrullad och förlängd för bästa FM-mottagning.

Tryck på knappen Radio ON/OFF (12) för att slå på enheten.

Använd knappen Fininställning - (2) eller Fininställning + (6) för att välja önskad radiokanal. Om du håller in knappen Fininställning - (2) eller Fininställning + (6) i en sekund och släpp sedan. Enheten söker automatiskt för att hitta nästa sändningskanal.

Tryck på ON/OFF knappen (12) för att stänga av radion.

Så här förinställer du radiokanalen

Tryck på knappen Radio ON/OFF (12) för att slå PÅ enheten.

Använd knappen Fininställning - (2) eller Fininställning + (6) för att välja önskad radiokanal.

Tryck på SET.MEM / M+ knappen (11); "P01" blinkar på skärmen.

Tryck på 'SET.MEM / M+' knappen (11) igen för att ställa den förinställda.

Upprepa steg 2 till 4 för att ställa in fler förinställningar.

Enheten kan förinställa 10 stationer totalt för FM.

När "P01-P10" blinkar ska du trycka på Fininställning - (2) eller Fininställning + (6) för att välja förinställningsnummer.

Så här återkallar du radioförinställningen

För att återkalla en förinställd kanal trycker du på knappen MEM.SET/M+ (11) och väljer önskat förinställningsnummer.

VILOFUNKTION

När du lyssnar på radion trycker du på knappen SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10) för att öppna viloläget. Du kan justera vilotimern från 90 minuter till 15 minuter genom att trycka upprepat på knappen SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10). När vilotimern har valts slås enheten av automatiskt av när tiden har gått ut.

DIMMERKONTROLL

I standby-läge trycker du på knappen SNOOZE/SLEEP/DIMMER (10) för att ställa in ljusstyrkan för LCD-displayen på högt, lågt och av i 3 nivåer.

DST-LÄGE (SOMMARTID)

För länder med sommartid (en timmes skillnad mellan sommartid och vintertid), erbjuder den här klockradion dig sommartidsalternativet för att justera sommartid.

I standby-läget håller du in knappen <</TUNE-/YEAR-MONTH-DAY/DST i 2 sekunder (2).

Klockan ställs fram med en timme. Upprepa åtgärden ovan för att avsluta DST-läget.

PROJEKTIONSENHET

- Fokuseringsinställning: Justera ljusstyrkan för projektiionsklockan/fokus genom att vrida ratten för ljusstyrka/fokusjustering tills den projicerade tiden visas i taket eller på väggen.
- Justera projektiionsriktningen.
- För att vända den projicerade bilden med 180° trycker du på vändningsknappen för 180° (5).
- När tiden eller temperaturen projicerats trycker du på och släpper i mer än 2 sekunder för att öppna alternativet PROJECTION TIME 180° FLIP/TIME-TEMPERATURE (5).

OBS: PROJICERAR TIDSBILDEN I TAKET ELLER PÅ VÄGGEN I ETT MÖRKT RUM.

MAXIMALT PROJEKTIONSÄVSTÄND ÄR 3-9 FOT.

SPECIFIKATIONER

Frekvensintervall: 87,5 – 108 MHz

Batteri backup: 3V (CR2032 platt litiumbatteri x 1) ingår ej

Strömförsörjning: AC230V 50Hz

Temperaturområde för inomhusbruk: 0 till + 50°C eller 32 till 122 °F

ÅTERSTÄLLNING

Om systemet inte svarar eller uppvisar oregelbunden eller avbruten drift, kan du ha upplevt en elektrostatisk urladdning (ESD) eller ett överspänningsskydd som har utlöst den interna mikrokontrollern att stängas av automatiskt. Om detta inträffar kopplar du ur nätkabeln och tar ut systemets backup batteri, väntar i minst 3 minuter och sedan sätter in enheten igen som om det vore en helt ny enhet.

VARNING

1. Håll apparaten borta från öppna flammor, som t.ex. levande ljus.
2. Ställ inte apparaten inne i ett stängt skåp eller i en stängd hylla där det inte finns tillräckligt med ventilation.
3. Om strömkabeln används för avstängning måste denna alltid vara lättåtkomlig.
4. Ventilationen får ej hindras genom att täppa för ventilationshålen med föremål som t.ex. tidningar, dukar, gardiner etc.
5. Apparaten får inte utsättas för droppande eller stänkande och inga föremål som innehåller vätska, som t.ex. vaser får ställas på apparaten.
6. Anslut inte FM-antennen till utomhusantenn.
7. Apparaten bör inte utsättas för direkt solljus eller mycket höga eller låga temperaturer, fukt, vibrationer eller stora mängder damm.
8. Använd aldrig slipmedel, bensen, tinner eller lösningsmedel för att rengöra apparaten. Använd en mjuk och ren trasa med ett mildt rengöringsmedel som inte innehåller slipmedel för att rengöra apparaten.
9. Försök aldrig stoppa in metalltrådar, nålar eller andra liknande objekt i apparatens ventilationshål eller öppningar.
10. Varning för avstängning av apparaten: Strömsladden är apparatens anslutning och därför bör denna alltid vara isatt för att apparaten ska fungera.
11. Batterierna bör inte utsättas för hög värme som t.ex. solsken, eld eller liknande.
12. Lysdiodprodukt klass 1.

VAR FÖRSIKTIG

Risk för explosion om batteriet inte sätts i korrekt
Vid utbyte av batteri måste samma eller motsvarande typ av batteri användas

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med den överkryssade soptunnesymbolen som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics