

KNAPPER OG KONTROLLER

1. VOL-
2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA
3. << / TUNE - / ÅR / MÅNED / DAG
4. SNOOZE / SLEEP (autosluk) / DIMMER (dæmpning)
5. >> / TUNE + / DST (sommertid)
6. MEM.SET (fast station) / M+ / NAP (nedtællingstimer) / AUTOSLUK DISPLAY
7. RADIO TÆND / SLUK / ALARM FRA
8. PM INDIKATOR
9. STANDBY INDIKATOR
10. ALARM 1 INDIKATOR
11. DISPLAY
12. ALARM 2 INDIKATOR
13. PROJEKTION TIL/ FRA
14. TIDSPROJEKTION 180°
15. CLOCK ADJ (indstil ur)
16. (AL2) ALARM 2 TIL - FRA - INDSTIL
17. (AL1) ALARM 1 TIL - FRA - INDSTIL
18. JUSTERING A F FOKUS FOR PROJEKTOR
19. HØJTTALER
20. AC NETLEDNING
21. FM-ANTENNE
22. BATTERIRUM
23. MÆRKEPLADE (i bunden af clockradioen)

MANUEL OPSÆTNING AF UR OG KALENDER

Opsætning af ur og kalender

Tryk på knappen Clock ADJ. (15), mens clockradioen står på standby, og hold knappen inde i mindst 2 sekunder for at åbne for indstilling af uret. Når du har åbnet opsætningen, skal du trykke på knappen Clock ADJ. (15) for at skifte mellem opsætning af følgende punkter :

Normal → År → Måned → Dato → 12/24 T format → Realtid Time
→ Realtid Min. → Normal

Handling (under indsætning af data):

- Tryk på knappen << / Tune - (3) for at vælge en lavere talværdi.
- Tryk på knappen >> / Tune + (5) for at vælge en højere talværdi.
- Tryk og hold knappen << eller >> i 2 sekunder for at rulle hurtigt frem eller tilbage gennem tallene.
- Tryk på knappen Clock ADJ. (15) for at bekræfte hver enkelt indstilling.

OPSÆTNING AF ALARMEN

Opsætning af Alarm 1 og Alarm 2

Stil clockradioen på standby og tryk én gang på knappen AL1 (17) eller AL 2 (16) for at få vist alarmtidspunktet. Når alarmtidspunktet vises, skal du trykke og holde knappen AL1 / AL2 i 3 sekunder, hvorefter timetallet begynder at blinke. Tryk på knappen AL1 / AL2 (17/16) og hold den inde i mindst 2 sekunder for at aktivere opsætning af alarmen. Når opsætningen er åben, skal du trykke på knappen AL1 / AL2 for at vælge den opsætning, du vil foretage. Rækkefølgen er som vist herunder:

Normal → AL 1 Time → AL 1 Min. → AL 1 vækkefrekvens → AL 1 vækning med buzzer → AL 1 vækning med radio → AL 1 lydstyrke for radiovækning → Normal.

Normal → AL 2 Time → AL 2 Min. → AL 2 vækkefrekvens → AL 2 vækning med buzzer → AL 2 vækning med radio → AL 2 lydstyrke for radiovækning → Normal.

Vælg vækkefrekvens for alarmer som følger:

1-5: Mandag til fredag

1-7: Alle ugens dage

6-7: Lørdag og søndag

1-1: En enkelt dag i ugen

Handling (under indsætning af data):

- Tryk på knappen << / Tune - (3) for at vælge en lavere talværdi.
- Tryk på knappen >> / Tune + (5) for at vælge en højere talværdi.
- Tryk og hold knappen << eller >> i 2 sekunder for at rulle hurtigt frem eller tilbage.
- Tryk på knappen AL1 / AL2 for at bekræfte hver enkelt indstilling.

ALARM

Buzzer-alarmer eller radio-alarmer lyder i 30 minutter, hvis du ikke afbryder dem ved at trykke på en af clockradioens knapper. Herefter standser alarmer automatisk og lyder igen samme tid næste dag.

SNOOZE-FUNKTION

- Når alarmer lyder, kan du trykke på knappen Snooze (4), hvis du vil aktivere snooze-funktionen og udskyde alarmer. Buzzeren eller radioen afbrydes. 9 minutter senere lyder alarmer igen. Tryk på knappen SNOOZE igen, hvis du vil udskyde alarmer med yderligere 9 minutter. Denne handling kan gentages efter behov.

Bemærk: Intervallet for Snooze er 9 minutter.

- Hvis du vil deaktivere SNOOZE-funktionen og afbryde alarmer helt, skal du trykke på knappen Radio tænd / sluk (7). Hvis du ikke trykker på nogen knapper, lyder alarmer i 30 minutter og afbryder så automatisk.
- Ikonet for AL1 og AL2 blinker på displayet, så længe Snooze-funktionen er aktiveret. Når du slår Snooze fra, holder ikonerne for AL1 / AL2 op med at blinke og lyser i stedet konstant på displayet.


FUNKTIONEN TÆND / SLUK DISPLAY

- Tryk på knappen MEM. Set / M+ / NAP / AUTOSLUK DISPLAY (6) og hold den inde i 3 sekunder, hvorefter indikatoren \odot på LED-displayet tænder. Lyset i LED-displayet slukker automatisk igen efter 15 sekunder.
Du kan herefter trykke på en hvilken som helst knap for at tænde

- lyset i LED-displayet i 15 sekunder.
- Tryk på knappen MEM. Set / M+ / NAP / AUTOSLUK DISPLAY (6) og hold den inde i 3 sekunder, hvorefter indikatoren ϕ på LED-displayet slukker, og funktionen deaktiveres.

AUTOSKIFT AF DISPLAYINDHOLD

Tryk og hold knappen VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA (2) i 2 sekunder, mens radioen er slukket, hvis du vil aktivere AUTOSKIFT AF DISPLAYINDHOLD ("ON" vises på displayet). Årstallet vises på displayet. Tryk igen for at vise Måned/Dag. Displayet viser disse oplysninger i 5 sekunder og vender dernæst tilbage til visning af uret. Oplysningerne vises herefter på skift på displayet. Tryk og hold knappen i 2 sekunder igen, når du vil slå funktionen AUTOSKIFT AF DISPLAYINDHOLD fra igen (« OFF » vises på displayet).



RADIO

Bemærk: Sørg for, at FM-antennen er helt udrullet og strakt ud, så du opnår den bedst mulige modtagelse af FM.

Tryk på knappen Radio tænd / sluk (7) for at tænde enheden. Tryk på knapperne - (3) eller Tune + (5) for at vælge den ønskede radiostation. Hvis du trykker og holder knappen Tune - (3) eller Tune + (5) i et sekund og dernæst slipper, søger enheden automatisk efter næste station.

Tryk på knappen Radio tænd / sluk (7) for at slukke radioen.

Sådan indstiller du faste radiostationer

Tryk på knappen Radio tænd / sluk (7) for at tænde enheden. Tryk på knapperne Tune - (3) eller Tune + (5) for at stille ind på den ønskede radiostation. Tryk på knappen MEM.SET/M+ (6); hvorefter "P02" begynder at blinke på displayet. Tryk på knappen 'MEM.SET / M+' (6) igen for at lagre stationen i

radioens hukommelse.

Gentag trin 2 til 4 for hver station, du vil gemme i radioen.

Du kan gemme op til 10 faste FM-stationer i clockradioen.

Når "P01-P10" blinker, kan du trykke på knappen Tune – (3) eller Tune + (5) for at vælge den ønskede faste programplads.

Sådan genkalder du en fast station

Når du vil genkalde en fast station, skal du trykke på knappen MEM.SET/M+/NAP (6) for at vælge nummeret på den ønskede faste station.

SLEEP AUTOSLUK

Mens du lytter til radio, kan du trykke på knappen SNOOZE/SLEEP/DIMMER (4) for at aktivere funktionen sleep autosluk. Du kan vælge en periode for autosluk fra 90 minutter til 15 minutter ved at trykke gentagne gange på knappen SNOOZE/SLEEP/DIMMER (4). Når sleep autosluk er aktiveret, slukker radioen automatisk efter det valgte tidsrum.

NAP-FUNKTION (nedtællingstimer)

Tryk på knappen MEM.SET/M+/NAP (6), mens radioen er slukket, for at aktivere NAP nedtællingstimer. NAP tidsrum 90 vises på displayet i 5 sekunder. I denne periode kan du trykke gentagne gange på knappen MEM.SET/M+/NAP (6) for at vælge den ønskede varighed for nedtællingstimeren fra 90 min. til 10 min.

Når den valgte tidsperiode er forløbet, lyder en buzzeralarm i 30 min. og slår derefter automatisk fra. Hvis du vil slå buzzerarmen fra inden da, skal du trykke på knappen Radio tænd / sluk (7).

Mens alarmen lyder, har tryk på knappen MEM.SET/M+/NAP (6) ingen effekt.

Tryk på knappen Radio tænd / sluk (7) for at annullere NAP-funktionen.

LYSDÆMPNING

Med knappen Dimmer (4) kan du indstille lysstyrken i LED-displayet til et af de 3 niveauer høj, middel eller lav.

DST SOMMERTID (DAYLIGHT SAVING TIME)

Til lande med sommertid (én times forskel mellem sommer- og vintertid) tilbyder denne clockradio funktionen DST, der justerer for sommertid.

Tryk og hold knappen >>/TUNE+/DST (5) i 2 sekunder, mens clockradioen står på standby.
Uret stilles en time frem. Gentag ovenstående, når du vil annullere DST sommertid.

NULSTILLING

Hvis systemet ikke svarer, eller hvis apparatet opfører sig erratisk eller kun fungerer noget af tiden, kan der være forekommet en elektrostatisk udladning (ESD) eller en strømbølge, der har slået den interne mikrocontroller fra, så systemet automatisk lukker ned. Sker det, skal du blot tage stikket til AC netledningen ud af stikkontakten og fjerne batteriet til back-up funktionen. Vent i mindst 3 minutter og sæt derefter clockradioen op igen, som da den var helt ny.

PROJEKTOREN

- Indstilling af fokus : Justér projektorens lysstyrke / fokus ved at dreje på justeringshjulet for lysstyrke / fokus, indtil tidspunktet vises klart på loft eller væg.
- Justér projektorens retning.
- Hvis du vil vende det projicerede billede med 180°, skal du trykke på knappen TIDSPROJEKTION 180° (14).

**BEMÆRK : PROJICERER KLOKKESLETTET PÅ VÆG ELLER LOFT I ET MØRKELAGT VÆRELSE.
MAKS. PROJEKTIONSAFSTAND 1-3 METER.**

SPECIFIKATIONER

Frekvensområde : 87.5 – 108 MHz

Batteri back-up : 3V (CR2032 fladt lithium-batteri x 1) medfølger ikke

Strømkrav : AC 230V 50Hz

ADVARSLER

1. Undlad at placere åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, oven på apparatet.
2. Undlad at placere apparatet i en indelukket bogkasse eller reol, hvor tilstrækkelig ventilation ikke kan finde sted.
3. Stikproppen fungerer som hovedafbryder for apparatet, og der skal altid være nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.
4. Luftcirkulationen må ikke hindres ved at dække apparatets ventilationsåbninger med f.eks. aviser, duge, gardiner etc.
5. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet.
6. FM-antennen må ikke forbindes til en udendørs antenne.
7. Undlad at udsætte apparatet for direkte sollys, meget høje eller lave temperaturer, fugt eller vibrationer, og undlad at placere det i meget støvede omgivelser.
8. Undlad at rengøre apparatets overflade med rengøringsmidler med slibeeffekt, rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler. Tør forsigtigt radioen med en ren, blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning uden slibeeffekt.
9. Lad aldrig ståltråd, nåle eller andre lignende genstande få adgang til apparatets indre gennem dets ventilationsåbninger.
10. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
11. Tænk på miljøet, når du skaffer dig af med brugte batterier.
12. Dette produkt må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, når det er slidt op, men skal indleveres til et genbrugscenter, der genindvinder materialerne fra de elektriske og elektroniske komponenter, apparatet indeholder. Ved genbrug kan nogle af materialerne fra produktet genanvendes. På den måde gør du en indsats for miljøet og er medvirkende til, at miljøet belastes mindst muligt. Spørg dit lokale renholdningselskab, hvordan du skal forholde dig.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importeret af:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics