

TOIMINNOT JA PAINIKKEET

1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA
2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS
3. <</VIRITYS -/VUOSI/KUUKAUSI/PÄIVÄ
4. TORKKU / UNI / HIMMENNIN
5. >> / VIRITYS + / DST
6. MUIST.ASET./M+/NOKKAUNI/NÄYTTÖ AUTOM. POIS
7. KÄYTÖSSÄ / EI KÄYTÖSSÄ / HERÄTYS EI KÄYTÖSSÄ
8. VUOROKAUDENAJAN ILMAISIN
9. VALMIUSTILAN MERKKIVALO
10. HERÄTYKSEN 1 ILMAISIN
11. NÄYTTÖ
12. HERÄTYKSEN 2 ILMAISIN
13. PROJEKTIO PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ
14. PROJEKTIOAIKA 180° KÄÄNTÖ
15. KELLON SÄÄTÖ
16. (AL2) HERÄTYS 2 PÄÄLLE/POIS ASETUS
17. (AL1) HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS ASETUS
18. PROJEKTORIN TARKENNUS
19. KAIUTIN
20. VAIHTOVIRTAJOHTO
21. FM-ANTENNI
22. PARISTOLOKERO
23. ARVOKILPI (Laitteen pohjassa)

AJAN JA KALENTERIN MANUAALINEN ASETUS

Ajan ja kalenterin asetukset

Paina Kellon SÄÄTÖ (15) -painiketta valmiustilassa ja pidä sitä painettuna vähintään 2 sekuntia, jolloin pääset ajanasetustilaan. Kun olet asetustilassa, paina Kellon SÄÄTÖ -painiketta (15), jolloin tilat vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä:

Normaali → Vuosi → Kuukausi → Päivä → 12/24h-muoto → Oikea aika tunti → Oikea aika min → Normaali

Toiminto (asetuksen aikana):

- Paina <</Viritys - -painiketta (3) muuttaaksesi arvoa taaksepäin.
- Paina >>/Viritys + -painiketta (5) muuttaaksesi arvoa eteenpäin.
- Pidä << tai >> -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan ottaaksesi käyttöön automaattisen siirtymisen eteenpäin.
- Käytä Kellon SÄÄTÖ (15) -painiketta kunkin asetuksen vahvistamiseksi.

HERÄTYKSEN ASETUS

Herätyksen 1 ja Herätyksen 2 asetukset

Paina valmiustilassa AL1-painiketta (17) tai AL2-painiketta (16) kerran herätysajan katsomiseksi. Herätysaika tulee näyttöön, paina ja pidä AL1-/AL2-painiketta 3 sekuntia ja tunnit vilkkuvat. Paina AL1-/AL2-painiketta (17/16) ja pidä painettuna vähintään 2 sekuntia päästäksesi herätyksen asetustilaan. Kun olet asetustilassa, paina herätyksen asetuspainiketta (17/16), jolloin tilat vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä:

Normaali → HERÄTYS 1 tunti → HERÄTYS 1 Min → HERÄTYS 1 viikonpäivä → HERÄTYS 1 piippaus → HERÄTYS 1 radioherätys → HERÄTYS 1 radioherätyksen äänenvoimakkuus → Normaali.

Normaali → HERÄTYS 2 tunti → HERÄTYS 2 Min → HERÄTYS 2 viikonpäivä → HERÄTYS 2 piippaus → HERÄTYS 2 radioherätys → HERÄTYS 2 radioherätyksen äänenvoimakkuus → Normaali.

Valitse herätyksen viikonpäivä seuraavalla tavalla:

1-5: Maanantai-perjantai

1-7: Koko viikko

6-7: Lauantai ja sunnuntai

1-1: Yhtenä päivänä viikossa

Toiminto (asetuksen aikana):

- Paina << / Viritys -painiketta (3) muuttaaksesi arvoa taaksepäin.
- Paina << / Viritys -painiketta (5) muuttaaksesi arvoa eteenpäin.
- Pidä << tai >> -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan ottaaksesi käyttöön automaattisen siirtymisen eteenpäin.
- Käytä AL1-/AL2-asetuspainiketta kunkin asetuksen vahvistamiseen.

HERÄTYS

Piippaus- tai radioherätys kestää 30 minuuttia, jos mitään painiketta ei paineta. Tämän jälkeen herätys kääntyy pois päältä automaattisesti ja hälytys toistuu seuraavan kerran seuraavana päivänä.

TORKKUTOIMINTO

- Kun herätysääni soi, paina Torkku-painiketta (4) lykätäksesi herätystä ja aktivoitaksesi torkkutoiminnon, tällöin piippaus- tai radioherätys keskeytyy. Herätys toistuu jälleen 9 minuutin kuluttua. Paina TORKKU-painiketta uudelleen ja herätys siirtyy jälleen myöhemmäksi, kunnes toistuu jälleen 9 minuutin kuluttua.

Huomautus: Torkkutoiminnon aikaväli on 9 minuuttia.

- Mikäli haluat poistaa TORKKU-toiminnon pois käytöstä, paina RADIO ON / OFF-painiketta (7). Mikäli mitään painiketta ei paineta, herätys soi 30 minuutin ajan ja päättyy sitten automaattisesti.
- AL1- ja AL2-kuvake vilkkuvat niin kauan, kun torkkutoiminto on vielä käytössä. Kun torkku on kytketty pois päältä, AL1-/AL2-kuvake lopettaa vilkkumisen ja palaa näytössä.

NÄYTÖN VALO PÄÄLLE/POIS TOIMINTO


- Paina MUISTI aseta/M+/näytön valo autom. päälle-pois/ NOKKAUNI -painiketta (6) 3 sekuntia, LED-näytön \odot merkkivalo syttyy, LED-näyttö sammuu 15 sekunnin kuluttua automaattisesti.
Voit pitää LED-näytön virtatilassa painamalla mitä tahansa painiketta 15 sekunnin ajan.
- Paina MUISTI Aseta/M+/näytön valo autom. päälle-pois/ NOKKAUNI -painiketta (6) 3 sekuntia, LED-näytön \odot merkkivalo sammuu ja toiminto peruuntuu.

AUTOMAATTINEN NÄYTÖN SISÄLLÖN VAIHTO

Paina radio pois -tilassa LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS (2) -painiketta ja pidä sitä painettuna vähintään 2 sekuntia päästäksesi ajan automaattiseen näytön vaihtotilaan (näytössä näkyy "PÄÄLLE").

Vuosi näkyy näytössä, paina uudelleen, jolloin näkyviin tulee Kuukausi/Päivä, näyttö palaa aikanäyttöön 5 sekunnin kuluttua ja vaihtuu tiettyssä järjestyksessä.

Painamalla ja pitämällä painettuna vähintään 2 sekuntia voit kytkeä NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO -tilan pois päältä (näytössä näkyy "POIS")



RADIOTILA

Huomautus: Varmista, että FM-antenni on vedetty kokonaan esiin parhaan mahdollisen FM-vastaanoton mahdollistamiseksi.

Paina Radio ON / OFF -painiketta (7) kääntääksesi laitteen päälle. Käytä Viritys - (3) ja Viritys + (5) -painiketta valitaksesi radioaseman. Mikäli painat ja pidät painettuna Viritys - (3) tai Viritys + (5) -painiketta yhden sekunnin ajan, laite hakee automaattisesti seuraavan lähettävän aseman. Sammuta laitteen virta painamalla PÄÄLLE/POIS-painiketta (7).

Radioasemien esiasetusten tekeminen

Paina Radio ON / OFF -painiketta (7) kääntääksesi laitteen päälle. Käytä Viritys - (3) ja Viritys + (5) -painiketta valitaksesi radioaseman. Paina MUIST.ASET./M+ (6) painiketta, "P02" vilkkuu näytössä. Paina MUIST.ASET./M+ (6) painiketta uudelleen esiasetusten tekemiseksi.

Toista vaiheet 2-4 asettaaksesi lisää esiasetuksia. Laitteeseen voidaan asettaa yhteensä 10 FM-asemaa. Kun "P01-P10" vilkkuu, paina Viritys - (3) tai Viritys + (5) esiasetusnumeron valitsemiseksi.

Radion esiasetuksen hakeminen

Voit hakea esiasetetun aseman painamalla MUIST.ASET./M+/NOKKAUNI (6) -painiketta halutun esiasetusnumeron valitsemiseksi.

UNITOIMINTO

Kuunnellessasi radiota paina TORKKU / UNI / HIMMENNIN (4) -painiketta valitaksesi unitilan. Voit säätää uniajastinta 90 minuutista 15 minuuttiin painamalla toistuvasti TORKKU / UNI / HIMMENNIN -painiketta (4). Kun uniajastin on valittu, laite kääntyy automaattisesti pois päältä valitun ajan kuluttua.

NOKKAUNI-TOIMINTO (lähtölaskenta-ajastin)

Paina radio pois -tilassa MUIST.ASET./M+/NOKKAUNI (6) -painiketta päästäksesi NOKKAUNI-tilaan, NOKKAUNI-aika 90 näkyy 5 sekunnin ajan. Paina tällä välin toistuvasti MUIST.ASET./M+/NOKKAUNI (6) -painiketta asettaaksesi kestoajan 90 minuutista 10 minuuttiin.

Kun aika on asetettu, herätyssummeri soi 30 minuuttia ja sammuu sitten automaattisesti. Voit pysäyttää herätyssummerin, painamalla Radio PÄÄLLE/POIS (7) -painiketta.

MUIST.ASET./M+/NOKKAUNI (6) -painikkeen painamisella ei ole vaikutusta herätystoiminnon aikana.

Painamalla Radio PÄÄLLE/POIS -painiketta (7) peruutat NOKKAUNI-toiminnon.

HIMMENNIN

Himmenninkytkin (4) mahdollistaa LED-näytön kirkkauden asettamisen korkeaan, keskitasoon tai alhaiseen 3 tasoa.

KESÄAIKA (DST) -TILA

Maissa, joissa on käytössä kesäaika (DST) (yhden tunnin ero kesäajan ja talviajan välillä), tämä kello sisältää DST-toiminnon kesäajan asettamiseksi.

Valmiustilassa, paina ja pidä 2 sekunnin ajan painettuna >> / VIRITYS+ / DST -painiketta (5).

Kello siirtyy tunnin eteenpäin. Poistuaksesi KESÄAIKA-tilasta, toista edellä mainitut vaiheet.

PALAUTUS

Mikäli järjestelmä ei vastaa tai se ei toimi kunnolla, syynä häiriöön saattaa olla elektrostaattinen purkaus (ESD) tai ylijännite, joka on saanut laitteen mikro-ohjaimen kääntämään laitteen pois päältä automaattisesti. Jos näin tapahtuu, irrota virtajohto ja paristo ja odota vähintään 3 minuuttia ja aseta sitten laitteen asetukset samalla tavalla kuin jos laite olisi aivan uusi.

PROJEKTORI

- Tarkkuuden asettaminen: Säädä projektiokellon kirkkautta/ tarkkuutta kääntämällä kirkkauden/tarkkuuden säätöpyörää, kunnes projektoitu aika näkyy kirkkaasti katossa tai seinällä.
- Säädä projektiosuuntaan.
- Kääntääksesi projektoitua kuvaa 180°, käännä PROJEKTIOAIKA 180° KÄÄNTÖ -painiketta (14).

HUOMAUTUS: PROJEKTOI AJAN KUVAN KATTOON TAI SEINÄLLE PIMEÄSSÄ HUONEESSA.
PROJEKTION ENIMMÄISETÄISYYS ON 0,9-2,75 METRIÄ.

TEKNISET TIEDOT

Taajuusalue: 87,5 - 108 MHZ

Paristovaravirta: 3V (1 kpl ohuita CR2032-litiumparistoja) ei sisälly toimitukseen

Virtalähde: AC 230 V 50 Hz

VAROITUS

1. Avotulta, kuten sytytettyjä kynttilöitä ei saa asettaa laitteen päälle.
2. Tuotetta ei saa sijoittaa umpinaiisiin kirjahyllyihin tai kehikkoihin, joissa ei ole kunnollista ilmanvaihtoa.
3. Pistoketta käytetään virran katkaisuun laitteesta ja sen on oltava helposti käytettävissä.
4. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmastointiaukot esimerkiksi sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
5. Laitetta ei saa altistaa tippuvalle vedelle tai roiskeille, eikä mitään nesteitä sisältäviä esineitä, kuten kukkamaljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
6. FM-antennia ei pidä kytkeä ulkoantenniin.
7. Laitetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle, hyvin korkeille tai matalille lämpötiloille, kosteudelle, tärinälle tai pölyisille ympäristöille.
8. Laitteen pintaa ei saa puhdistaa hankaavilla aineilla, bentseenillä, ohenteilla tai muilla liuottimilla. Laite puhdistetaan pyyhkimällä miedolla, syövyttämättömällä pesuaineliuksella ja puhtaalla pehmeällä liinalla.
9. Vaijereita, neuvoja tai muita vastaavia esineitä ei saa koskaan laittaa laitteen ilma- tai muihin aukkoihin.
10. Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle jne.
11. Paristot tulee hävittää asianmukaisesti.
12. Tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden joukossa sen elinkaaren päättyessä; se tulee luovuttaa keräyskeskukseen kierrätettäväksi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden mukana. Kierrättämällä tietyt materiaalit voidaan käyttää uudelleen. Voit näin vaikuttaa ympäristömme suojeluun. Tiedot valtuutetuista kierrätyskeskuksista ovat saatavana kunnallishallinnolta.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuojat/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics