

FONCTIONS ET TOUCHES DE COMMANDE

1. DIMINUER LE VOLUME
2. MONTEE DE VOLUME UP/AFFICHAGE CHANGEMENT AUTOMATIQUE MARCHÉ/ARRET
3. <</CALAGE -/ANNEE/MOIS/JOUR
4. RAPPEL D'ALARME / VEILLE AUTOMATIQUE / RETROECLAIRAGE
5. >> / RECHERCHE AVANT / HEURE D'ÉTÉ
6. MEM. /M+/SIESTE/ARRET AFFICHAGE AUTOMATIQUE
7. ALLUMER-ÉTEINDRE LA RADIO / DÉSACTIVER L'ALARME
8. INDICATEUR PM
9. TEMOIN DE VEILLE
10. INDICATEUR ALARME 1
11. ECRAN
12. INDICATEUR ALARME 2
13. ACTIVER/DESACTIVER LA PROJECTION
14. DUREE DE PROJECTION SUR 180°
15. REG. HORL
16. (AL2) MARCHÉ/ARRET ALARME 2
17. (AL1) MARCHÉ/ARRET ALARME 1
18. MISE AU POINT DE L'OBJECTIF DU PROJECTEUR
19. HAUT-PARLEUR
20. CORDON D'ALIMENTATION SECTEUR
21. ANTENNE FM
22. COMPARTIMENT A PILES
23. PLAQUE SIGNALETIQUE (En dessous de l'appareil)

REGLAGE MANUEL DE L'HEURE ET DU CALENDRIER

Réglage de l'heure et du calendrier

Appuyer sur REG. horloge Touche (15) en mode Attente, appuyer et maintenir 2 secondes pour entrer en mode de réglage de durée ; après être entré en mode de réglage, appuyer sur Reg. horloge (15) pour changer le cycle de mode comme suit :

Normal → Année → Mois → Jour → format 12/24 H → Heures temps réel → Minutes Temps Réel → Normal

Action (lors du réglage des valeurs) :

- Appuyez sur la touche <</Recherche arrière (3) pour régler les données en arrière.
- Appuyez sur la touche >>/Recherche avant (5) pour augmenter la valeur.
- Maintenez appuyée la touche << ou >> pendant 2 secondes pour avancer rapidement.
- Employer REG. Horloge Appuyer sur la touche (15) pour confirmer chaque paramètre.

RÉGLAGE DE L'ALARME

Réglage de l'alarme 1 et de l'alarme 2

En mode Attente, appuyer une fois sur AL1 (17) ou AL2 (16) pour voir l'heure d'alarme. L'heure d'alarme est affichée, appuyer et maintenir AL1/AL2 pendant 3 secondes et les heures clignotent. Appuyer sur AL1/AL2 (16/17) et maintenir pendant 2 secondes pour entrer en mode de réglage d'alarme. Un fois en mode de réglage, appuyer sur la touche d'alarme (17/16) pour changer le cycle de mode comme suit :

Normal → AL 1 Heure → AL 1 min → AL 1 jour de semaine → AL 1 réveil par bips → AL 1 réveil par radio → AL 1 volume de radio de réveil → Normal.

Normal → AL 2 Heure → AL 2 min → AL 2 jour de semaine → AL 2 réveil par bips → AL 2 réveil par radio → AL 2 volume de radio de réveil → Normal.

Sélectionnez le mode jour de la semaine de l'alarme parmi :

1-5 : Lundi au vendredi

1-7 : Toute la semaine

6-7 : Samedi et dimanche

1-1 : Un jour de la semaine

Action (lors du réglage des valeurs) :

- Appuyez sur la touche << / Recherche arrière (3) pour diminuer la valeur.
- Appuyez sur la touche >> / Recherche avant (5) pour augmenter la valeur.
- Maintenez appuyée la touche << ou >> pendant 2 secondes pour avancer rapidement.
- Utiliser la touche AL1/AL2 pour confirmer chaque paramètre.

ALARME

L'alarme (sonnerie ou radio) se déclenche pendant 30 minutes si aucune touche n'est appuyée, puis s'arrête automatiquement pour se déclencher le jour suivant à la même heure.

FONCTION RAPPEL D'ALARME

- Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche Snooze (4) pour la suspendre et activer la fonction Rappel d'alarme, la sonnerie ou la radio s'arrête. L'alarme se déclenche à nouveau 9 minutes plus tard. Réappuyer sur SNOOZE, l'alarme sera à nouveau arrêtée ; 9 minutes plus tard l'alarme retentit encore et ainsi de suite.

Remarque : Le délai de rappel de l'alarme est de 9 minutes.

- Si vous voulez désactiver la fonction SNOOZE et arrêter complètement l'alarme, appuyer sur MARCHE/ARRET de la radio (7). Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alarme sonne pendant 30 minutes et s'arrête automatiquement.
- L'icône AL1 et AL2 clignote tant que la fonction Snooze est activée. Une fois que Snooze est désactivée, l'icône AL1/AL2 arrête de clignoter et reste allumée sur l'écran.

AFFICHAGE LUMINEUX MARCHE/ARRET

- Appuyer sur MEM. Appuyer sur Rég/M+/affichage auto Marche-Arrêt /NAP (6) pendant 3 secondes, l'écran LED ☉ s'allume, l'écran LED s'éteint 15 secondes plus tard.

Appuyez sur une touche quelconque pour maintenir l'écran LED allumé pendant 15 secondes.


- Appuyer sur MEM. Appuyer sur Rég/M+/affichage auto Marche-Arrêt /NAP (6) pendant 3 secondes, l'écran LED ☉ s'éteint pour annuler cette fonction.

CHANGEMENT AUTOMATIQUE DU CONTENU DE L'AFFICHAGE

En mode radio éteinte, appuyer sur MONTEE DE VOLUME/ CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE L'AFFICHAGE MARCHÉ/ ARRET (2) et le maintenir pendant 2 secondes pour entrer en mode d'affichage de changement automatique de durée (« MARCHÉ apparaît sur l'écran »).

L'année est affichée et réappuyer pour afficher Mois/Jour, l'écran revient à l'heure après 5 secondes, et réaffiche la même info cycliquement.

Appuyer et maintenir plus de 2 secondes pour couper le mode AFFICHAGE DE CHANGEMENT AUTOMATIQUE (« ARRET » apparaît sur l'écran).



MODE RADIO

Remarque : Veillez à ce que l'antenne FM soit complètement déployée pour pouvoir obtenir la meilleure réception FM.

Appuyer sur MARCHÉ/ARRET (7) pour allumer l'unité.

Utiliser Calage - (3) ou Calage + (5) pour sélectionner la station de radio désirée. Si vous appuyez et maintenez Calage - (3) ou Calage + (5) pendant une seconde puis relâchez, l'unité scanne automatiquement la station émettrice suivante.

Appuyez sur la touche ALLUMER/ÉTEINDRE (7) pour éteindre la radio.

Pour préréglager une station de radio

Appuyer sur MARCHÉ/ARRET (7) pour allumer l'unité.

Utiliser Calage - (3) ou Calage + (5) pour sélectionner la station de radio désirée.

Appuyer sur REG.MEM/M+ (6) ; « P02 » clignote sur l'écran.
Réappuyer sur REG.MEM/M+ (6) pour préréglé.
Répétez les étapes 2 à 4 pour d'autres stations.
L'appareil peut mémoriser 10 stations FM.
Quand « P01-P10 » clignote, appuyer sur Calage - (3) ou Calage + (5) pour sélectionner le numéro préréglé.

pour rappeler la station préréglée

Pour rappeler une station préréglée, appuyer sur REG.MEM/M+/NAP (6) pour sélectionner le numéro préréglé désiré.

VEILLE AUTOMATIQUE

Quand vous écoutez la radio, appuyer sur SNOOZE/SOMMEIL/VARIATEUR (4) pour entrer dans le mode Sommeil. Vous pouvez ajuster la minuterie de sommeil de 90 à 10 minutes en appuyant répétitivement sur SNOOZE/SOMMEIL/VARIATEUR (4). L'appareil s'éteint automatiquement une fois le délai de la veille automatique s'écoule.

FONCTION SIESTE (Décompte de temps)

En mode radio éteinte, appuyer sur REG.MEM/M+/SIESTE (6) pour entrer en mode SIESTE, la durée est affichée pendant 5 secondes sur 90. Pendant ce temps, appuyer répétitivement sur REG.MEM/M+/SIESTE (6) pour régler la durée de 90 à 10 minutes
Quand la durée est écoulée, l'alarme retentit pendant 30 minutes puis s'arrête automatiquement. Pour arrêter l'alarme, appuyer sur MARCHE/ARRET (7) de la radio.
Appuyer sur REG.MEM/M+/SIESTE (6) n'a aucun effet sur l'activation de l'alarme.
Appuyer sur MARCHE/ARRET (7) pour annuler la fonction SIESTE.

RÉGLAGE DU RÉTROÉCLAIRAGE

Le variateur (4) vous permet de régler la luminosité de l'écran LED sur 3 niveaux : fort, moyen ou faible.

MODE HEURE D'ETE (DST)

Pour les pays où l'heure d'été (DST) est appliquée (avance d'une heure en été), ce radioréveil vous offre l'option DST pour la régler. En mode attente, appuyer et maintenir pendant 2 secondes >>/CALAGE+/DST (5).
L'horloge avance d'une heure. Répétez l'opération ci-dessus pour quitter le mode HEURE D'ÉTÉ.

REINITIALISATION

Si l'appareil ne répond pas ou présente un fonctionnement erratique ou intermittent, cela est peut-être dû à une décharge électrostatique (ESD) ou une surtension qui a déclenché le microcontrôleur intégré qui arrête automatiquement l'appareil. Si cela se produit, il suffit de débrancher le cordon d'alimentation, d'enlever la pile de secours et d'attendre au moins 3 minutes avant d'effectuer de nouveau les réglages de l'appareil.

PROJECTEUR

- Mise au point : Réglez la luminosité/mise au point de l'heure projetée en tournant la molette de réglage de la luminosité/mise au point jusqu'à ce qu'elle soit clairement projetée sur le plafond ou le mur.
- Réglez la direction de la projection.
- Pour éteindre l'image sur 180°, appuyer sur PROJECTION 180° (14).

REMARQUE : PROJETTE L'HEURE SUR LE PLAFOND OU LE MUR D'UNE PIECE OBSCURE.
LA DISTANCE DE PROJECTION MAXIMALE EST DE 0,9 à 2,75 M.

SPÉCIFICATIONS

Gamme de fréquences : 87,5 - 108 MHz

Pile de secours : 3 V (1 pile au lithium plate CR2032) non fournie.

Alimentation : 230 VAC 50 Hz

AVERTISSEMENT

1. Ne posez aucune source de flamme nue, par exemple une bougie allumée, sur votre appareil.
2. Ne placez pas l'appareil dans une bibliothèque ou étagère fermée sans ventilation adéquate.
3. La fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
4. Veuillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées (par un journal, une nappe, un rideau, etc.).
5. L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ni à la projection d'eau et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
6. Ne branchez pas l'antenne FM à une antenne extérieure.
7. L'appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil, à des températures excessives, humidité, vibrations ou placé dans un environnement poussiéreux.
8. N'utilisez pas de solvants abrasifs tels que benzène ou diluant pour nettoyer la surface de l'appareil. Pour nettoyer, utilisez un chiffon propre et doux avec un détergent non-abrasif.
9. N'essayez jamais d'insérer des fils, des épingles ou d'autres objets similaires dans les fentes ou les ouvertures d'aération de l'appareil.
10. N'exposez pas la pile à une source de chaleur excessive (rayons directs du soleil, feu, etc.).
11. Veillez à vous débarrasser de vos piles usées d'une manière qui ne nuise pas à l'environnement.
12. À la fin de son cycle de vie, ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ; le remettre à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. En procédant au recyclage de ce produit, certains des matériaux peuvent être réutilisés. Vous apportez ainsi une contribution importante à la protection de notre environnement. Veillez vous informer sur la décharge prévue pour cela auprès des autorités locales.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danemark
www.facebook.com/denverelectronics