



FUNKCJE I OBSŁUGA

1. CISZEJ
2. GŁOŚNIEJ/WŁ./WYŁ. AUTO-ZMIANY WYŚWIETLANIA
3. <</STROJENIE -/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ
4. DRZEMKA / ZASYPIANIE / ŚCIEMNIANIE
5. >> / STROJENIE + / DST
6. USTAW.PAMIĘCI/PAM+/DRZEMKA/AUTO-WYŁ. WYŚWIETLACZA
7. WŁ. / WYŁ. RADIO / WYŁĄCZENIE BUDZIKA
8. WSKAŹNIK PM
9. WSKAŹNIK GOTOWOŚCI
10. WSKAŹNIK BUDZIK 1
11. WYŚWIETLACZ
12. WSKAŹNIK BUDZIK 2
13. WŁ./WYŁ. PROJEKTORA
14. OBRÓT PROJEKCJI GODZINY O 180°
15. REGULACJA ZEGARA
16. (B2) USTAWIANIE BUDZIKA 2 WŁ./WYŁ.
17. (B1) USTAWIANIE BUDZIKA 1 WŁ./WYŁ.
18. REGULACJA OSTROŚCI PROJEKTORA
19. GŁOŚNIK
20. SZNUR ZASILANIA AC
21. ANTENA FM
22. PRZEDZIAŁ BATERII
23. TABLICZKA ZNAMIONOWA (Spód urządzenia)

RĘCZNE USTAWIANIE GODZINY I DATY

Ustawianie godziny i daty

Nacisnąć przycisk REG. zegara (15), by wejść do trybu ustawiania godziny i przytrzymać wciśnięty na ponad 2 sekundy, by wejść do trybu ustawiania godziny. Po wejściu do trybu ustawiania wcisnąć przycisk REG. ZEG. (15), by zmienić cykl trybu wg poniższego schematu:

Normalny → Rok → Miesiąc → Dzień → 12/24 godz. → Czas rzeczywisty godzina → Czas rzeczywisty min. → normalny

Działanie (w trakcie korekty daty):

- Wcisnąć przycisk <</Dostrojenie - (3), by ustawić wcześniejszą datę.
- Nacisnąć przycisk <</Dostrojenie + (5), by ustawić późniejszą datę.
- Przytrzymać przycisk << lub >> przez 2 sekundy, by umożliwić automatyczną zmianę w przód.
- Nacisnąć przycisk REG. zegara (15), by potwierdzić każde ustawienie.

USTAWIANIE BUDZIKA

Ustawianie Budzik 1 i Budzik 2

W trybie oczekiwania nacisnąć raz przycisk B1 (17) lub B2 (16), by wyświetlić godzinę budzenia. Zostanie wyświetlona godzina budzenia. Nacisnąć i przytrzymać przyciski B1/B2 na 3 sekundy, a godzina zacznie migać. Nacisnąć przycisk B1/B2 (17/16) i przytrzymać na ponad 2 sekundy, by wejść do trybu ustawiania budzenia. Po wejściu do trybu ustawiania wcisnąć przycisk ustawiania budzika (17/16), by zmienić cykl trybu wg poniższego schematu:

Normalny → BUDZ. 1 godzina → BUDZ. 1 min → BUDZ. 1 dzień tygodnia → BUDZ. 1 dźwięk budzenia → BUDZ. 1 budzenie radiem → BUDZ. 1 głośność budzenia radiem → Normalny.

Normalny → BUDZ. 2 godzina → BUDZ. 2 min → BUDZ. 2 dzień tygodnia → BUDZ. 2 dźwięk budzenia → BUDZ. 2 budzenie radiem → BUDZ. 2 głośność budzenia radiem → Normalny.

Ustawianie alarmu tygodniowego jak niżej:

1-5: Poniedziałek do piątku

1-7: Cały tydzień

6-7: Sobota i niedziela

1-1: Jeden dzień w tygodniu

Działanie (w trakcie korekty daty):

- Nacisnąć przycisk << / Dostrojenie - (3) dla skorygowania wartości wstecz.
- Nacisnąć przycisk << / Dostrojenie + (5) dla skorygowania wartości w przód.
- Przytrzymać przycisk << lub >> przez 2 sekundy, by umożliwić automatyczną zmianę w przód.
- Użyć przycisków B1/B2, by potwierdzić każde ustawienie.

BUDZIK

Budzenie brzęczykiem lub radiem będzie aktywne przez 30 minut, jeśli nie zostanie naciśnięty jakiś klawisz, następnie zatrzyma się automatycznie i uruchomi ponownie o tej samej porze alarmu następnego dnia.

FUNKCJA DRZEMKI

- Gdy Budzik działa, nacisnąć przycisk Drzemka (4), by go zawiesić i uruchomić funkcję drzemki, budzenie brzęczykiem lub radiem zatrzyma się. Po 9-ciu minutach alarm wznowi działanie. Po ponownym naciśnięciu klawisza DRZEMKA budzik ponownie zostanie wstrzymany i po następnych 9-ciu minutach budzik wznowi działanie itd.

Uwaga: Interwałem czasu funkcji drzemki jest 9 minut.

- Jeśli chce się wyłączyć funkcję DRZEMKA i całkowicie zatrzymać budzik, to należy nacisnąć przycisk Radio ON / OFF (7). Bez naciśnięcia jakiegoś przycisku budzik będzie działał przez 30 minut i zatrzyma się automatycznie.
- Podczas działania funkcji drzemki ikony B1 i B2 będą migać. Po wyłączeniu drzemki ikona B1/B2 przestanie migać i pozostanie na wyświetlaczu.

FUNKCJA WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA WYŚWIETLACZA

- Nacisnąć na 3 sekundy przycisk USTAW.PAMIĘCI/PAM+/DRZEMKA/AUTO-WYŁ. WYŚWIETLACZA (6), a wskaźnik na wyświetlaczu LED ϕ zapali się. Po 15 sekundach wyświetlacz

LED automatycznie się wyłączy.

Wcisnąć dowolny przycisk, by utrzymać wyświetlanie LED przez 15 sekund.

- Nacisnąć na 3 sekundy przycisk USTAW.PAMIĘCI/PAM+/DRZEMKA/AUTO-WYŁ. WYŚWIETLACZA (6) na 3 sekundy, a wskaźnik na wyświetlaczu LED zgaśnie i funkcja zostanie anulowana.

AUTOMATYCZNA ZMIANA WYŚWIETLANEJ TREŚCI

W trybie wyłączonego radia nacisnąć przycisk GŁOŚNIEJ/WŁ./WYŁ. AUTO-ZMIANY WYŚWIETLANIA (2) i przytrzymać wciśnięty na ponad 2 sekundy, by wejść do trybu automatycznej zmiany wyświetlanej treści (na wyświetlaczu pojawi się „WŁ.”).

Wyświetli się rok. Nacisnąć ponownie, by wyświetlić miesiąc/dzień.

Po 5 sekundach wyświetlacz powróci do wyświetlania godziny i cyklicznie będzie wyświetlać to samo.

Nacisnąć i ponownie przytrzymać na ponad 2 sekundy, by wyłączyć tryb AUTOMATYCZNEJ ZMIANY WYŚWIETLANEJ TREŚCI (na wyświetlaczu pojawi się „WYŁ.”).



TRYB RADIA

Uwaga: Upewnić się, że antena FM jest kompletnie rozwinięta i rozciągnięta dla najlepszego odbioru FM.

Nacisnąć przycisk włączenia Radio ON / OFF (7), by urządzenie włączyć.

W celu wybrania właściwej stacji FM korzystać z przycisku Strojenie - (3) lub Strojenie + (5) (strojenie). Przy przytrzymaniu przycisku Strojenie - (3) lub Strojenie + (5) przez sekundę i zwolnieniu, urządzenie automatycznie będzie wyszukiwać następną nadającą stację.

Nacisnąć przycisk włączenia WŁ./WYŁ. (7), by radio wyłączyć.

Ustawianie stacji radiowej

Nacisnąć przycisk włączenia Radio ON / OFF (7), by urządzenie włączyć.

W celu wybrania właściwej stacji FM korzystać z przycisku Strojenie - (3) lub Strojenie + (5) (strojenie).

Nacisnąć przycisk UST. PAM/PAM+ (6). Na wyświetlaczu zacznie migać „P02”.

Ponownie nacisnąć przycisk UST. PAM/PAM+ (6), by ustawić stację. Powtarzać kroki 2 do 4, by ustawić w pamięci dalsze stacje.

Urządzenie może zapamiętać łącznie 10 stacji FM.

Gdy „P01-P10” miga, nacisnąć przycisk Strojenie - (3) lub Strojenie + (5), by wybrać numer stacji.

Przywoływanie stacji radiowej

Aby przywołać stację radiową, nacisnąć przycisk UST. PAM/PAM+ (6), by wybrać żądany numer stacji.

DZIAŁANIE ZASYPIANIA

Podczas słuchania radia, nacisnąć przycisk DRZEMKA/ ZASYPIANIE / ŚCIEMNIACZ (4), by przejść do trybu zasypiania.

Czas zasypiania można wyregulować od 90 minut do 15 minut, naciskając kolejno przycisk DRZEMKA / ZASYPIANIE / ŚCIEMNIACZ(4). Gdy wybrany jest timer zasypiania, urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.

FUNKCJA DRZEMKI (odliczanie)

W trybie wyłączonego radia nacisnąć przycisk USTAW.PAMIĘCI/ PAM+/DRZEMKA/AUTO-WYŁ. WYŚWIETLACZA (6), by wejść do trybu DRZEMKI. Przez 5 sekund będzie wyświetlać się czas DRZEMKI 90. Równocześnie naciskać wielokrotnie przycisk UST. PAM/P+/DRZEMKA (6), by ustawić czas trwania drzemki między 90 a 10 minutami.

Gdy czas minie, dźwięk budzika będzie się rozlegać przez 30 minut, po czym automatycznie się wyłączy. Aby wyłączyć dźwięk budzika, należy wcisnąć przycisk WŁ./WYŁ. radia (7).

Wciśnięcie przycisku UST. PAM/PAM+/DRZEMKA (6) w trakcie rozlegania się dźwięku budzika nie odniesie żadnego skutku.

Wcisnąć przycisk WŁ./WYŁ. radia (7), by anulować funkcję DRZEMKI.

STEROWANIE ŚCIEMNIANIEM

Przełącznik ściemniania (4) pozwala na ustawianie jasności wyświetlacza LED na 3 poziomy: wysoki, średni i niski.

TRYB CZASU LETNIEGO

W krajach stosujących letnią zmianę czasu (godzina różnicy między czasem letnim a zimowym) to radio z budzikiem umożliwia opcję czasu letniego z korektą czasu letniego.

W trybie gotowości naciśnięć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk < / STROJENIE + / CZAS LETNI (5).

Zegar przesuwa się do przodu o godzinę. Aby opuścić tryb CZASU LETNIEGO, powyższą operację należy powtórzyć.

RESETOWANIE

Jeśli system nie reaguje lub działa przypadkowo lub przerywanie, to mogło nastąpić wyładowanie elektrostatyczne lub przepięcie zasilania sprawiające automatyczne zamknięcie wewnętrznego mikrokontrolera. Jeśli ma to miejsce, to wystarczy odłączyć przewód zasilania AC i wyjąć baterię podtrzymującą system, odczekać co najmniej 3 minuty, a następnie ustawić urządzenie jak nowe.

PROJEKTOR GODZINY

- Ustawianie ostrości: Ustawić jasność/ostrość wyświetlania godziny poprzez pokręcenie pokrętką jasności/ostrości, dopóki wyświetlana godzina nie stanie się odpowiednio widoczna na suficie lub ścianie.
- Ustawianie kierunku wyświetlania godziny.
- Aby przestawić wyświetlany obraz o 180°, należy wcisnąć przycisk PRZESTAWIANIE PROJEKCJI GODZINY 180°(14).

**UWAGA: WYŚWIETLA OBRAZ GODZINY NA SUFICIE LUB ŚCIANIE W CIEMNYM POKOJU.
MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ PROJEKCJI WYNOSI 90–275 CM.**

SPECYFIKACJE

Zakres częstotliwości: 87,5 - 108 MHz

Bateria podtrzymania: 1 x 3V (CR2032 pastylkowa bateria litowa)
nie dołączona

Zasilanie: AC 230 V 50 Hz

OSTRZEŻENIE

1. Na urządzeniu nie należy umieszczać otwartych źródeł ognia, takich jak palące się świece.
2. Nie stawiać urządzenia w zamkniętych półkach lub stojakach bez właściwej wentylacji.
3. Wtyczka zasilania służy do odłączenia urządzenia i powinno być zawsze możliwe jej łatwe wyjęcie.
4. Wentylacja nie może być utrudniona przykryciem otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, serwetki, zasłony itd.;
5. Urządzenie nie może być narażone na kapanie wody lub jej rozbryzgi a przedmioty napełniane cieczą, takie jak, wazony nie powinny być na urządzeniu stawiane.
6. Nie podłączać anteny FM do anteny zewnętrznej.
7. Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie nasłwetlenie słoneczne, bardzo wysoką lub niską temperaturę, wilgoć, wibracje lub zapyłone środowisko.
8. Nie używać do czyszczenia powierzchni środków szorujących, benzenu ani innych rozpuszczalników. Do czyszczenia stosować łagodny, nie szorujący, roztwór detergentu i czystej miękkiej ściereczki.
9. Nigdy nie próbować wkładania drutu, szpilek lub innych takich przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani otwarć urządzenia.
10. Bateria nie powinna być narażana na nadmierne gorąco, takie jak bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień itp.
11. Przy usuwaniu zużytych baterii, należy zwrócić uwagę na niezanieczyszczanie środowiska.
12. Z końcem cyklu życia nie wyrzucać produktu z odpadami domowymi; należy go przekazać do punktu zbiórki recyklingu elektrycznych i elektronicznych urządzeń domowych. Poprzez recykling niektóre materiały mogą być użyte ponownie. Przyczyniasz się przez to do ochrony środowiska. O adres autoryzowanego punktu zbiórki należy zapytać w lokalnej administracji.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużyтыми materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dania
www.facebook.com/denverelectronics