



TOIMINNOT JA OHJAIMET

1. NÄYTTÖ
2. NÄYTÖN AUTOMAATTINEN SAMMUTUS
3. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS/HÄLYTYS 2 PÄÄLLE/POIS
4. << / VIRITIN -
5. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENTÄMINEN/HÄLYTYS 1 PÄÄLLE/POIS
6. TORKKU/LEPOTILA
7. ASETA MUISTI/MUISTI+
8. >> / VIRITIN +
9. PÄÄLLE/POIS
10. PROJEKTORIN TUNTIEN ASETTAMINEN
11. PROJEKTORI PÄÄLLE/POIS
12. PROJEKTORIN TARKKUUDEN SÄÄTÖ
13. PROJEKTORIN MINUUTTIE ASETTAMINEN
14. PROJEKTORIN AJAN ASETTAMINEN
15. FM-ANTENNI
16. TASAVIRTAJOHTO
17. TEHOKILPI (LAITTEEN POHJA)
18. PARISTOTILA (LAITTEEN POHJA)

VIRTALIITIN

Kytke tasavirtajohto valovirtalähteeseen. Tässä laitteessa on paristoilla toimiva varajärjestelmä, johon vaaditaan litteät 3V CR2032 -litium-paristot (ei sisälly toimitukseen). Aseta paristot paristotilaan ja varmista, että paristojen navat (+ ja -) on asetettu paristotilan vastaaviin napoihin. Sähkökatkon sattuessa kello siirtyy automaattisesti käyttämään paristoja virtalähteenä ja kello sekä ajastimen muisti jatkavat toimintaansa. Verkkovirran palautuessa kello siirtyy takaisin verkkovirtaan.

KÄYTTÖÖNOTTO

AJAN MANUAALINEN ASETTAMINEN

Radio off -tilassa paina ja pidä painettuna SET.MEM / M+ -painiketta (7); "24 Hr" alkaa vilkkua. Valitse 12 tunnin (12 Hr) aika tai 24 tunnin (24 Hr) aika painamalla Tune + (8) tai Tune - (4) -painiketta. Paina SET.MEM / M + -painiketta (7) ja tunnit alkavat vilkkua. Aseta tunnit painamalla Tune+ (8) tai Tune - (4) -painiketta, paina uudelleen SET.MEM / M + (7) -painiketta ja minuutit alkavat vilkkua. Aseta minuutit painamalla Tune + (8) tai Tune - (4) -painiketta. Varmista, että aika on oikein ja paina vielä kerran SET.MEM / M + (7) -painiketta.

DIGITAALINEN LED-KELLO JA PROJEKTORIN KELLO ON ASETETTAVA ERIKSEEN.

PROJEKTORIN AJAN ASETTAMINEN

Aseta TUNNIT painamalla samanaikaisesti HOUR-painiketta (10) ja TIME-painiketta (14). Pidä ne painettuna, kunnes asetettavat tunnit tulevat näkyviin. Aseta MINUUTITIT painamalla samanaikaisesti MINUTE-painiketta (13) ja TIME-painiketta (14). Pidä ne painettuna, kunnes asetettavat minuutit tulevat näkyviin. Tarkkuuden asettaminen: Säädä projektorin kellon kirkkautta kääntämällä tarkkuussäädintä (12), kunnes heijastettu aika näkyy selvästi katossa tai seinässä.

HUOMAA: Projektorin on tarkoitus heijastaa aika pimeän huoneen seinälle tai kattoon. Heijastusalue on noin 1-3 metriä.

Herätyksen asettaminen

Näet herätysajan painamalla kerran ALARM-painiketta (3/5). Kun näytössä näkyy herätysaika ja pidät ALARM-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, tunnit alkavat vilkkua. Aseta herätyksen tunnit painamalla Tune + (8) tai Tune - (4) -painiketta.

Paina ALARM-painiketta uudelleen ja minuutit alkavat vilkkua. Aseta

herätyksen minuutit painamalla Tune + (8) tai Tune - (4) -painiketta.

Voit vaihtaa herätystapaa (summeri, radio) painamalla ALARM-painiketta. Säädä äänenvoimakkuutta Tune + (8) tai Tune - (4) -painikkeilla. Hälytyksen voimakkuus nousee asteittain. Kun olet valmis, paina ALARM-painiketta.

Siirrä herätystä painamalla SNOOZE. Kello herättää sinut uudelleen noin 9 minuutin kuluttua. Voit siirtää herätystä useita kertoja peräkkäin. Katkaise herätys painamalla ALARM-painiketta.

Jos et halua kellon herättävän sinua seuraavana päivänä, sammuta herätys painamalla ALARM. Näet, että herätys on kytketty pois päältä herätysmerkkivalon sammussa.

Radion kuunteleminen

Kytke laitteeseen virta painamalla ON/OFF-painiketta (9).

Valitse radioasema Tune + (8) tai Tune - (4) -painikkeella. Jos pidät Tune + (8) tai Tune - (4) -painiketta painettuna sekunnin ajan ennen vapauttamista, laite etsii automaattisesti seuraavan lähettävän aseman. Sammuta laitteen virta painamalla ON/OFF-painiketta (9).

Radiokanavien asettaminen

Kytke laitteeseen virta painamalla ON/OFF-painiketta (9).

Valitse radioasema Tune + (8) tai Tune - (4) -painikkeella.

Paina SET.MEM / M + -painiketta (7) ja "P02" alkaa vilkkua näytössä.

Aseta kanava painamalla SET.MEM / M + -painiketta (7) uudelleen.

Aseta muut kanavat toistamalla vaiheet 2-4.

Laitteeseen voidaan asettaa 10 FM-radiokanavaa.

"P01-P10" -valon vilkkuessa valitse kanavapaikan numero Tune+ (8) tai Tune- (4) -painikkeella.

Kun haluat kuunnella tallennettua radiokanavaa, valitse kanavapaikka painamalla SET.MEM / M + -painiketta (7).

Lepotilan käyttö

Kuunnellessasi radiota pääset lepotilaan painamalla Snooze/Sleep-painiketta (6). Voit säätää lepotilan ajastinta 90 ja 10 minuutin välillä painamalla Snooze/Sleep-painiketta (6). Laite sammuu automaattisesti valitun ajan kuluttua.

Näytön automaattinen sammutustoiminto:

Voit asettaa aikanäytön automaattiseen sammutustilaan painamalla auto off -painiketta (2) radio off -tilassa. LED-näyttö sammuu automaattisesti 15 sekunnin kuluttua. Vain kaksi keskimmäistä valoa jäävät näkyviin.

Voit pitää LED-näytön virtatilassa painamalla mitä tahansa painiketta 15 sekunnin ajan.

Peruuta tämä toiminto painamalla näytön auto off -painiketta (2) radio off -tilassa.

TEKNISET TIEDOT

Taajuusalue: FM 87.5 - 108 MHz

Paristo: 3V (1 kpl ohuita CR2032-litiumparistoja) ei sisälly toimitukseen

Virtalähde: AC 230 V 50 Hz

Huomaa:

- Varmista, että FM-antenni on vedetty kokonaan ulos parhaan mahdollisen kuuluvuuden takaamiseksi.

PALAUTUS

Jos järjestelmä ei vastaa tai toimii virheellisesti, siihen on voinut kohdistua staattinen purkaus tai virtapiikki, joka on laukaissut sisäisen mikro-ohjaimen sammumaan automaattisesti. Jos näin tapahtuu, irrota laite verkkovirrasta ja poista paristot, odota vähintään 3 minuuttia ja käynnistä laite samalla tavalla kuin ottaessasi sen käyttöön.

VAROITUS

1. Laitteen päälle ei saa asettaa avotulta, kuten palavia kynttilöitä.
2. Älä aseta laitetta suljettuun kirjahyllyyn tai telineisiin, jossa ei ole kunnollista ilmanvaihtoa.
3. Jos virtapistoketta käytetään laitteen virran katkaisemiseen, irrotettu laite pysyy käytettävissä.
4. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
5. Sitä ei saa altistaa valuvalla tai roiskuvalla vedelle, eikä vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
6. Älä liitä FM-antennia ulkoantenniin.
7. Laitetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle, hyvin korkeille tai matalille lämpötiloille, kosteudelle, tärinälle eikä sitä saa sijoittaa pölyiseen ympäristöön.
8. Älä käytä hankaavia aineita, bentseeniä, tinneriä tai muita liuottimia laitteen pinnan puhdistamiseen. Puhdistaksesi laitteen pyyhi se hankaamattomalla pesuaineella ja puhtaalla, pehmeällä kankaalla.
9. Älä koskaan yritä asetta johtoja, piikkejä tai muita vastaavia esineitä laitteen aukkoihin.
10. Vain sisäkäyttöön.
11. Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava johto on vahingoittunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama agentti tai vastaava koulutuksen saanut henkilö vaaratilanteiden välttämiseksi.

HUOMIO

Räjähdysvaara, jos paristo on asetettu väärin päin
Vaihda vain samanlaisiin tai vastaavatyypisiin paristoihin

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikkiin kaupunkiin on perustettu keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Tanska/Denmark

www.facebook.com/denverelectronics