



FUNKTIONER OCH KONTROLL

1. SKÄRM
2. SKÄRM AUTO AV
3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING
4. << / STÄLLA IN -
5. VOLYM NER/ALARM 1 PÅ / AVINSTÄLLNING
6. REPETITIONSVÄCKNING/VILA
7. INSTÄLLNING MIN / MINNE+
8. >> / STÄLLA IN +
9. PÅ / AV
10. TIMINSTÄLLNING FÖR PROJEKTION
11. PROJEKTION PÅ/AVKOPPLARE
12. FOKUSJUSTERING FÖR PROJEKTION
13. MINUTINSTÄLLNING FÖR PROJEKTION
14. TIDINSTÄLLNING FÖR PROJEKTION
15. FM ANTENN
16. AC STRÖMKABEL
17. MÄRKETIKETT (ENHETENS BAKSIDA)
18. BATTERIFACK (ENHETENS BAKSIDA)

STRÖMFÖRSÖRJNING

Anslut nätsladden till ett vanligt AC-källa eluttag. Denna enhet är utrustad med ett back up-system för batterier, och kräver ett 3V CR2032 platt litiumbatteri (ingår ej). Sätt i batteriet i batterifacket, försäkra dig om att de positiva och negativa (+ och -) batteripolerna sätts i motsvarande uttag på plattan i batterifacket. Om ett strömavbrott inträffar, växlar klockan automatiskt till batteriets strömförsörjning, klockan och timer minnet fortsätter att köra. När strömmen återupptas växlar klockan tillbaka till AC igen.

KOMMA IGÅNG

MANUELL TIDSINSTÄLLNING

Med radion avstängd, tryck och håll in SET.MEM / M+ knappen (7),; tills "24 Hr" blinkar. Tryck på Tune + (8) eller Tune - (4) knappen för att ställa in enheten på 12 timmars (12 Hr) läge eller 24 timmars (24 Hr) läge. Tryck på SET.MEM / M + knappen (7) och timmarna kommer att blinka. Tryck på Tune + (8) eller Tune - (4) för att ställa in aktuell timme och tryck sedan på SET.MEM / M + (7) knappen igen; siffrorna för minuter blinkar. Tryck på Tune + (8) eller Tune - (4) för att ställa in aktuella minuter. När du är klar trycker du på SET.MEM / M + (7) knappen en gång till för att ange att den aktuella tiden är inställd.

LED DIGITALKLOCKAN OCH PROJEKTIONSKLOCKAN MÅSTE STÄLLAS IN SEPARAT.

TIDSINSTÄLLNING FÖR PROJEKTION

För att förinställaTIMMAR, tryck samtidigt på HOUR knappen (10) och TIME knappen(14). Håll dem nedtryckta tills timsiffrorna som ska förinställas visas. För att förinställa MINUTER, tryck samtidigt på MINUTEknappen (13) och TIME knappen (14). Håll dem intryckta tills minuter siffrorna som ska förinställas visas. Fokuseringsinställning: För att justera ljusstyrkan på projektiionsklockan, vrid fokus (12) tills den projicerade tiden tydligt visas på taket eller väggen.

OBS: Den projicerade tiden är avsedd att visas på taket eller väggen i ett mörkt rum. Projektiionsintervallenär 3 - 9 fot.

Inställningavalarmtid

Om du vill förhandsgranska alarmtiden, tryck på ALARM knappen (3/5) en gång. Medan skärmen visar alarmtiden och du håller ned ALARM knappen i 3 sekunder börjar timmarna att blinka. Tryck på Tune + (8) eller

Tune - (4) för att ställa in alarm timme.

Tryck på ALARM knappen igen, och minut siffrorna börjar blinka. Tryck på Tune + (8) eller Tune - (4) för att ställa in alarm minuter.

Tryck på ALARM knappen och du kan ändra ljudläge (summer, radio) för alarmet.

Tryck Tune + (8) eller Tune - (4) för att välja olika volym. Volymen på alarmet kommer att öka successivt. Tryck sedan på ALARM knappen när du är klar.

För att senarelägga alarmet, tryck på SNOOZE. Det kommer igen efter ca 9 minuter. Du kan upprepa denna cykel flera gånger under alarmets cykel. För att stoppa alarmet trycker du på ALARM knappen.

För att stoppa alarmet från att sättas igång följande dag, håll in ALARMknappen för att stänga av den. Alarmikonen försvinner för att indikera att alarmet är fränkopplat.

Lyssnapå radio

Tryck på ON / OFF knappen (9) för att sätta på enheten.

Använd Tune + (8) eller Tune - (4) knappen för att välja önskad FM-station. Om du håller Tune + (8) eller Tune - (4) intryckt i en sekund, och sedan släpper, kommer enheten att skanna automatiskt till nästa radiostation.

Tryck på ON/OFF knappen (9) för att stänga av radion.

Att ställa in / hämta förinställda radiostationer

Tryck på ON / OFF knappen (9) för att sätta på enheten.

Använd Tune + (8) eller Tune - (4) knappen för att välja önskad FM-station.

Tryck på SET.MEM / M knappen (7); "P02" blinkar på skärmen.

Tryck på SET.MEM / M + knappen (7) igen för att ställa den förinställda.

Upprepa steg 2 till 4 för att ställa in fler förinställningar.

Enheten kan förinställa 10 stationer totalt för FM.

När "P01-P10" blinkar, tryck på Tune + (8) eller Tune-(4) knappen för att välja det förinställda numret.

När du hämtar förinställda stationer, tryck på SET.MEM / M + knappen (7) för att välja det förinställda numret.

Vilofunktion

När du lyssnar på radio, tryck på Snooze / Sleep knappen (6) för att övergå till viloläge. Du kan bara ställa insomningstimern från 90 minuter till 10 minuter genom att trycka på Snooze / Sleep knappen (6). Enheten stängs av automatiskt efter den valda tiden.

Visa automatiskavstängning:

I radions av-läge trycker du på skärmens auto off knapp (2). För att ange att automatisk tidsvisning är avstängd. LED-skärmen stängs av automatiskt efter 15 sekunder. Endast visa i mitten två ljus. Tryck på valfri knapp för att bibehålla LED-display i 15 sekunder.

I radions av-läge, tryck på skärmens auto off-knapp (2) för att avbryta denna funktion.

SPECIFIKATIONER

Frekvensintervall: FM 87.5 - 108 MHz

Batteri backup: 3V (CR2032 platt litiumbatteri x 1) ingår ej

Strömförsörjning: AC230V 50Hz

Obs:

- Se till att FM antennen är helt utrullad och förlängd för bästa FM-mottagning.

ÅTERSTÄLLNING

Om systemet inte svarar eller uppvisar oregelbunden eller avbruten drift, kan du ha upplevt en elektrostatisk urladdning (ESD) eller ett överspänningsskydd som har utlöst den interna mikrokontrollern att stängas av automatiskt. Om detta inträffar kopplar du ur nätkabeln och tar ut systemets backup batteri, väntar i minst 3 minuter och sedan sätter in enheten igen som om det vore en helt ny enhet.

VARNING

1. Ingen öppen låga, som ett tätt ljus, får placeras på apparaten.
2. Placera inte produkten i stängda bokhyllor eller rack utan tillräcklig ventiltion
3. Där huvudkontakten används för avstängning, ska avkopplingsenheten alltid vara åtkomlig.
4. Ventilationsöppningarna ska inte täckas över med t.ex. tidningar, bordsdukar, gardiner, osv.
5. Den ska inte exponeras för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska som vasar ska placeras på apparaten.
6. Anslut inte FM antennen till en utomhusantenn.
7. Enheten ska inte exponeras för direkt solljus, mycket hög eller låg temperatur, fukt, vibrationer eller placeras i en dammig miljö.
8. Använd inga slitande, bensen, tinner eller andra lösningsmedel för att rengöra ytan på enheten. För rengöring, torka med en svag inte slitande lösning av rengöringsmedel och en ren mjuk trasa.
9. Försök aldrig att föra in trådar, stift eller andra liknande föremål i ventilation eller öppningar på apparaten.
10. Endast för inomhusanvändning.
11. Om den externa kabeln för denna ljuskälla skadas, ska den enbart ersättas av tillverkaren eller hans service agent eller liknande kvalificerad person för att undvika skador.

FÖRSIKTIGHET

Explosionsrisk om batterierna ersätts felaktigt
Ersätt endast med samma eller liknande typ

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortscaffas med hushållsavfallet, utan ska bortscaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK 8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics