

### SÄÄTIMIEN SIJAINTI

#### **TOIMINNOT JA PAINIKKEET**

1. KULMAN/TERÄVYYDEN OHJAIN
2. PROJEKTIOAIKA 180° KÄÄNTÖ
3. KLO SÄÄTÖ/MUISTI/M+
4. << VIRITÄ ALAS/TUNTI
5. >> VIRITÄ YLÖS/MIN
6. TORKKU / UNI / HIMMENNIN
7. PROJEKTIO PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ
8. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENTÄMINEN / HÄLYTYS 1 PÄÄLLE / POIS
9. ÄÄNENVOIMAKKUUS +/-HERÄTYS 2 PÄÄLLÄ-POIS ASETUS
10. VIRTA PÄÄLLE-POIS/HERÄTYS POIS
11. HERÄTYS 1 SUMMERIÄÄNI
12. HERÄTYS 1 RADIOÄÄNI
13. HERÄTYS 2 SUMMERIÄÄNI
14. HERÄTYS 2 RADIOÄÄNI
15. ARVOKILPI (LAITTEEN POHJASSA)
16. LED-NÄYTTÖ
17. VAIHTOVIRTAJOHTO
18. PARISTOKOTELON KANSI
19. FM-ANTENNI
20. KAIUTIN

## **VIRTA PÄÄLLE/VALMIUSTILA**

1. Kytke laite päälle napauttamalla valmiustilassa VIRTA PÄÄLLE-POIS -painiketta.
2. Palauta laite valmiustilaan painamalla VIRTA PÄÄLLE-POIS -painiketta kerran.

## **AJAN MANUAALINEN ASETTAMINEN**

1. Paina ja pidä KLO SÄÄTÖ -painiketta, aika alkaa vilkkua.
2. Painamalla << VIRITÄ ALAS/TUNTI -painiketta lisäät TUNTI-määrää.
3. Painamalla >> VIRITÄ YLÖS/MIN -painiketta lisäät MINUUTTI-määrää.
4. Kun kellonaika on oikein, paina KLO SÄÄTÖ -painiketta.

### **HUOMAUTUS:**

- Painamalla >> VIRITÄ YLÖS/MIN tai << VIRITÄ ALAS/TUNTI -painiketta kerran lisäät yhden numeron kerrallaan.
- Painamalla ja pitämällä >> VIRITÄ YLÖS/MIN tai << VIRITÄ ALAS/TUNTI -painiketta alhaalla lisäät numeroita nopeasti.

## **HERÄTYKSEN ASETUS**


Voit esiasettaa ja tallettaa kaksi erillistä herätysasetusta. Voit asettaa yhden herätyksen itsellesi ja toisen varmistukseksi tai käyttää toista erikseen ajastettuna hälytyksenä kumppanillesi.

### **HERÄTYKSEN 1 ASETTAMINEN**

1. Varmista, että radio on POIS päältä.
2. Painamalla ja pitämällä ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENTÄMINEN/HÄLYTYS 1 PÄÄLLE-POIS ASETUS -painiketta alhaalla asetat HERÄTYS-toiminnon. Herätysaika vilkkuu näytössä.
3. Painamalla << VIRITÄ ALAS/TUNTI -painiketta lisäät TUNTI-määrää.
4. Painamalla >> VIRITÄ YLÖS/MIN -painiketta lisäät MINUUTTI-määrää.
5. Voit vaihdella summerin ja radioherätystilan välillä painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENTÄMINEN/HÄLYTYS 1 PÄÄLLE-POIS ASETUS -painiketta, kunnes haluamasi

vaihtoehto näkyy korostettuna LED-näytössä.


- Radio herätys 1
- Summeri herätys 1



6. Kun herätys on asetettu, vahvista asetus painamalla kerran CLK. ADJ./MEMORY/M+ -painiketta.

## HERÄTYKSEN 2 ASETTAMINEN

1. Varmista, että radio on POIS päältä.
  2. Painamalla ja pitämällä ÄÄNENVOIMAKKUUS +/-HERÄTYS 2 PÄÄLLE-POIS ASETUS -painiketta alhaalla asetat HERÄTYS 2 -toiminnon. Herätysaika vilkkuu näytössä.
  3. Painamalla << VIRITÄ ALAS/TUNTI -painiketta lisäät TUNTI-määrää.
  4. Painamalla >> VIRITÄ YLÖS/MIN -painiketta lisäät MINUUTTI-määrää.
  5. Voit vaihdella summerin ja radioherätystilan välillä painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUS +/-HERÄTYS 2 PÄÄLLE-POIS ASETUS -painiketta, kunnes haluamasi vaihtoehto näkyy korostettuna LED-näytössä.
- Radio herätys 2
  - Summeri herätys 2



6. Kun herätys on asetettu, vahvista asetus painamalla kerran CLK. ADJ./MEMORY/M+ -painiketta.

## TORKKUTOIMINTO

1. Kun herätys (summeri tai radio) laukeaa, paina SNOOZE/ SLEEP/DIMMER -painiketta. Herätysääni sammuu noin 9 minuutin ajaksi.
2. Voit peruuttaa SNOOZE-toiminnon painamalla VIRTA PÄÄLLE-POIS/HERÄTYS POIS -painiketta.

## KUUNTELEMINEN

### VINKKEJÄ PAREMPAAN VASTAANOTTOON

FM – Varmista FM-viritinvastaanotto parhaaksi mahdolliseksi vetämällä ULKOINEN FM-LANKA-ANTENNI täyteen pituuteen, jolloin saat parhaan FM-radiovastaanoton.

1. Painamalla VIRTA PÄÄLLE-POIS/HERÄTYS POIS -painiketta kerran kytket radion PÄÄLLE.
2. Painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENTÄMINEN/HÄLYTYS 1 PÄÄLLE-POIS ASETUS -painiketta vähennät äänenvoimakkuutta.
3. Painamalla ÄÄNENVOIMAKKUUS +/-HERÄTYS 2 PÄÄLLE-POIS ASETUS -painiketta lisää äänenvoimakkuutta.
4. Painamalla << VIRITÄ ALAS/TUNTI -painiketta vähennät FM-taajuutta.
5. Painamalla >> VIRITÄ YLÖS/MIN -painiketta lisää FM-taajuutta.
6. Painamalla VIRTA PÄÄLLE-POIS/HERÄTYS POIS -painiketta kerran kytket radion POIS.

### RADION PIKA-ASETUSTEN ASETTAMINEN/HAKEMINEN

Voit esiasettaa ja tallentaa 10 radioaseman taajuudet muistiin.

1. Painamalla VIRTA PÄÄLLE-POIS/HERÄTYS POIS -painiketta kerran kytket radion PÄÄLLE.
2. Aseta radio haluamallesi asemalle.
3. Paina ja pidä CLK.ADJ./MEMORY/M+ -painiketta ja PO1 vilkkuu näytössä.
4. Vahvista asetus PO1 painamalla CLK.ADJ./MEMORY/M+ -painiketta tai odottamalla 5 sekuntia vilkkumisen päättymistä.
5. Esiaseta lisää radioasemia toistamalla edellä olevat vaiheet.
6. Voit hakea esiasetetun aseman painamalla CLK.ADJ./MEMORY/M+ -painiketta ja vaihdella nykyisten esiasetettujen radioasemien välillä.

## UNIAJASTINTOIMINTO

Uniajastin sallii musiikin kuuntelemisen esiasetetun ajan 90 minuutista 10 minuuttiin. Toimintoa käyttävät yleensä ihmiset, jotka haluavat nukahtaa musiikkiin.

1. Paina radio-tilassa SNOOZE/SLEEP/DIMMER-painiketta. Näytössä näkyy 90 minuuttia, kelloradio sammuu 90 minuutin kuluttua.

2. Voit muuttaa UNI-ajastimen minuuttimäärää painamalla SNOOZE/SLEEP/DIMMER-painiketta, kunnes näet haluamasi minuuttimäärän. UNI-ajastimen numerot pienenevät 10 askeleen välein.
3. Voit peruuttaa UNI-ajastimen, painamalla SNOOZE/SLEEP/DIMMER -painiketta, paina sitten uudelleen, kunnes näytössä näkyy POIS tai paina VIRTÄ PÄÄLLE-POIS/HERÄTYS POIS -painiketta.

## HIMMENTIMEN OHJAUS

Napauta radio pois -tilassa DIMMER-painiketta LED-näytön kirkkauden asettamiseksi korkeaan, keskitasoon tai alhaiseen ympäristöolosuhteiden mukaisesti.

### Huomautus:

1. Kellon näyttö himmennin alhainen taso” on oletustaso.
2. Jos asetat kellon näytön himmentimen korkeaan asetukseen, se kuluttaa enemmän virtaa.

## PROJEKTIOIMINTO

### Huomautukset:

- Laite on varustettu projektiotoiminnolla ja sitä voidaan käyttää joko kellona tai radiotilassa. Voit käyttää laitetta ajan heijastamiseen kattoon tai seinään.
- Optimaalinen projektiotäisyys on 90–270 cm.
- Painamalla PROJECTION ON/OFF -painiketta valaiset projektiolinssin. Aika heijastetaan kattoon tai seinään.
- Saat optimaalisen projektioterävyyden ja kulman käyttämällä kulman/terävyyden ohjainta.
- Painamalla PROJECTION 180° FLIP -painiketta voit kääntää heijastettua kuvaa.
- Voit poistaa projektiotoiminnon käytöstä painamalla PROJECTION ON/OFF -painiketta. Projektiolinssi sammuu.

## LAITTEEN NOLLAAMINEN

Mikäli järjestelmä ei vastaa tai se ei toimi kunnolla, syynä häiriöön saattaa olla elektrostaattinen purkaus (ESD) tai ylijännite, joka on saanut laitteen mikro-ohjaimen kääntämään laitteen pois päältä automaattisesti. Jos tämä tapahtuu, irrota VAIHTOVIRTAJOHTO seinästä ja poista varmistusparisto lokerosta. Odota vähintään 3 minuuttia ja aseta varmistusparisto takaisin ja liitä vaihtovirtajohto seinään. Laite on nyt nollattu, joten kellonaika ja herätykset täytyy asettaa uudelleen.

## TEKNISET TIEDOT

Taajuus:	FM 87,5–108 MHz
Paristovaravirta:	1 x 3 V CR2032 litteä litiumparisto (ei mukana)
Virtalähde:	AC 230 V ~ 50 Hz, 5 W
Projektioetäisyys:	≤ noin 90–270 cm

## VAROITUS

1. Avotulta, kuten sytytettyjä kynttilöitä ei saa asettaa laitteen päälle.
2. Tuotetta ei saa sijoittaa umpinaisiin kirjahyllyihin tai kehikkoihin, joissa ei ole kunnollista ilmanvaihtoa.
3. Pistoketta käytetään virran katkaisuun laitteesta ja sen on oltava helposti käytettävissä.
4. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmastointiaukot esimerkiksi sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
5. Laitetta ei saa altistaa tippuvalle vedelle tai roiskeille, eikä mitään nesteitä sisältäviä esineitä, kuten kukkamaljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
6. FM-antennia ei pidä kytkeä ulkoantenniin.
7. Laitetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle, hyvin korkeille tai matalille lämpötiloille, kosteudelle, tärinälle tai pölyisille ympäristöille.
8. Laitteen pintaa ei saa puhdistaa hankaavilla aineilla, bentseenillä, ohenteilla tai muilla liuottimilla. Laite puhdistetaan pyyhkimällä miedolla, syövyttämättömällä pesuaineliuoksella ja puhtaalla pehmeällä liinalla.
9. Vajajereita, neuloja tai muita vastaavia esineitä ei saa koskaan laittaa laitteen ilma- tai muihin aukkoihin.
10. Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle jne.
11. Paristot tulee hävittää asianmukaisesti.
12. Tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden joukossa sen elinkaaren päättyessä; se tulee luovuttaa keräyskeskukseen kierrätettäväksi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden mukana. Kierrättämällä tietyt materiaalit voidaan käyttää uudelleen. Voit näin vaikuttaa ympäristöemme suojeluun. Tiedot valtuutetuista kierrätyskeskuksista ovat saatavana kunnallishallinnolta.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty roskakorilla, jonka päällä on rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuojat/Importer:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Tanska  
[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)