

EMPLACEMENT DES COMMANDE

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. ANTENNE FM | 11. OUVRIR / FERMER |
| 2. ADVANCER + | 12. PAUSE, STOP / EJECT, AVANCE |
| 3. REVENIR EN ARRIÈRE- | RAPIDE, REMBOBINER, LECTURE |
| 4. M-/RE/PR/HORLOGE | 13. AFFICHAGE LUMINEUX |
| 5. M+/EQ | 14. PORTE DU COMPARTIMENT |
| 6. LECTURE/PAUSE/BALAYAGE | A CASSETTES |
| 7. ARRÊT/MÉMOIRE/VEILLE | 15. ENTREE AUXILIAIRE |
| 8. COMPARTIMENT A CD | 16. PRISE TÉLÉPHONIQUE |
| 9. VEILLE / FONCTION | 17. PRISE SECTEUR |
| 10. VOL+/- | |

FONCTIONNEMENT DU CD LECTURE PROGRAMMÉE

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes sur le disque à jouer dans l'ordre que vous souhaitez.

Appuyez bien sur la touche STOP avant l'utilisation.


- Appuyez sur la touche RE/PR et l'écran affiche « P01 ».
- Sélectionnez un morceau à l'aide des touches SKIP+/SKIP-.
- Appuyez de nouveau sur la touche RE/PR pour confirmer.
- Répétez les étapes 2 et 3 pour mémoriser les morceaux dans le programme.
- Une fois tous les morceaux programmés. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour lire le programme.
- Appuyez deux fois sur la touche STOP pour arrêter le programme.

REPETER

Appuyez sur la touche RE/PR durant la lecture de CD, un seul morceau ou tous les morceaux peuvent être répétés.

A chaque pression, le mode de répétition change selon l'ordre suivant;

- 1 - RÉPÉTÉ 1
- 2 - RÉPÉTÉ TOUT
- 3 - ALÉATOIRE
- 4 - LECTURE NORMALE



ALIMENTATION SECTEUR

Vous pouvez alimenter votre système portable en branchant le cordon d'alimentation amovible dans la prise secteur à l'arrière de l'appareil et à une prise de courant murale.

Vérifiez que la tension nominale de votre appareil correspond à votre tension locale. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement enfoncé dans l'appareil.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

- En mode veille, appuyez sur la touche « VEILLE/FONCTION » pour allumer l'appareil.
- Appuyez une fois sur la touche « VEILLE/FONCTION » pour passer à un autre mode. (CD/CASSETTE/FM/AUX-IN.)
- Maintenez enfoncée la touche « VEILLE/FONCTION » pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil, quel que soit le mode.
- Appuyez sur la touche « VOL+ » ou « VOL- » pour ajuster le niveau du volume

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Le réglage de l'horloge doit se faire en mode veille.

- Maintenez enfoncée la touche « HORLOGE » pendant 2 secondes et l'écran LCD clignote en affichant « 24H »
- Appuyez sur la touche « SAUT+ » ou « SAUT- » pour sélectionner « 12H » ou « 24H », appuyez sur la touche « HORLOGE » pour confirmer.
- Régalez l'heure en appuyant sur la touche « SAUT- » ou « SAUT+ », puis appuyez sur la touche « HORLOGE » pour confirmer.
- Régalez les minutes en appuyant sur la touche « SAUT- » ou « SAUT+ », puis appuyez sur la touche « HORLOGE » pour confirmer.

EQ

Type d'égaliseur : ROCK-JAZZ-POP-CLASSIQUE-PLAT

Maintenez enfoncée la touche « EQ » pendant 2 secondes pour entrer dans le réglage de l'égaliseur.

Appuyez de nouveau sur la touche « EQ » pour choisir le réglage correct.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et jetés de façon séparée des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent y être déposés gratuitement en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa,
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics