

## ROZMIESZCZENIE ORGANÓW REGULACYJNYCH

1. ANTENA FM
2. SKOK +
3. SKOK-
4. PAM-/NAGR/PR/ZEGAR
5. PAM+/KOR
6. ODTWARZANIE/PAUZA/SKAN
7. STOP/PAMIĘĆ/SEN
8. POKRYWA CD
9. GOTOWOŚĆ / FUNKCJA
10. GŁOŚNOŚĆ+/-
11. OTWÓRZ/ZAMKNIJ
12. PAUZA, STOP / OTWÓRZ, DO PRZODU, COFANIE, ODTWARZANIE
13. WYŚWIETLACZ LCD
14. FKIESZEŃ KASETY
15. GNIAZDO WEJŚCIA POMOCNICZEGO
16. WEJŚCIE NA TELEFON
17. WEJŚCIE NA ZASILANIE AC

## OBSŁUGA CD PROGRAMOWANIE

Kolejność odtwarzania 20-stu ścieżek dysku może być zaprogramowana dowolnie.

Przed programowaniem nacisnąć przycisk "STOP".


1. Naciśnij przycisk NAGR/PR, a na wyświetlaczu pojawi się „P01”.
2. Wybrać pożądaną ścieżkę naciskając PRZESKOCZ+ lub PRZESKOCZ-.
3. Ponownie naciśnij przycisk NAGR/PR, by potwierdzić.
4. Powtórzyć kroki 2 i 3, by wprowadzić ścieżki do pamięci programu.
5. Po zaprogramowaniu wszystkich ścieżek. Naciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE uruchamia odtwarzanie programu.
6. Dwukrotne naciśnięcie przycisku "STOP" kończy program.

## POWTARZANIE

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk NAGR/PR, a będzie można powtarzać pojedynczą lub wszystkie ścieżki.

Każde naciśnięcie będzie zmieniać tryb powtarzania jak niżej:

- 1 - POWTÓRZ 1
- 2 - POWTÓRZ WSZYSTKIE
- 3 - LOSOWO
- 4 - ODTWARZANIE NORMALNE



## ZASILANIE AC

Przenośna wieża może być zasilana poprzez odłączony przewód zasilania AC, podłączony do gniazda z tyłu urządzenia oraz do gniazda ściennego AC. Sprawdź, czy napięcie znamionowe urządzenia odpowiada napięciu miejscowemu. Upewnij się, że przewód zasilania jest dobrze podłączony do urządzenia.

## OBSŁUGA OGÓLNA

- W trybie oczekiwania naciśnij przycisk „TRYB OCZEKIWANIA/FUNKCJA”, by włączyć urządzenie.
- Naciśnij jeden raz przycisk „TRYB OCZEKIWANIA/FUNKCJA”, by przełączyć na inny tryb. (CD/KASETA/FM/WEJ. AUX)
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „TRYB OCZEKIWANIA/FUNKCJA”, by wyłączyć urządzenie we wszystkich trybach.
- Naciśnij przycisk „GŁOŚ+” lub „GŁOŚ-”, by ustawić poziom głośności

## USTAWIANIE ZEGARA

Zegar musi być ustawiany w trybie oczekiwania.

1. Naciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy przycisk „ZEGAR”, a na wyświetlaczu LCD pojawi się i zacznie migać „24 GODZ.”
2. Naciśnij przycisk „POMIŃ+” lub „POMIŃ-”, by wybrać „12 GODZ.” lub „24 GODZ.”, po czym naciśnij przycisk „ZEGAR”, by potwierdzić.
3. Ustaw godzinę, naciskając przycisk „POMIŃ+” lub „POMIŃ-”, a następnie naciśnij przycisk „ZEGAR”, by potwierdzić.
4. Ustaw minuty, naciskając przycisk „POMIŃ+” lub „POMIŃ-”, a następnie naciśnij przycisk „ZEGAR”, by potwierdzić.

## KOREKTOR

Rodzaje KOREKTORA: ROCK-JAZZ-POP-KLASYCZNA-BEZBARWNA

Naciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy przycisk „KOR”, by wejść do ustawień KOREKTORA.

Ponownie naciśnij przycisk „KOR”, by wybrać żadaną wartość.

**WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S**



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny z baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Danimarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)