

OHJSITUACIÓN DE LOS CONTROLES A MIEN SI JAINNIT

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ANTENA FM | 11. ABRIR/CERRADO |
| 2. SALTAR+ | 12. PAUSA, STOP/EXTRAER,
AVANCE RÁPIDO, |
| 3. SALTAR- | REBOBINADO, REPRODUCIR |
| 4. M-/RE/PR/RELOJ | 13. PANTALLA LCD |
| 5. M+/EQ | 14. PUERTA DEL CASSETTE |
| 6. REPRODUCIR/PAUSA/EXPLORAR | 15. TOMA DE ENTRADA AUXILIAR |
| 7. PARAR/MEMO/SUSPENSIÓN | 16. CONECTOR TELEFÓNICO |
| 8. PUERTA DEL CD | 17. ENTRADA DE CA |
| 9. EN ESPERA / FUNCIÓN | |
| 10. VOLUMEN +/- | |

FUNCIONAMIENTO DEL CD PROGRAM

Se pueden programar hasta 20 pistas en cualquier orden para reproducir en un disco.

Asegúrese de pulsar el botón "PARAR" antes de programar.

1. Pulse el botón RE/PR, la pantalla mostrará "P01".
2. Seleccione la pista que desee pulsando SALTAR+ o SALTAR-.
3. Pulse el botón RE/PR de nuevo para confirmar.
4. Repita los pasos 2 y 3 para introducir las pistas en la memoria del programa.
5. Cuando se hayan programado todas las pistas que desee. Pulse el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para reproducir el programa.
6. Pulse dos veces el botón PARADA para terminar el programa.

REPETIR

Pulse el botón RE/PR mientras que el CD está en reproducción para repetir una o todas las pistas.

Cada vez que se pulsa se cambia el modo repetición de la forma siguiente:

- 1 - REPETIR 1
- 2 - REPETIR TODO
- 3 - ALEATORIO
- 4 - REPRODUCCIÓN NORMAL



ALIMENTACIÓN DE CA

Puede suministrar energía a su sistema portátil enchufando el cable desmontable de alimentación de CA a la entrada de CA en la parte posterior de la unidad y a una toma de alimentación de CA de la pared.

Compruebe que la tensión nominal del aparato coincide con el voltaje local. Asegúrese de que el cable de alimentación de CA esté totalmente insertado en el aparato.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

- En el modo en espera, pulse el botón "EN ESPERA/FUNCIÓN" para encender la unidad.
- Pulse el botón "EN ESPERA/FUNCIÓN" una vez para cambiar a otro modo. (CD/CINTA/FM/ENTRADA AUX)
- Mantenga pulsado el botón "EN ESPERA/FUNCIÓN" durante 2 segundos para apagar la unidad en todos los modos.
- Pulse el botón "VOL+" o "VOL-" para ajustar el nivel de volumen

AJUSTES DEL RELOJ

El ajuste del reloj se debe realizar en modo en espera.

1. Mantenga pulsado el botón "RELOJ" durante 2 segundos, el LCD mostrará "24H" mientras parpadea
2. Pulse el botón "SALTAR+" o "SALTAR-" para seleccionar "12H" o "24H", pulse el botón "RELOJ" para confirmar.
3. Ajuste la hora presionando el botón "SALTAR+" o "SALTAR-" y a continuación, pulse el botón "RELOJ" para confirmar.
4. Ajuste los minutos pulsando el botón "SALTAR+" o "SALTAR-" y a continuación, pulse el botón "RELOJ" para confirmar.

EQ

Tipo de ecualizador (EQ): ROCK-JAZZ-POP-CLÁSICO-PLANO

Mantenga pulsado el botón "EQ" durante 2 segundos para introducir los ajustes del ecualizador. Pulse el botón "EQ" de nuevo para elegir el ajuste correcto.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivos para su salud y el medioambiente, si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics