ACT-5040W Kvikstartguide

Forord

Tak fordi du valgte at købe vores digitale videooptager med WIFI. Inden du tager optageren i brug, bør du gennemlæse denne brugervejledning og sætte dig ind i den korrekte betjening af apparatet. Korrekt betjening forlænger apparatets levetid. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere.

Denne vejledning indeholder de nyeste tilgængelige oplysninger på trykketidspunktet. Displayoversigter og illustrationer i denne vejledning er beregnet til at give dig en bedre forståelse af produktets betjening. Af tekniske årsager og som følge af forskellige produktionsbatches kan den digitale videooptager, du modtager, se lidt anderledes ud end heri beskrevet.

Systemkrav

Inden du tager din digitale videooptager i brug, bør du kontrollere, at dit system lever op til de minimumskrav, der stilles til dit system, for at du kan anvende optageren. Vi anbefaler stærkt, at du anvender en PC, der som mindstemål lever op til de krav, der er opstillet herunder, da du derved opnår den bedste ydeevne fra din digitale optager. De nødvendige systemkrav for drift af din optager finder du i tabellen herunder:

S	Systemkrav
Operativsystem	Microsoft system: Microsoft Window 2000, XP, Vista, 7, 8 Apple system: Mac OS X ver: 10.0.0 eller nyere version
CPU	Intel Pentium på 1 GHz eller derover eller anden CPU med tilsvarende ydeevne
Intern hukommelse	Mere end 1GB
Lyd- og grafikkort	Lydkortet og grafikkortet skal understøtte DirectX8 eller nyere version.
CD-drev	Hastighed 4x eller hurtigere
Harddisk	Mindst 2GB fri plads på harddisken
Andet	USB1.1 eller USB2.0 port

Features og funktioner

- Wifi, fotooptagelse, videooptagelse, Timelapse
- 1,37" farvedisplay
- 5M effektive pixel
- Indbygget 800 mAh batteri til strømforsyning
- USB port + mikro SD kortindstik
- G-SENSOR (I foto- og videotilstand kan kameraet automatisk rotere billedet 180°)

Oversigt over knapper og kontroller









edisplay		

Linse
 Højttaler

1. 1. 4" farve

- 7. Udløserknap
- 1
- 9. Tænd/ sluk /Menu
- 11. WiFi indikator (rød)
- 13. Nulstilling
- 12. Støvdæksel

10. WiFi/Vælg

2. Buzzer

4. Linse beskyttelsesglas

6. Ladeindikator (blå)

14.mikro SD kortindstik (Indsæt mikro SD-kort)

8. Indikator for optaget (indikator for video- /fototilstand) (rød)

15. Mikro USB-port (tilslutning til PC)

I. Første ibrugtagning af din digitale videooptager med Wifi

- 1. Indsæt først et mikro SD- eller et mikro SDHC-kort,
- 2.se tegningen til højre



Venligst bemærk: UHS (ultra highspeed) kort virker ikke, de er ikke 100% bagud kompatible.

Det anbefales at benytte hurtige kort af klasse 6 eller højere. Hvis du anvender professionel

videotilstand, kræves der kort af klasse 10.

Sluk den digitale videooptager, inden du sætter kortet i eller tager det ud.

2. Tænde og slukke

Tænde optageren: Tryk og hold knappen 🕑 i 3 sekunder. Video-indikatoren lyser rødt (som standard starter optageren op i videotilstand, når den tændes)

Slukke optageren: Tryk og hold knappen 🔮 i 3 sekunder. Buzzeren bipper én gang.

3. Opladning af batteriet

Denne optager indeholder et indbygget lithiumbatteri. Sluk optageren og forbind den til din PC ved hjælp af USB-kablet, når du vil oplade batteriet. Under opladningen lyser ladeindikatoren konstant. Det tager ca. 3 til 4 timer at oplade batteriet fuldt ud, og indikatoren slukker, når opladningen er gennemført.

Bemærk: Blå indikator under opladning, rød indikator under drift samt i wifi-tilstand;

4. Valg af funktion

Du kan vælge mellem 6 funktioner med denne optager, disse er optagelse af video, optagelse af fotos, kontinuerlig optagelse, timelapse, afspilning og indstillinger. Tænd optageren og tryk på knappen Power for at åbne hovedmenuen. Tryk på knappen WIFI for at vælge den ønskede funktion og tryk dernæst på udløseren for at bekræfte dit valg. Herefter aktiveres den valgte funktion og vises på skærmen med en anden baggrundsfarve (som vist herunder).



5. Funktionen optagelse

13 14

י העו

Tænd kameraet, hvorefter det starter op og går direkte til video optagetilstand. Tryk på udløseren for at starte optagelse af video; tryk på udløseren igen for at afbryde optagelsen. Optagelsen afbrydes desuden automatisk, når kortet er fuldt, eller hvis batteriet er ved at køre tør for strøm:



ACT-5040W Kvikstartguide

Nr.	Ikon Navn	Beskrivelse
1	Video	Angiver, at kameraet står i video-tilstand.
2	Video-	Aktuel opløsning: 1920x1080 30 bps; 1280x720, vælg
	opløsning	mellem 60 bps/ 30 bps.
3	Optagetid	Angiver, hvor lang tids optagelse, der endnu er plads til.
4	Kvalitet	Angiver, at der pt. er valgt en høj videokvalitet .
5	Batteri- ikon	Angiver, at batteriet pt. er fuldt opladet.
6	Foto	Angiver, at kameraet står i foto-tilstand.
7	Billed-	Aktuel billedstørrelse: Du kan vælge mellem 5M
	størrelse	(2560x1920), 8M (3264x2448) og 3M (2048x1536).
8	Antal fotos	Angiver, hvor mange fotos, der endnu kan tages.



Kontinuerlig optagelse

Timelapse

Nr.	Ikon Navn	Beskrivelse
1	Foto	Angiver, at kameraet står i foto-tilstand.
2	Billed-	Aktuel billedstørrelse: Du kan vælge mellem 5M (2560x1920),
	størrelse	8M (3264x2448) og 3M (2048x1536).
3	Kontinuerlig	Der kan tages 10 fotos i en kontinuerlig optagelse; eller du kan
	optagelse	vælge mellem 3/5 fotos.
4	Kvalitet	Angiver, at der pt. er valgt en høj billedkvalitet.
5	Batteri- ikon	Angiver, at batteriet pt. er fuldt opladet.
6	Antal fotos	Angiver, hvor mange fotos, der endnu kan tages.
7	Video	Angiver, at kameraet står i video-tilstand.
8	Video-	Aktuel opløsning: 1920x1080 30 bps; 1280x720, vælg mellem
	opløsning	60 bps/ 30 bps.
9	Optagetid	Angiver, hvor lang tids optagelse, der endnu er plads til.
10	Timelapse-ikon	Angiver, at kameraet pt. er indstillet til Timelapse optagelse.

6 Afspilning:

6.1 Tænd kameraet, hvorefter det starter op i video optagetilstand. Tryk dernæst på knappen Power for at vælge funktion. Tryk på knappen WIFI, vælg afspilning og tryk på udløserknappen for at åbne (som vist herunder):



6.2 Foto eksempel

- 1. Ikon for afspilning
- 2. Aktuel fil Antal / Samlet antal filer

3. Dato for optagelsen



6.3 Skærmen under afspilning:

6.3.1 Skærmen under afspilning af videooptagelse



1. Ikon for afspilning

2. Dato for videooptagelsen

- 3. Aktuelt filnummer/ Samlet antal filer
- 4. Afspillingstimer
- 5. Ikon for driftsindikator (Tryk på knappen Power for at afbryde)
- 6. Ikon for driftsindikator (Tryk på knappen Power for at pause)

Bemærk: Under afspilning kan du trykke på knappen WIFI for at vælge andre fotos/ videofiler og foretage et udvalg til et loop.

6.4 Menuen Indstillinger for afspilning

Afbryd afspilningsfunktionen og tryk på knappen Power for at åbne hovedmenuen. Vælg funktionen Setting (indstillinger) og tryk på udløseren for at åbne menuen. Tryk dernæst på knappen WIFI og vælg Menu; tryk på udløseren igen for at åbne undermenuen. Det aktive punkt i menuen vil blive vist med farvet baggrund. Tryk på knappen WiFi igen for at vælge den næste undermenu og tryk på udløseren for at bekræfte dit valg. Tryk på knappen Power for at afslutte og lukke menuen med indstillinger.



7. Menuen Indstillinger

Når en af funktionerne videooptagelse / foto eller Timelapse er valgt, kan du trykke på knappen Power for at kalde hovedmenuen frem på skærmen. Vælg den funktion, du vil indstille, og tryk på udløseren for at åbne menuen. Tryk dernæst på knappen WiFi og vælg Menu; tryk på udløseren igen for at åbne undermenuen. Det aktive punkt i menuen vil blive vist med farvet baggrund. Tryk på knappen WiFi igen for at vælge den næste undermenu og tryk på udløseren for at bekræfte dit valg. Tryk på knappen Power for at afslutte og lukke menuen med indstillinger.

≫ Setting X	🇯 Setting	<
Video Size	Self-Timer 5 Photo Burst	
Ouality White Balance Date Stamp OK Enter MENU Back	Slow Motion Timelapse TimelapseDur OK Enter MENU Ba	
Setting X	Setting	<
Screen Save		•
System		۷

APP (understøtter Android og iOS)

I. Sådan installeres appen

1. Til Android skal du søge efter "DENVER ACTION CAM 2" i Google Play Store og installere appen i overensstemmelse med anvisningerne.

2. Til iOS skal du søge efter "DENVER ACTION CAM 2" i Apple App Store og

ACT-5040W Kvikstartguide

installere appen i overensstemmelse med anvisningerne.

II. Android APP

1. Installér appen DENVER ACTION CAM 2 (fås hos din forhandler eller via internettet)

på din Android smartphone eller tablet, hvorefter ikonet **2** vil blive vist på skærmen.

2. Isæt kortet og tænd den digitale videooptager. Tryk på knappen Wi-Fi for at aktivere Wi-Fi. Wi-Fi indikatoren begynder at blinke og lyser herefter konstant, når forbindelsen er blevet oprettet.

 Aktivér Wi-Fi på din telefon eller tablet, søg efter den trådløse enhed med navnet DENVER ACT-5040W og opret forbindelse, hvorefter systemet viser, når forbindelsen er oprettet.

4. Klik på ikonet for appen 2 på din telefon eller tablet, hvorefter du vil kunne

se billeder (se illustrationen herunder) fra den digitale videooptager på din telefon eller tablet. Du kan nu betjene den digitale videooptager.



1. Videoopløsning

Hvidbalance
 Indstillinger (åbner menuen indstillinger)
 Ikon for WIFI-signal
 Den digitale optagers batteriniveau

- 4. Rest optagetid
 5.
 7. Timelapse
 8.
 - 8. Foto-tilstand 9. Video-tilstand
- 10. Video-knap

11. Aktivér afspilningstilstand

III. iOS APP

1. Installér appen DENVER ACTION CAM 2 (fås hos din forhandler eller via internettet)

på din iPhone eller iPad, hvorefter ikonet 2 vil blive vist på skærmen.

2. Isæt kortet og tænd den digitale videooptager. Tryk på knappen Wi-Fi for at aktivere Wi-Fi. Wi-Fi indikatoren begynder at blinke og lyser herefter konstant, når forbindelsen er blevet oprettet.

 Aktivér Wi-Fi på din iPhone eller iPad, søg efter den trådløse enhed med navnet DENVER ACT-5040W og opret forbindelse, hvorefter systemet viser, når forbindelsen er oprettet.

Bemærk: Ved første ibrugtagning skal du indtaste koden: 1234567890.

4. Klik på ikonet for appen **2** på din iPhone eller iPad, hvorefter du vil kunne se

billeder (se illustrationen herunder) fra den digitale videooptager på din telefon eller tablet. Du kan nu betjene den digitale videooptager.



- 1. Den digitale optagers batteriniveau
- Hvidbalance
 Indstillinger (åbner menuen indstillinger)
 - 6. Video-knap
 - 8. Foto-tilstand
 - 10. Afspilningstilstand

Bemærk:

3. Videoopløsning

5. Rest optagetid

9. Video-tilstand

7. Timelapse

1. Det er nødvendigt at sætte et mikro SD-kort i den digitale videooptager, før du kan optage eller

downloade billeder via din telefon eller tablet.

2. Når der er oprettet forbindelse mellem din telefon/tablet og den digitale videooptager, forbliver

Wi-Fi indikatoren tændt.

Tekniske specifikationer

Billedsensor	5MP (CMOS)		
Funktioner	Videooptagelse, fotooptagelse, kontinuerlig optagelse, timelapse, afspilning, indstillinger		
Linse	F3.1 f=2,9mm		
Video- opløsning	FHD: 1920x1080 (30bps) H: 1280x720 (60bps) L: 1280x720 (30bps)		
F 16	Video H.264 (MOV)		
Filformater	Foto JPG		
Hukommelse	mikro SD-kort (op til 32GB)		
USB port	Højhastigheds USB 2.0/3.0 port		
Strømfor- syning	Indbygget lithiumbatteri: 800 mAh		
Ydre mål	42 x 42 x 38 mm		

Advarsel

- Indeholder Lithium-batteri!
- · Forsøg ikke at åbne tabletten!
- Må ikke udsættes for stærk varme, vand, fugteller direkte sollys!

FORSIGTIG

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DEUNER

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Importeret af: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej 22 DK-8250 Egaa Danmark www.facebook.com/denverelectronics

Inter Sales A/S erklærer hermed, at dette produkt (ACT-5040W) overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af konformitetserklæringen kan fås hos:

Inter Sales A/S Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa Danmark