





DENVER IPC-330

DENVER IPO-320

Lista da embalagem:



PNota: Alguns modelos não estão equipados com uma antena externa

Procedimentos de instalação:



Nota: Para a primeira utilização da Câmara IP, por favor, consulte os procedimentos abaixo.



Ligue a câmara com o cabo de Internet ao router e com o cabo de alimentação à tomada, tal como apresentado abaixo.

1. Instalação da Ferramenta de Pesquisa



Insira o CD e instale o seguinte software:

1. Abra o ficheiro "IPC-330 & IPO-320"-"Visualização do Navegador":

Clique em "Configuração do OCX"—"Seguinte"—"Instalar"—"Concluir"

2. Abra o Ficheiro "Ferramenta de Pesquisa", Copie a "Ferramenta de Pesquisa" para o ambiente de trabalho e inicie-a.

2. Início de sessão da Câmara IP na LAN

Depois de ligar corretamente o hardware, inicie a ferramenta de pesquisa e o endereço IP da câmara será apresentado automaticamente.

C DENVE	R Search Tool		and a strength			X
DEr	NVER"					
Device	Name	IP Address	P2P-ID	System Version	App Version	MAC
3	3louhoumenlouti	192.168.1.200:2000	JWEV-078461-MKPDZ	67.2.2.154	9.0.4.72	00-B1-C1
E	IP Camera	192.168.1.101:80	WXH-000002-BCFEB	V7.1.4.1.13	E-22.0.720.18	00-E0-F8
H	TPCAM	192.168.1.150:99		67.4.66.13	9.0.720.65	00-D0-B2
E		192.168.1.251:8082	HWAA-014476-EBAAC	V7.1.4.1.13	E-41.1.720.19	00-E0-F8
E		192.168.1.250:8081	HWAA-006106-EBAFC	V7.1.4.1.13	E-21.0.720.15	AC-A2-13
H	3loucriejian2	192.168.1.205:2005	JWEV-136168-VMPLP	67.4.64.45	9.0.720.65	00-D5-20
J	IPCAM	192.168.1.114:99	WXO-000002-EAEAD	67.2.6.10	9.0.4.72	00-D6-15
J	3louhoumenlouti	192.168.1.203:2003	JWEV-115132-DPHRB	67.2.2.185	9.0.4.72	00-D7-15
J	5louqianmenlouti	192.168.1.207:2007	JWEV-078380-HDKGG	67.2.2.154	9.0.19.45	00-97-98
_						
_						
•						•
			_			
Languag	e English				IP Match	
			_			

Nota: Se a Ferramenta de Pesquisa apresentar a mensagem <u>A mascara de subrede não</u>

corresponde, por favor, clique em

IP Match

Faça duplo clique no endereço IP da câmara na ferramenta de pesquisa. Será apresentada uma interface de Início de sessão no seu navegador predefinido, como esta abaixo:

Windows 安全
The server 192.168.1.150 is asking for your user name and password. The server reports that it is from GoAhead.
admin 密码 回记住我的凭据
确定 取消

Nota: Utilizador: Palavra-passe do administrador: *Nenhum/em branco*

(Por motivos de segurança, por favor, altere as informações da conta após o início de sessão)

Depois de introduzir o nome de utilizador e palavra-passe corretos, este ecrã será apresentado.

(Suporta 6 visitantes para visualização online ao mesmo tempo)

English S OCX Dow	Svenska S mload	spanish Deutsch French Italian Korean Russian Portugal Japanese polski Danish Finnish 简体中文 繁體中文
	Ø	ActiveX Mode (For IE Browser) Sign in
	0	Server Push Mode (For FireFox, Google Browser) Sign in
		No Plug-In Mode (for smartphone browserJPEG) Sign in
		attention: propose using 1024 * 768 screen resolution

Nota:

 Se utilizar o navegador do IE, por favor, escolha o primeiro modo de início de sessão (Modo ActiveX) para iniciar sessão. Se utilizar outros navegadores, tais como, o Firefox, Safari ou Google Chrome, deverá escolher o segundo modo de início de sessão (Modo Servidor Push). Não escolha o modo errado, uma vez que não visualizará o vídeo. Por outro lado, ao usar o Modo Servidor Push, perderá funções, como a Gravação, Áudio bidirecional e controlo de IV.

- 2) Se utilizar o navegador do IE para ligar a câmara pela primeira vez, poderá não aparecer nenhuma imagem e, em vez disso, será apresentada uma mensagem do ActiveX, pelo que clique na mesma, escolha Executar Suplemento, atualize a interface do IE, inicie novamente sessão na câmara e, em seguida, poderá ver o vídeo ao vivo.
- A. Clique em "Transferência do OCX" para o transferir e instalar.
- B. Atualize a página da Web e inicie sessão novamente para o vídeo da câmara ser apresentado conforme abaixo

Vídeo ao vivo



3. Definições Sem Fios

- 1) Clique no ícone para aceder às definições de "LAN Sem Fios"
- 2) Procure os sinais de rede Wi-Fi e escolha o SSID pretendido
- 3) Certifique-se de que todos os parâmetros são os mesmos que no seu router e introduza a chave de rede Wi-Fi.
- 4) Após 30 segundos, clique em "Verificar" e a notificação irá mostrar-lhe se as definições de rede Wi-Fi tiveram êxito

5) Se estiverem corretas, regresse simplesmente para selecionar "Aplicar" e, em seguida, desligue o cabo de rede.

Nota: Se não for possível encontrar o Endereço IP da câmara através da ferramenta de pesquisa, por favor, ligue novamente o cabo de Internet para verificar as definições de rede Wi-Fi

		Device information
	Device Status	Alias Settings
Device Firmware Version	67.2.6.10	Device date&Time
Device Embeded Web UI Version	9.0.4.72	Users Settings
Alias	IPCAM	Multi-Device Settings
Device ID	WXO-000002-EAEAD	Basic Network Settings
Alarm Status	None	Wireless Lan Settings
UPnP Statusupnp	No Action	DDNS Service Settings
DDNS Status	No Action	Mail Service Settings
MAC	00:D6:15:04:21:FD	Ftp Service Settings
WIFI MAC	00:D6:15:04:21:FE	Alarm Service Settings
sd total capacity(M)	0 M	PTZ Settings
sd remaining capacity(M)	0 M	Local record path Upgrade Device
sd state	sd card is not inserted	Firmware
Language	English V	Record Schedule
		Alarm Log
	Refresh	Back

Verificar o Estado da Ligação do Sinal de Rede Wi-Fi

Checking WiFi, please wait about 30 seconds.

Connected to WiFi successfully. Select "Apply" to save these settings.



4. Definições do Serviço DDNS

- 1). Clique no ícone para aceder às "Definições do Serviço DDNS".
- 2). Escolha o servidor DDNS e introduza o nome de utilizador e palavra-passe de DDNS.
- Envie, atualize e, em seguida, o estado de DDNS será apresentado como "DDNS Com Êxito".

DDNS Service Settings								
DDNS Service	vipcam.org							
DDNS User	G1200							
DDNS Password	•••••							
DDNS Status	DDNS Succeed							
proxy config is needed if the device is in China Mainland or HongKong								
Submit Refresh								

Assim, o endereço remoto é http://G1200.vipcam.org. Para a respetiva funcionalidade, tem de usar a função de reencaminhamento de porta do seu router. Através deste procedimento, criará um servidor virtual; introduza o endereço IP e a porta da sua câmara.

5. Definições do Serviço de Correio e Definições do Serviço de Alarme

 As Definições do serviço de correio são um requisito para a função de alarme. Se a sua câmara for ativada, enviar-lhe-á uma mensagem de correio eletrónico com fotos anexadas. Para tal, tem de garantir que o serviço de correio está corretamente configurado e que foi testado com êxito.

Segue-se um exemplo para o Gmail.

		Device information
	Mail Service Settings	Alias Settings
Sender	·················@gmail.c	Device date&Time Settings
SMTP Server	smtp.gmail.com Please select	Users Settings
SMTP Port	465	Multi-Device Settings
		Basic Network Settings
Need Authentication		Wireless Lan Settings
SSL	TLS 🗸	UPnP Settings
SMTP User	v	DDNS Service Settings
SMTP Password		Mail Service Settings
		Ftp Service Settings
Receiver 1	v	Alarm Service Settings
Receiver 2	22004 4000@qq.com	PTZ Settings
Receiver 3		Local record path
TROUGHOI D		Upgrade Device Firmware
Receiver 4		Alarm Log
	(Test) Please set at first, and then test.	Back
	Submit Refresh	

Enviará uma mensagem de correio eletrónico se a câmara for ativada.

Tem de introduzir as seguintes informações:

Remetente: Introduza o seu endereço de correio eletrónico

Destinatário: Introduza o seu endereço de correio eletrónico ou um endereço de correio eletrónico diferente

Utilizador de SMTP: Introduza o nome de utilizador de correio eletrónico

Palavra-passe de SMTP: Introduza a sua palavra-passe de correio eletrónico

Nota: Esta função só funciona se a câmara IP for acedida através da rede. Se utilizar o Gmail, terá de configurar a porta como 465 e o SSL como TLS. O mais importante é verificar se o seu

Gmail tem o SMTP ativado.

Irá enviar-lhe uma notificação assim que a câmara for ativada (depende do modelo) Definições do Serviço de Alarme, por favor, introduza as mesmas definições que a captura de ecrã abaixo:

	_	_	_	_	_	_	_	_		larm	For	nice	Cat	linge	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	Device information
									A	am	i Sei	vice	Seu	ungs											Alias Settings
Motion	Dete	ect A	rme	ed				~																	Device date&Time Setting
Motion	Dete	ect S	ens	sibili	ty			5	T	he s	mall	er th	e val	lue, t	he m	nore	sens	sitive							Users Settings
Alarm I	nput	Arm	ned																						Multi-Device Settings
						_	-			Alar	m tr	igge	reve	ent											Basic Network Settings
Alarm r	res	et lin	ka	ne			I	Non	~	1									_				_	_	Wireless Lan Settings
in the second				90																				_	UPnP Settings
IO LINK	age	on A	lan	m																				_	DDNS Service Settings
Send A	larm	No	tific	ation	n by I	Mail		~																	Mail Service Settings
Upload	Ima	ige (on A	lam	n			~																	Ftp Service Settings
Upload	Inte	rval	(Se	con	ds)			5						1											Alarm Service Settings
										Alar	m A	rmin	a Tir	me										_	PTZ Settings
Cabadu	lor	7								Alui			9	ne										_	Local record path
Scheut	ilei							×																_	Upgrade Device Firmwar
selecta	all					_		~	_				_		_				_					_	Alarm Log
Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Back
Sun																									
Mon																									
Tue																									
Wed																									
Thu																				1111				IIIT	
Fri																									
						TH								TH								TH			

Se deixar a página da câmara (navegador) ligada e se a câmara ficar ativada, será gravado 1 minuto.

6. Caminho de Gravação e Captura

Record & Capture Path	D:\	select
Record file length(MB)	100	Least 100MB , MAX 1000MB
Record time length(Minute)	5	Least 5 Minutes , MAX 120 Minutes
Reserved disk space(MB)	200	Least 200MB
Record cover		

- Caminho de Gravação e Captura: Onde armazenar ficheiros, vídeos e fotos. (Se não for possível escolher, preste atenção ao SO e versão do IE do seu PC e use o navegador do IE.)
- Comprimento do ficheiro de gravação: No mínimo, 100MB
- Duração do tempo de gravação: No mínimo, 5 minutos.
- Espaço reservado no disco: Se o espaço no disco do seu PC for inferior a 200MB, pare de gravar.
- Cobertura de gravação: Elimine os ficheiros antigos quando a capacidade do disco estiver quase esgotada.

7. Programação da Gravação (Para IPC-330 com função de gravação do cartão SD)

Esta secção explica as **Definições de gravação do cartão SD**. Se o cartão SD tiver sido inserido, a capacidade do cartão será apresentada. No entanto, no início, terá de formatá-lo. Inclui: Cobertura de gravação, Tempo de gravação, Gravação temporizada. As definições são as seguintes:

	Pecord Schdule		Device information	
	Alias Settings			
ad total capacity(M)	0 M		Device date&Time Setting	
sd remaining capacity(M)	0 M		Users Settings Multi-Device Settings	
sd state	sd card is not inserted Format			
Record coverage			Basic Network Settings	
Record time(minute)	10	Recording time range: 5-190 minutes	Wireless Lan Settings	
,		Recording time range. 5* roo minutes	UPnP Settings	
limer recording			DDNS Service Settings	
select all			Mail Service Settings	
Day 0 1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	Ftp Service Settings	
Sun			Alarm Service Settings	
Mon			PTZ Settings	
Tue			Local record path	
Wed			Upgrade Device Firmwar	
Thu			Record Schedule	
Fri			Alarm Log	
			Back	



Cobertura de gravação: Elimine os ficheiros antigos quando o cartão SD estiver quase cheio. Tempo de gravação: Crie um ficheiro de vídeo a cada 10 minutos. Gravação temporizada: Defina a hora, selecione tudo e armazene a gravação no cartão SD.

Pode reproduzir o vídeo online com o navegador do IE. Prima o botão "Enter" e escolha o

código do último início de sessão:

SD card video playback	online(For IE browser)
Sign in	



8. Atualização do Firmware do Dispositivo e Registo no Sistema

1). Com esta opção, é possível reinicializar a câmara, restaurá-la para as respetivas predefinições de fábrica e atualizar o sistema.

	Ungrada Davias Firmwara		Device information
Restore Factory Settings	Restore Factory Settings		Alias Settings Device date&Time
Reboot Device	Reboot Device	1	Settings Users Settings
Upgrade Device Firmware	浏览	Upgrade	Multi-Device Settings
Upgrade Device Embeded Web	浏览	Upgrade	Basic Network Settings
			Wireless Lan Settings
			DDNS Service Settings
			Mail Service Settings
			Ftp Service Settings
			Alarm Service Settings
			PTZ Settings
			Local record path
			Upgrade Device Firmware
			Record Schedule
			Alarm Log
			Back

2). O Registo do alarme é fornecido para os administradores monitorizarem os eventos de alarme

				_	Device information
			Alarm Log		Alias Settings
gpio gpio	alarm 2015-09-10 alarm 2015-09-10	18:02:29 18:01:18		^	Device date&Time Settings
gpio	alarm 2015-09-10	18:00:08			Users Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:58:57			Multi-Device Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:56:36			Basic Network Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:55:26			Dusic Network Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:54:16			Wireless Lan Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:53:05			DDNS Service Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:50:43			Mail Service Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:49:33			Eta Sanvica Sattinge
gpio	alarm 2015-09-10	17:48:23			Ftp Service Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:47:12			Alarm Service Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:46:02			PTZ Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:44:51			Local record path
gpio	alarm 2015-09-10	17:43:41			Upgrade Device
gpio	alarm 2015-09-10	17:41:19			Firmware
gpio	alarm 2015-09-10	17:40:09			Record Schedule
gpio	alarm 2015-09-10	17:38:59			Necolu Schedule
gpio	alarm 2015-09-10	17:37:48			Alarm Log
gpio	alarm 2015-09-10	17:36:38			Back
gpio	alarm 2015-09-10	17:35:27			
gpio	alarm 2015-09-10	17:33:06			
apio	alarm 2015-09-10	17:31:55			
gpio	alarm 2015-09-10	17:30:45			
gpio	alarm 2015-09-10	17:29:35			
gpio	alarm 2015-09-10	17:28:24			
			clear Refresh		

9. Definições Básicas de Rede e Definições de PTZ

1). Através das definições, pode definir algumas funções de PTZ

		Device information
	PTZ Settings	Alias Settings
against pre-bit		Device date&Time
Call Preset on boot	1 🗸	Settings
PTZ speed	10 🗸	Multi Dovice Settings
Cruise Views		Regis Network Settings
		Dasic Network Settings
	Submit Refresh	Wireless Lan Settings
		DDNS Service Settings
		Mail Service Settings
		Ftp Service Settings
		Alarm Service Settings
		PTZ Settings
		Local record path
		Upgrade Device
		Firmware
		Record Schedule
		Alarm Log
		Back

 Pode modificar as Definições de rede do endereço IP e gateway, bem como o número de porta

		Device information
	Basic Network Settings	Alias Settings
Obtain IP from DHCP Server		Device date&Time
IP Addr	192.168.1.178	Settings
Subnet Mask	255 255 255 0	Users Settings
	200.200.200.0	Multi-Device Settings
Gateway	192.168.1.1	Basic Network Settings
DNS Server2	202.96.134.33	Wireless Lan Settings
		DDNS Service Settings
Http Port	99	Mail Service Settings
	Cubmit Defeat	
Submit Refresh		Alarm Service Settings
		PTZ Settings
		Local record path
		Upgrade Device Firmware
		Record Schedule
		Alarm Log
		Back

Definição de pseudónimo e Definição de Data e Hora do Dispositivo

- 1) Pode escolher qualquer servidor NTP e clicar em "Submeter"
- 2) Escolha o fuso horário pretendido e clique em "Submeter" para o ativar

		Device information
	Device date&Time Settings	Alias Settings
Device Clock Time	Mon, 21 Sep 2015 13:11:05 UTC	Device date&Time
Device Clock Timezone	(GMT +08:00) Beijing, Singapore, Taipei	Liepre Sottinge
Sync with NTP Server		Multi-Device Settings
Ntp Server	time.nist.gov V	Basic Network Settings
	Sync with PC Time	Wireless Lan Settings
		DDNS Service Settings
	Submit Refresh	
		Ftp Service Settings
		Alarm Service Settings
		PTZ Settings
		Local record path
		Upgrade Device Firmware
		Record Schedule
		Alarm Log
		Back

3) O nome de apresentação da câmara

	Alias Sattings	Device information
Alias		Alias Settings Device date&Time Settings
	Submit Refresh	Users Settings
		Multi-Device Settings
		Basic Network Settings
		Wireless Lan Settings
		DDNS Service Settings
		Mail Service Settings
		Ftp Service Settings
		Alarm Service Settings
		PTZ Settings
		Local record path Upgrade Device Firmware
		Record Schedule
		Alarm Log
		Back

Definição de Utilizador e Definição de Vários Dispositivos

1) Modificação da palavra-passe de utilizador

			Device information
	Users Settings		Alias Settings
	User	Password	Device date&Time
Visitor			Settings
			Users Settings
Operator			Multi-Device Settings
Administrator	admin	••••	Basic Network Settings
			Wireless Lan Settings
	Submit Refresh		DDNS Service Settings
			Mail Service Settings
			Ftp Service Settings
			Alarm Service Settings
			PTZ Settings
			Local record path
			Upgrade Device Firmware
			Record Schedule
			Alarm Log
			Back

- 2) Atualize o dispositivo na pesquisa da LAN para localizar e adicionar outra câmara
- 3) Clique no "2nd dispositivo" ou em qualquer outro dispositivo
- 4) Clique no equipamento de LAN adicionado na pesquisa e introduza o nome de utilizador e palavra-passe
- 5) Clique em "Submeter"

		Device information
Multi-Device Settings		Alias Settings
		Device date&Time Settings
Device List in Lan		Users Settings
		Multi-Device Settings
	Refresh	Basic Network Settings
The 1st Device	This Device	Wireless Lan Settings
The 2nd Device	IPCAM(192.168.1.154)	DDNS Service Settings
The 3rd Device	None	Mail Service Settings
The 4th Device	None	Ftp Service Settings
The Sfi Device	None	Alarm Service Settings
The Sil Device	None	PTZ Settings
The 6si Device	None	Local record path
The 7se Device	None	Upgrade Device
The 8ei Device	None	Filliware
The 9ni Device	None	Record Schedule
attention: If you want to a	ccess the device from internet, be sure the host and port that you set can be accessed	Alarm Log
	from internet.	Back
	Submit Refresh	

Perguntas Mais Frequentes:

A. Palavra-passe esquecida

- Reinicialize a sua câmara. Com a alimentação ligada, tem de premir o botão REINICIALIZAR durante 10 segundos. Irá encontrar o botão na parte inferior da câmara. Nas câmaras exteriores, o botão de reinicialização branco encontra-se localizado no final do cabo de alimentação.
- Após a conclusão da reinicialização, a câmara é reinicializada para as definições de fábrica e o nome de utilizador e palavra-passe voltam a ser "admin".

B. Só é apresentado um ecrã negro sem nenhum vídeo no navegador

Nota: Se continuar a não aparecer nenhum vídeo ao vivo depois de executar o OCX ActiveX, por favor, tente ativar as opções do ActiveX nas definições de segurança do IE, executando os seguintes passos:

- 1. Desative a firewall do seu computador.
- Altere as definições do ActiveX no navegador "IE" > "Ferramentas" > "Opções de Internet" > "Segurança" > "Nível Personalizado" > "Plug-ins e Controlo ActiveX" e deverá configurar todas as opções do ActiveX como "Ativado":

Especialmente:

Ative: Transferir controlos ActiveX não atribuídos

Ative: Inicializar e certificar controlos do ActiveX não marcados como seguros

Ative: Executar plug-ins e controlos do ActiveX



a.



b.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej 22 DK-8250 Egaa Dinamarca www.facebook.com/denverelectronics

Inter Sales A/S, declara que este tablet DENVER (DENVER IPC-330 e DENVER IPO-320) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras regulamentações importantes da Directiva 1999/5/EC. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em: Inter Sales A/S Stavneagervej 22 DK-8250 Egaa Dinamarca