







DENVER IPO-1320MK2 DENVER IPC-1030MK2

Télécharger l'APPLI

Veuillez télécharger et installer l'APPLI IPC DENVER avant de paramétrer la caméra. Chercher "DENVER IPC" sur Google Play store et APPLI Store



Une fonctionnalité de réglage à une clé (le mobile doit être connecté à la WiFi. Cette fonctionnalité de réglage à une clé n'est disponible que pour les modèles IPO-1320MK2 et IPC-1030MK2)

- a). Connecter la caméra avec l'adaptateur d'alimentation (vous n'avez pas besoin de brancher le câble Ethernet).
- b). Lancer l'APPLI, taper sur « + » pour accéder à la fonction « Ajouter une caméra », puis cliquer sur « Réglage à une clé », et l'écran ci-dessous apparait :

No SIM 🗢	10:48	100% 👝 🗲
< Add Cam	era <mark>One key se</mark> t	tting
Input the co configuratin	rrect WIFi password,ti g devices will connec	hen under t to the WIFi
SSID:		
PWD:		
	Start configuration	on

c). Entrer le mot de passe WiFi correct puis cliquer sur « Démarrer la configuration » comme indiqué sur l'écran ci-dessous :

SIM 🗢	10:51	100% [
Add Car	nera One key s e	etting
Input the c configurat	orrect WIFi password, ing devices will conne	,then under ct to the WIF
SSID:		
PWD:	ааааааа	
	Start configurat	tion

d). Attendre 60 secondes, puis choisir l'appareil correspondant et entrer le mot de passe. Quand c'est terminé, cliquer sur Enregistrer pour se connecter à la WiFi.

Comment connecter la caméra IP



Brancher le câble d'alimentation à la caméra IP et attendre environ 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur vert s'allume. Après 10 secondes supplémentaires, l'indicateur jaune commence à clignoter et la caméra exécute automatiquement la détection IP.

Vous pouvez continuer avec l'étape suivante, si après 30 secondes supplémentaires la caméra a été lancée avec succès.

Icône Appli :



Page d'accueil :



Partie 1. Page d'accueil

Maintenant vous avez les options : « Vidéo », « Liste des appareils », « Multimédia », et « Message ».

1. Vidéo :



Vous pouvez ajouter jusque quatre cameras sur cette page multimédia. Maintenant, les trois fonctions ci-dessous sont disponibles :

- a) Vous pouvez arrêter la vidéo en glissant au-dessus de l'onglet de vidéo. Pour voir les images en mode plein écran, cliquer double sur l'onglet correspondant.
- b) Pour accéder au menu, cliquer sur l'icône en haut à gauche de l'écran.
- 2. Liste d'appareils :



Dans la liste des appareils, les caméras connectées sont indiquées. Maintenant les quatre fonctions ci-dessous sont possibles :

- a) Cliquer en haut à gauche de l'écran sur « Modifier » pour accéder aux réglages d'appareil si vous voulez changer ou annuler les paramètres d'un des appareils.
- b) Pour ajouter une nouvelle caméra, cliquer sur l'icône « + » en haut à droite de l'écran.
- c) Pour initialiser ou changer les paramètres d'un appareil, cliquer sur l'icône (1) à droite de la camera correspondante.
- d) Cliquer sur l'onglet de la caméra pour activer le plein écran.

3. Multimédia :



Le multimédia comprend la gestion de photos et de vidéo. Les trois fonctions ci-dessous sont possibles :

- a) Cliquer sur **Pictures** pour accéder à la liste de toutes les photos et vidéos.
- b) Cliquer sur Remote play pour voir une vidéo à distance.
- c) Cliquez sur ^{2015_10_13} pour voir la vidéo récente.

4. Message :



Les messages comprennent toutes les alarmes enregistrées par la ou les caméra(s) connectée(s).

a) Pour visionner les alarmes, cliquer sur le menu de la caméra désirée.

Partie 2. Gestion d'appli

La gestion d'Appli vous permet d'exécuter individuellement et aussi contient la fonction Aide pour l'Appli. La page affiche 7 options : « Statistiques de flux », « Son de message », « Réseau limité », « Skin », « Aide », « Pousser », « A propos ».

Gestion d'Appli :

No SIM	ि २०११	10	0% 💼 +
	App Management		Ξ
٩	Flow statistics	>	
	Message sounds	>	
(11-	Network limited	>	
M	Skin	>	
Ŷ	Help	>	
0	Push	>	(
G	About	>	
			Tip: Move v red color, th
			Q
			Video

1. Statistiques de flux :



Maintenant le trafic de réseau utilisé est affiché. Les mesures de trafic pour le réseau mobile et la Wifi sont affichées.

Maintenant, les trois fonctions ci-dessous sont possibles :

- a) En déplaçant le curseur gris sur l'écran, les statistiques de trafic pour le réseau mobile et la Wifi sont affichées.
- b) En cliquant sur "Edit" en haut à droite de l'écran, vous pouvez configure les limites du réseau mobile et de la Wifi. Ce réglage n'affectera pas l'utilisation de l'Appli, il fournit simplement une note intuitive du trafic utilisé pour les réseaux mobile et Wifi.
- c) En cliquant " Clear statistics " en bas, vous pouvez effacer les statistiques de trafic pour les réseaux mobile et Wifi.
- 2. Sons de message :



Ici, vous pouvez activer ou désactiver le son de message.

3. Réseau limité :



Ici, vous pouvez régler que la vidéo ne peut être ouverte que si le mobile est connecté au réseau Wifi.

4. Skin :

No SIM 穼	10:42	100% 🚞 +
く App Mana	gement Skin	
	-	

Ici, vous pouvez changer l'apparence de l'Appli. Actuellement, les couleurs bleu, vert ou or sont disponibles.

5. Aide :

Sous « Aise », vous trouverez la page Web d'aide pour l'Appli. Le contenu de la page Web change selon l'écran que vous utilisez.

6. Pousser :



Sous « Pousser une alarme », vous pouvez configurer si vous voulez recevoir ou non des notifications d'alarme. Après la désactivation, l'Appli ne recevra plus de message d'alarme.

7. A propos :

us
DENVER-IPC
5.7
5.7.15.1013

Dans la page « A notre propos », les informations essentielles de l'Appli sont affichées, comme le nom, la version, etc.

Partie 3. Ajouter une caméra

En utilisant cette page, vous pouvez ajouter de nouvelles caméras à l'Appli. Ici sont les trois fonctions possibles : « Ajouter manuellement une caméra », « Scanner le code QR » et « Recherche de LAN ».

Ajouter une caméra :



1. Ajouter manuellement une caméra

Entrer les informations de l'appareil (Identifiant, compte, mot de passe) et cliquer sur « Enregistrer » en haut à droite de l'écran.

2. Ajouter une caméra en scannant le code QR,



Scanner le code QR

Pour le scannage, veuillez entrer le code QR dans la case scanner. Puis le numéro d'identifiant de l'appareil est scanné. Quand le scanner est terminé, vous ne devez entrer que le compte et le mot de passe de l'appareil, et la caméra sera ajoutée à la liste d'appareils.

3. Recherche de LAN :



Lan requière deux préconditions :

- a) Le mobile doit être connecté au réseau local.
- b) La caméra doit être connectée sur le même réseau.

Quand l'Appli a terminé la recherche de caméra, cliquer sur le nouveau menu affiché. Cela vous redirige vers la page Ajouter une caméra où vous pouvez modifier la configuration et enregistrer l'appareil.

- 4. Fonction réglage à une clé (le mobile est connecté à la Wifi. Cette fonction n'est disponible que pour IPO-1320MK2 et IPC-1030MK2).
- a) Brancher la caméra à l'alimentation (pas besoin de connecter l'Ethernet).
- b) Lancer l'Appli, cliquer sur l'icône d'ajout « + », la page « Ajouter une caméra » s'affiche. Dans la page, cliquer sur l'option « réglage à une clé », puis la page comme ci-dessous apparait :

No SIM 🗢	10:48	100% 📑 🔸
< Add Cam	iera <mark>One key se</mark>	tting
Input the co configuratir	orrect WIFi password, ng devices will connec	then under to the WIFi
SSID:		
PWD:		
	Start configurati	on

c) Entrer le mot de passe PWD correct de la Wifi, puis cliquer 'Démarrer la configuration », comme illustré ci-dessous :

No SIM 🗢	10:51	100% 👝 +
< Add Cam	era One key se	tting
Input the co configuratin	rrect WIFi password, g devices will conner	then under ct to the WIFi
SSID:		
PWD:	aaaaaa	
	Start configurat	ion

d) Attendre environ 60 secondes. Puis choisir l'appareil correspondant et entrer le mot de pase, cliquer sur « Enregistrer » pour connecter sur la Wifi.

Partie 4. Réglage de caméra.

La page réglage de caméra contient les options suivantes : « WIFI », « Utilisateur », « FTP », « Email », « Alarme », « Carte SD », « Fuseau horaire ».

Réglages de caméra :

No SIN	१ ବି 10	:52	100% 💽 +
< D	evices list <mark>Cam</mark>	era Setting	
WAR PAR/	NING: IF YOU DON'T AMETERS, PLEASE D	' KNOW THE FO 10 NOT MODIFY	LLOWING
(1	WiFi		>
-	User		×
•	FTP		>
	EMail		>
	Alarm		>
•	SD Card		>
Ø	Time zone		>
REBO	DOT CAMERA IT MAY	TAKE SOME TI	ME, IN

- THE MEANTIME PLEASE DO NOT OPERATE THE
- 1. Le réglage Wifi est utilisé pour activer ou désactiver l'accès à la caméra via la Wifi.

No SIM 🗢	10:53	100% 👝 🗲
🕻 Camera S	etting WiFi	
WiFi Disabled		
CAMERA NERA	WIFI:	
		((1.
		((1.
LSGD111		(10-
xiaobin		(:
CAM020470		(:
MERCURY_124	4AEA	(:-
TD_I INK SAA	e.	0

Réglage Wifi : Cliquer sur le SSID Wifi désiré, puis entrer le mot de passe sur la page suivante et la caméra sera connectée à la Wifi (un relancement de la caméra est normal)

2. Réglage d'utilisateur est utilisé pour initialiser et modifier le compte et le mot de passe de l'utilisateur. Vous pouvez initialiser trois types de compte (Administrateur, opérateur, visiteur)

No SIM 🗢	10:53	100% 👝 🗲
< Camera Se	tting Users se	etting Save
ADMINISTRATOR		
Username	admin	
Password	input passv	vord show
OPERATOR		
Username	input usern	ame
Password	input passv	vord show
OBSERVER		
Username	input usern	
Password	input passv	vord show

Après l'initialisation de l'utilisateur, la caméra sera relancée.

3. Réglage FTP : Le réglage FTP est utilisé pour télécharger l'image si le détecteur de mouvement est activé

o SIM 🗢	10:54	100% 🥅
Camera Set	tting FTP	Sav
FTP server	input server	address
Port	0	
Username	user	
Password	password	show
Interval	0	

Réglage d'utilisateur :

4. Réglage d'email : Configuration des messages d'alarme de la caméra.

Réglage de mail :

No SIM 🗢	10:57	100% 👝 🗲	
< Camera Set	tting Email	Save	
SENDER INFORM	ATION		
Sender email	aaaaa@g	mail.com	
Password	••••	show	
Sender	aaaaa@g	aaaaa@gmail.com	
SMTP server	smtp.	smtp.gmail.com >	
SMTP port	465		
SSL		tls >	
RECEIVER LISTS			
Receiver1	sssss@g	mail.com	

 Le réglage d'alarme est utilisé pour la configuration du paramètre pour les conditions de poussée de message d'alarme. Veuillez noter que toutes nos cameras actuelles ne supportent pas la fonction I/O.

Camera Settings	llarm Save
Motion detect armed	
Motion detect sensitivity	з >
Preset linkage	Preset faile
I/O linkage on Alarm	\bigcirc
Send mail if triggered	D
Alarm recording	D
Upload picture to FTP if t	riggered
Enable the alarm sound	D
Alarm clock	
Sunday	>
Monday	>

Réglage d'alarme :

Détection de mouvement armée : quand vous activez ce menu, il devient vert.

Sensibilité de détection de mouvement : Plus la valeur est petite, plus sensible est la détection de mouvement

Liaison de préréglage : Quand une alarme est déclenchée, la machine ira aux paramètres de position préréglée

Envoi de mail déclenché : Quand une alarme est déclenchée, envoyer un email à la boite email spécifiée.

Enregistrement d'alarme : Quand une alarme est déclenchée, elle enregistre la vidéo sur la carte TF. (Disponible uniquement pour les modèles compatibles avec la fonction d'enregistrement sur Carte TF)

Télécharger la photo sur FTP si déclenchée : Quand une alarme est déclenchée, télécharger les photos sur un serveur ftp

Active l'alarme sonore : Démarrer l'alarme (disponible uniquement pour les modèles compatibles avec la fonction audio)

Alarme de réveil : Réglage de l'heure d'alarme

Camera Settings Alarm	Save	🗸 Alarm	Monday	Select
Preset linkage	Preset faile	00:00~01:00		~
/O linkage on Alarm	\bigcirc	01:00~02:00		~
end mail if triggered	\bigcirc	02:00~03:00		-
larm recording	\bigcirc	03:00~04:00		
		04:00~05:00		~
Sunday	>	05:00~06:00		2
Nonday	>	06:00~07:00		2
uesday	>	07:00~08:00		
Vednesday	>	08:00~09:00		
hursday	>	09:00~10:00		2
Friday	>	10:00~11:00		~
Saturday	>	11:00~12:00		
		12:00~13:00		~

Puis sélectionner l'heure d'alarme de détection de mouvement

Finalement, la gestion d'APPLI Pousser pour ouvrir

App management	∢ App manageme Push
(6) Traffic statistics	Will not receive alarm push after shut down
♦ Voice message	Current status:
Image: Network limitations >	
Skin style	
♥ Help >	
Push >	
G About	
U Exit	
Video	

6. Le réglage de carte SD est utilisé pour vérifier le statut de la carte SD et pour la configuration de l'heure d'enregistrement.

Réglage de carte SD :

No SIM 🗢	10:58	100% 🚞 🗲
< Camera S	etting SD card	Save
SDCARD STATU	JS	
SD card total	capacity(MB)	29716
SD card free o	capaticy(MB)	29542
RECORD SCHE	DULE	
Overwrite rec	ord if need	
Record sched	lule	
Record time(r	miniter)	10
Sunday		>
Monday		\bigcirc >

7. Réglage du fuseau horaire de l'appareil :



Partie 5. Lecture de vidéo à distance

La lecture de vidéo à distance est utilisée pour lire à distance des vidéos enregistrées sur la carte SD. Pour accéder à cette fonction, cliquer en haut à droite de l'écran multimédia sur



Lecture de vidéo à distance :

No SIM 🗢	11:02	100% 🚞 +
Cancel	Remote play	C
IPCAM ID:WXO-000 Online	0006-CECBE	>
IP Camera ID:WXH-000 Offline	0007-EFEDD	
IP Camera ID:HWAA-0 Failed	00016-CCACD	

Cliquer sur l'appareil désiré, et la page avec la liste des vidéos enregistrées à distance apparait comme ci-dessous :

Chercher les vidéos enregistrées à distance :

Remote play IPCAM	÷	11:04	100% 🗖	-
PICKER UP A DATE RANGE From date 2015-09-13 11:04:03 To date 2015-10-13 11:04:03	mote play	IPCAM	(Э,
From date 2015-09-13 11:04:03 To date 2015-10-13 11:04:03	ER UP A DATE F	RANGE		
To date 2015-10-13 11:04:03	ı date	2015-09-1	13 11:04:03	>
	ate	2015-10-1	13 11:04:03	>
				4

Pour la lecture, cliquer sur l'entrée du fichier désiré.

Ecran de lecture :



Concernant la lecture AVI : Certains téléphones Android ont un lecteur vidéo standard installé dont la compatibilité est limitée. Télécharger le lecteur MX par exemple, et vous pouvez lire la vidéo. Cela n'a rien à voir avec le téléphone lui-même ou avec la caméra. C'est le lecteur dans le téléphone.

Partie 6. Visionnage en temps réel et en plein écran.

Le visionnage en temps réel et en plein écran peut être fait en cliquant double sur l'onglet de vidéo dans la page « Vidéo », et en cliquent l'appareil marqué 'En ligne » dans la liste d'appareils. Visionnage en plein écran :



Sur cet écran, vous pouvez contrôler Pan/tilt, changer la résolution, enregistrer la prise de vue de l'écran.

- a) Touches en haut de gauche à droite : Liste, pivoter droite ou gauche, pivoter haut et bas, plein écran ou non, préréglage, fermer
- b) Touches à gauche de haut en bas : image miroir, retourner l'image de haut en bas, luminosité, contraste, configuration par défaut
- c) Touche en bas de gauche à droite : M/A audio, instantanée, vidéo, ajustement des pixels de l'image vidéo, M/A alarme, Zoom +, Zoom -

Partie 7. Gestion de fichier multimédia local

La gestion de fichier multimédia local comprend la gestion des photos et des vidéos.

1. Gestion des photos

Accès au-dessus de la page multimédia. (comme illustré ci-dessous)

No SIM 奈 ✔ Mutlimed	11:09 a 2015_10_13	100% 👝 +
WXO-00000	6-CECBE	[1] >

Choisir l'entrée de l'appareil, puis vous pouvez afficher les photos stockées dans la caméra.

Page de photos :

Dans cette page, vous pouvez cliquer la photo désirée, la visionner en plein écran, vous pouvez la modifier. Sur cette page, cliquer une photo, vous pouvez entrer le mode plein écran pour visionner, modifier ou annuler une ou toutes les photos.



2. Gestion de vidéo

Accès depuis la page multimédia :

(comme illustré ci-dessous)



Choisir une des caméras disponibles. Puis vous pouvez visionner la vidéo de cet appareil.

Ecran vidéo :



Sur cette page, vous pouvez cliquer le fichier vidéo que vous voulez visionner et cliquer sur « Modifier » pour annuler la vidéo.

Partie 8. Fonction de poussée d'alarme

Après avoir initialisé les conditions de chaque caméra pour la fonction de poussée d'alarme, vous serez toujours notifié par email quand une alarme est déclenchée. Pour recevoir des messages d'alarme même quand l'Appli n'est pas lancée, cliquer sur la caméra indiquée comme sur la liste ci-dessous pour activer la poussée d'alarme pour l'appareil désiré.

Page de poussée :



TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la règlementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur : DENVER ELECTRONICS A/S Omega 5A Soeften DK-8382 Hinnerup Danemark facebook.com/denverelectronics

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du typeIPO-1320MK2,IPC-1030MK2 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.denver-electronics.com/denver-ipo-1320mk2/ http://www.denver-electronics.com/denver-ipc-1030mk2/ Plage des fréquences de fonctionnement :2402-2480MHz Puissance de sortie maximale :40dBm