







DENVER IPO-1320MK2 DENVER IPC-1030MK2

Pobieranie aplikacji

Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP proszę pobrać i zainstalować aplikację DENVER IPC. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację "DENVER IPC"



Funkcjonalność ustawiania jednoprzyciskowego (Telefon komórkowy musi być podłączony do sieci Wi-Fi. Ta funkcjonalność ustawiania jednoprzyciskowego jest dostępna tylko dla modeli IPO-1320MK2 oraz IPC-1030MK2.)

- a). Podłącz kamerę do adapteru zasilania (nie trzeba podłączać kabla Ethernet).
- b). Uruchom aplikację, stuknij przycisk "+", by wejść do funkcji "Dodaj kamerę", a następnie kliknij "Ustawienia jednoprzyciskowe", a przejdziesz do pokazanego poniżej ekranu:

No SIM 🗢	10:48	100% 👝 🗲
< Add Cam	era <mark>One key se</mark> t	tting
Input the co configuratin	rrect WIFi password,ti g devices will connec	hen under t to the WIFi
SSID:		
PWD:		
	Start configuration	on

c). Wpisz prawidłowe hasło sieci Wi-Fi, następnie kliknij "Rozpocznij konfigurację" jak pokazano na poniższej ilustracji:

SIM 🗢	10:51	100%
Add Car	nera One key se	etting
Input the c configurat	correct WIFi password, ing devices will conne	,then under ct to the WIFi
SSID:		
PWD:	ааааааа	
	Start configurat	tion

d). Odczekaj 60 sekund, a następnie wybierz odpowiednie urządzenie i wpisz hasło. Po zakończeniu kliknij Zapisz, by połączyć z siecią Wi-Fi.

Jak podłączyć kamerę IP



Podłącz kabel zasilania do kamery IP i poczekaj 2 sekundy, dopóki na stałe nie zaświeci się zielony wskaźnik. Po kolejnych 10 sekundach zacznie migać żółty wskaźnik, a kamera rozpocznie automatyczne wyszukiwanie.

Jeśli kamera uruchomi się z powodzeniem w ciągu kolejnych 30 sekund, możesz przejść do następnego kroku.

Ikona aplikacji:



Ekran główny:



Część 1. Ekran główny

Tutaj dostępne są opcje: "Film", "Lista urządzeń", "Multimedia" i "Wiadomości".

1. Film:



Na tej stronie możesz dodać do czterech kamer. Poniżej wymieniono trzy dostępne funkcje:

- a) Możesz zatrzymać film, przesuwając palec nad miniaturką filmu. Aby oglądać nagranie na pełnym ekranie, kliknij dwukrotnie odpowiednią miniaturkę.
- b) Aby wejść do menu, kliknij ikonę w górnym lewym rogu ekranu.
- 2. Lista urządzeń:



Na liście urządzeń wyświetlone są podłączone kamery. Poniżej wymieniono cztery dostępne funkcje:

- a) W górnym lewym rogu ekranu kliknij przycisk "Edytuj", by wejść do ustawień urządzenia, jeśli chcesz zmienić lub usunąć parametry jednego z urządzeń.
- b) Aby dodać kamerę, kliknij ikonę "+" w górnym prawym rogu ekranu.
- c) Aby ustawić lub zmodyfikować ustawienia urządzenia, kliknij ikonę (1) po prawej stronie obok żądanej kamery.
- d) Kliknij miniaturkę kamery, by włączyć wyświetlanie na pełnym ekranie.

3. Multimedia:



Multimedia zawierają zarządzanie zdjęciami i filmami. Poniżej wymieniono trzy dostępne funkcje:

- a) Kliknij przycisk Rideo , by wejść do listy wszystkich zdjęć i filmów.
- b) Kliknij przycisk **Remote play**, by przeglądać film zdalnie.
- c) Kliknij przycisk ^{2015_10_13}, by przeglądać film z ostatniego dnia.

4. Wiadomości:



Wiadomości zawierają wszystkie powiadomienia o wydarzeniach zapisane przez podłączone kamery.

a) Aby przeglądać powiadomienia o wydarzeniach, kliknij wybrany element menu kamery.

Część 2. Zarządzenie aplikacją

Zarządzenie aplikacją umożliwia Ci jej spersonalizowanie, a także zawiera funkcję pomocy. Na ekranie wyświetlonych jest 7 opcji: "Statystyki przesyłu danych", "Dźwięk wiadomości", "Ograniczona sieć", "Motyw", "Pomoc", "Wiadomość push", "O aplikacji".

Zarządzenie aplikacją:



1. Statystyki przesyłu:



Tutaj wyświetlane jest zużycie danych ruchu sieciowego. Pokazane zostaną dane ruchu sieci komórkowej oraz Wi-Fi.

Poniżej wymieniono trzy dostępne funkcje:

- a) Po przesunięciu szarego przełącznika na ekranie zostaną wyświetlone dane statystyczne sieci mobilnej i Wi-Fi.
- b) Klikając przycisk "Edit" w górnym prawym rogu ekranu, możesz skonfigurować limit danych sieci komórkowej i Wi-Fi. Ustawienie to nie wpłynie na korzystanie z aplikacji, gdyż oferuje ono jedynie intuicyjne przypomnienie o wykorzystanych danych w sieci komórkowej i Wi-Fi.
- c) Klikając przycisk " Clear statistics " u dołu, możesz wyczyścić statystyki sieci komórkowej i Wi-Fi.
- 2. Dźwięki wiadomości:



Tutaj możesz włączyć/wyłączyć dźwięki wiadomości.

3. Ograniczona sieć:



Tutaj możesz ustawić otwieranie filmu wyłącznie, jeśli telefon komórkowy jest podłączony do sieci Wi-Fi.

4. Motyw:



Tutaj możesz zmienić wygląd aplikacji. Obecnie dostępne kolory to niebieski, zielony i złoty.

5. Pomoc:

Pod "Pomoc" znajdziesz stronę internetową z pomocą dla aplikacji. Treść strony internetowej zmienia się w zależności od ekranu, na którym się znajdujesz.

6. Wiadomość push:



Pod "Wiadomość push" możesz skonfigurować, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o alarmach. Po wyłączeniu aplikacja nie będzie już odbierać żadnych wiadomości o alarmach.

7. O aplikacji:

No SIM 🗢	10:28	∦ 100% 🛄 +
App Manager	ment Abo	ut us
	DETIVER - IK.	
App name:		DENVER-IPC
App version:		5.7
Internal version:		5.7.15.1013

Na ekranie "O aplikacji" wyświetlane są ważne informacje o aplikacji jak jej nazwa, wersja itp.

Część 3. Dodawanie kamery

Korzystając z tego ekranu, możesz dodać nowe kamery do aplikacji. Dostępne tu są trzy funkcje: "Ręczne dodawanie kamery", "Skanowanie kodu QR" oraz "Wyszukiwanie LAN".

Dodawanie kamery:



1. Ręczne dodawanie kamery

Wpisz dane urządzenia (ID, konto, hasło) i kliknij przycisk "Zapisz" w górnym prawym rogu ekranu.

2. Dodawanie kamery poprzez skan kodu QR,





Aby przeskanować, ustaw urządzenie tak, by kod znalazł się w polu skanowania. Zostanie wtedy przeskanowany numer ID urządzenia. Po zakończeniu skanu musisz tylko wprowadzić konto i hasło urządzenia, a kamera zostanie dodana do listy urządzeń.

3. Wyszukiwanie LAN:



Sieć LAN wymaga spełnienia dwóch warunków:

- a) Urządzenie mobilne musi być podłączone do lokalnej sieci.
- b) Kamera musi się znajdować w tej samej sieci.

Gdy aplikacja zakończy wyszukiwanie kamery, kliknij nowy element menu, który się pojawił. Przejdziesz wtedy do ekranu dodawania kamery, gdzie możesz zmodyfikować konfigurację i zapisać urządzenia.

- 4. Funkcja ustawienia jednoprzyciskowego (telefon komórkowy jest podłączony do sieci W-Fi. Funkcja ta jest dostępna jedynie w modelach IPO-1320MK2oraz IPC-1030MK2).
- a) Podłącz kamerę do źródła zasilania (nie trzeba podłączać kabla Ethernet).
- b) Uruchom aplikację i kliknij ikonę dodawania "+", a zostanie wyświetlony ekran "Dodawania kamery". Na tym ekranie kliknij opcję "Ustawienia jednoprzyciskowe", a wyświetli się ekran, jak pokazano poniżej:

No SIM 🗢	10:48	100% 📑 🗲
< Add Cam	era <mark>One key se</mark> t	tting
Input the co configuratin	rrect WIFi password,t g devices will connec	hen under It to the WIFi
SSID:		
PWD:		
	Start configurati	on

c) W PWD wpisz prawidłowe hasło sieci Wi-Fi, następnie kliknij "Rozpocznij konfigurację" jak pokazano na poniższej ilustracji:

No SIM 🗢	10:51	100% 🚍 🗲
< Add Can	nera One key se	tting
Input the c configurati	orrect WIFi password, ing devices will conne	then under ct to the WIFi
SSID:		
PWD:	aaaaaa	
	Start configurat	ion

d) Odczekaj około 60 sekund. Następnie wybierz odpowiednie urządzenie i wpisz hasło oraz kliknij "Zapisz", by podłączyć do sieci Wi-Fi.

Część 4. Ustawienia kamery

Ekran ustawień kamery zawiera następujące opcje: "WI-FI", "Użytkownik", "FTP", "E-mail", "Ostrzeżenie", "Karta SD", "Strefa czasowa".

Ustawienia kamery:

No SIN	<i>l</i>	100% 💽 🕈
< D	evices list Camera Setting	
WAR PAR/	NING: IF YOU DON'T KNOW THE F AMETERS, PLEASE DO NOT MODIF	OLLOWING Y
(1.	WiFi	>
•	User	>
•	FTP	>
	EMail	>
	Alarm	>
	SD Card	>
63	Time zone	>

1. Ustawienia sieci Wi-Fi są wykorzystywane do włączania/wyłączania dostępu kamery do sieci Wi-Fi.

No SIM 🗢	10:53	100% 👝 🕈
🕻 Camera S	etting WiFi	
WiFi Disabled		
CAMERA NERA	WIFI:	
		((1.
		((:-
LSGD111		([1:
xiaobin		(:-
CAM020470		(:
MERCURY_124	4AEA	(:-
TD_I INK SEA	8	0

Ustawienia sieci Wi-Fi: Kliknij żądane SSID sieci Wi-Fi, następnie na kolejnym ekranie wpisz hasło, a kamera zostanie podłączona do sieci Wi-Fi (ponowne uruchomienie kamery jest normalne).

2. Ustawienia użytkownika są wykorzystywane do ustawiania i modyfikowania konta i hasła użytkownika. Możesz ustawić trzy rodzaje kont (administratora, operatora i gościa).

Ustawienia użytkownika:

No SIM 穼	10:53	100% 👝 🗲
🕻 Camera Set	ting Users sett	ing Save
ADMINISTRATOR		
Username	admin	
Password	input passwor	d show
OPERATOR		
Username	input usernam	1ē
Password	input passwor	d show
OBSERVER		
Username	input usernam	
Password	input passwor	d show

Po zmianie ustawień kamera ponownie się uruchomi.

3. Ustawienia FTP: Ustawienia FTP służą do wysyłania nagrań, jeśli włączona została funkcja wykrywania ruchu.

o SIM 🗢	10:54	100% 🚞
Camera Set	tting FTP	Save
FTP server	input server	address
Port	0	
Username	user	
Password	password	show
Interval	0	

4. Ustawienia e-mail: Konfiguracja powiadomień o alarmach kamery.

Ustawienia e-mail:

No SIM 🗢	10:57	100% 👝 🗲	
🕻 Camera Setti	ng Email	Save	
SENDER INFORMAT	ION		
Sender email	aaaaa@g	mail.com	
Password	••••	show	
Sender	aaaaa@g	mail.com	
SMTP server	smtp.	gmail.com >	
SMTP port	465		
SSL		tls >	
RECEIVER LISTS			
Receiver1	sssss@gi	mail.com	

5. Ustawienia alarmów służą do konfiguracji parametrów warunków wysyłania wiadomości push o alarmach. Pamiętaj, że żadna z naszych bieżących kamer nie obsługuje funkcji wej./wyj.

Ustawienia alarmu:

Camera Settings Alarm	Save
Motion detect armed	
Motion detect sensitivity	з >
Descet links as	Decent follo
Preset linkage	Preset falles
I/O linkage on Alarm	\bigcirc
Send mail if triggered	\bigcirc
Alarm recording	\bigcirc
Upload picture to FTP if triggered	\bigcirc
Enable the alarm sound	\bigcirc
Alarm clock	
Sunday	>
Monday	>

Uzbrojenie wykrywania ruchu: jeśli jest włączone w menu, menu zmieni kolor na zielony.

Czułość wykrywania ruchu: Im mniejsza wartość, tym czulsze wykrywanie ruchu.

Łączenie z zaprogramowanymi ustawieniami: Jeśli włączy się alarm, urządzenie przejdzie do zaprogramowanych ustawień pozycji.

Uruchomienie wysyłania e-maila: Jeśli włączy się alarm, zostanie wysłany e-mail z powiadomieniem na określoną skrzynkę pocztową.

Nagrywanie alarmu: Jeśli włączy się alarm, zostanie on nagrany na karcie TF. (dostępne tylko w modelach obsługujących funkcję nagrywania na karcie TF)

Wyślij zdjęcie na FTP, jeśli uruchomiono: Jeśli włączy się alarm, wyśle zdjęcie na FTP:

Włącz dźwięk alarmu: Włączy dźwięk alarmu (dostępny tylko w modelach obsługujących funkcję audio)

Budzik: Ustawianie czasu alarmu

Następnie wybierz czas alarmu wykrywania ruchu

Camera Settings Alarm	Save	< Alarm	Monday	Select All
Preset linkage	Preset faile	00:00~01:00		~
I/O linkage on Alarm	\bigcirc	01:00~02:00		~
Send mail if triggered	\bigcirc	02:00~03:00		~
Alarm recording	\bigcirc	03:00~04:00		~
		04:00~05:00		~
Alarm clock	>	05:00~06:00		~
Monday	>	06:00~07:00		~
Tuesday	>	07:00~08:00		~
Wednesday	>	08:00~09:00		~
Thursday	>	09:00~10:00		~
Friday	>	10:00~11:00		~
Saturday	>	11:00~12:00		1
Saturday		12:00~13:00		~

Na koniec otwórz zarządzanie powiadomieniami Push w aplikacji

App management 🛛 📃	∢ App manageme Push
(6) Traffic statistics	Will not receive alarm push after shut down
♦ Voice message	Current status:
Image: Setwork limitations >	
Skin style	
♥ Help >	
Push >	
G About	
C Exit >	
O Videc	

 Ustawienia karty SD służy do sprawdzania statusu karty SD oraz konfiguracji czasu nagrania. Ustawienia karty SD:

No SIM 🗢	10:58	100% 🚞 🗲
く Camera S	etting SD card	Save
SDCARD STATE	JS	
SD card total	capacity(MB)	29716
SD card free	capaticy(MB)	29542
RECORD SCHE	DULE	
Overwrite rec	ord if need	
Record sched	dule	
Record time(miniter)	10
Sunday		>
Monday		

7. Ustawienia strefy czasowej urządzenia:



Część 5. Zdalne odtwarzanie filmu

Zdalne odtwarzanie filmu służy do zdalnego odtwarzania filmów zapisanych na karcie SD. Aby

wejść do tej funkcji, kliknij przycisk Remote play w górnym prawym rogu ekranu Multimediów.

Zdalne odtwarzanie filmu:

No SIM 🗢	11:02	100% 🚞 🗲
Cancel	Remote play	C
IPCAM ID:WXO-00 Online	0006-CECBE	>.
IP Camera ID:WXH-00 Offline	0007-EFEDD	
IP Camera ID:HWAA-0 Failed	00016-CCACD	

Kliknij żądane urządzenie, a na ekranie wyświetli się lista nagranych zdalnie filmów tak, jak pokazano na ilustracji poniżej:

Wyszukiwanie zdalnie nagranych filmów:

11:04	100% 👝 🕯
IPCAM	Q
RANGE	
2015-09-1	13 11:04:03 >
2015-10-1	13 11:04:03 >
	11:04 IPCAM 2015-09-* 2015-10-*

Aby odtwarzać, kliknij żądany plik.

Ekran odtwarzania:



Odnośnie odtwarzania AVI: Niektóre smartfony Android mają zainstalowany standardowy odtwarzacz wideo z ograniczoną obsługą wideo. Po załadowaniu standardowego odtwarzacza wideo np. MX można odtwarzać wideo. Nie jest to związane z działaniem telefonu ani kamery. Jest to odtwarzacz w telefonie.

Część 6. Oglądanie na pełnym ekranie w czasie rzeczywistym.

Oglądanie na pełnym ekranie w czasie rzeczywistym może być włączone poprzez dwukrotne naciśnięcie miniaturki filmu na ekranie "Film" oraz kliknięcie urządzenia oznaczonego "online" na liście urządzeń.

Oglądanie na pełnym ekranie:



Na tym ekranie możesz kontrolować przycinanie/nachylanie, zmienić rozdzielczość, nagrywać klatki.

- a) Przyciski u góry od lewej do prawej: Lista funkcji, obracanie w lewo i prawo, obracanie w górę i dół, włączanie i wyłączanie pełnego ekranu, korektor, zamykanie.
- b) Przyciski po lewej od góry do dołu: lustrzane odbicie, przekręcenie obrazu w pionie i poziomie, jasność, kontrast, konfiguracja domyślna.
- c) Przyciski u dołu od lewej do prawej: Odtwarzanie/zatrzymywanie, klatka, film, regulacja pikseli obrazu filmu, włączanie/wyłączanie alarmu, włączanie/wyłączanie lampy, powiększanie obrazu, pomniejszanie obrazu.

Część 7. Zarządzanie lokalnymi plikami multimedialnymi

Zarządzanie lokalnymi plikami multimedialnymi oznacza zarządzanie zdjęciami i filmami.

1. Zarządzanie zdjęciami

Dostęp ze strony multimediów (jak pokazano poniżej).

No SIM 奈 ✔ Mutlimedi	11:09 a 2015_10_13	100% 🧰 🕈
WXO-000006	-CECBE	[1] >

Wybierz urządzenie, a będzie możliwe wyświetlenie zdjęć zapisanych na tej kamerze.

Ekran zdjęć:

Na tym ekranie możesz kliknąć żądane zdjęcie, wyświetlić je na pełnym ekranie, a także edytować.

Na tej stronie kliknij jedno zdjęcie, a wejdziesz do trybu przeglądania na pełnym ekranie, edycji lub usunięcia jednego albo wszystkich zdjęć.

No SIM 🗢	11:10	100% 💼 +
K Back WX	0-000006-CECBI	E Edit
€		

2. Zarządzanie filmem

Dostęp ze strony multimediów: (jak pokazano poniżej).



Wybierz jedną z dostępnych kamer. Teraz możesz obejrzeć film z tej kamery.

Ekran filmów:



Na tym ekranie możesz kliknąć plik filmu, który chcesz obejrzeć. Kliknij przycisk "Edytuj", by usunąć film.

Część 8. Funkcja powiadomień push

Po ustawieniu warunków funkcji powiadomień push dla każdej kamery zawsze, gdy zostanie uruchomiony alarm, będziesz otrzymywać e-mail. Aby otrzymywać powiadomienia o alarmach, nawet jeśli aplikacja jest wyłączona, kliknij kamerę wyświetloną jak na poniższej liście, by włączyć powiadomienia push dla żądanego urządzenia.

Strona powiadomień push:



WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiorki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Importer: DENVER ELECTRONICS A/S Omega 5A Soeften DK-8382 Hinnerup Dania/Denmark facebook.com/denverelectronics

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego IPO-1320MK2, IPC-1030MK2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.denver-electronics.com/denver-ipo-1320mk2/ http://www.denver-electronics.com/denver-ipc-1030mk2/ Zakres częstotliwości pracy:2402-2480MHz Maks. moc wyjściowa:40dBm