







DENVER IPO-1320MK2 DENVER IPC-1030MK2

APP download

Download en installeer de DENVER IPC APP a.u.b. voordat u de IP-camera instelt. Zoek via Google Play Store en APP Store naar "DENVER IPC"



Enkele toetsinstelling (mobiele telefoon moet zijn verbonden met de WiFi. Deze enkele toetsinstelling is alleen beschikbaar voor de modellen IPO-1320MK2 en IPC-1030MK2)

- a). Sluit de camera aan op de stroomadapter (u hoeft de ethernetkabel niet aan te sluiten).
- b). Start de APP, klik op "+" om de functie "Camera toevoegen" te openen, klik vervolgens op "Enkele toetsinstelling" en het volgende scherm zal verschijnen:

No SIM 🗢	10:48	100% 👝 🗲
< Add Cam	iera <mark>One key se</mark> i	tting
Input the co configuratir	orrect WIFi password,t ng devices will connec	then under to the WIFi
SSID:		
PWD:		
	Start configurati	on

c). Voer het juiste WiFi-wachtwoord in en klik vervolgens op "Start configuratie", zoals afgebeeld in het scherm hieronder:

No SIM 🗢	10:51	100% 👝 🗲
🗙 Add Can	nera One key se	tting
Input the c configurati	orrect WIFi password, ng devices will conner	then under ct to the WIFi
SSID:		
PWD:	ааааааа	
	Start configurat	ion

d). Wacht 60 seconden, selecteer vervolgens het betreffende apparaat en voer het wachtwoord in. Klik hier op "Opslaan" om verbinding te maken met de WiFi.

De IP-camera aansluiten



Sluit de voedingskabel aan op de IP-camera en wacht ongeveer 2 seconden totdat de groene indicator permanent blijft branden. Na nog eens 10 seconden zal de gele indicator beginnen te knipperen en zal de camera automatisch de IP-detectie uitvoeren.

U kunt verdergaan met de volgende stap als de camera na nog eens 30 seconden succesvol was gestart.

App-icoontje:



Homescherm:



Deel 1. Homescherm

Dit scherm stelt de volgende opties beschikbaar: "Video", "Apparaatlijst", "Multimedia" en "Berichten".

1. Video:



U kunt tot op vier camera's toevoegen aan deze multi-apparaatpagina. De volgende drie functies zijn hier beschikbaar:

- a) U kunt de video stoppen door over de duimnagel van de video te schuiven. U kunt de video op volledig scherm weergegeven door te dubbelklikken op de betreffende duimnagel.
- b) Klik op het icoontje linksboven in de hoek van het scherm om het menu te openen.

2. Apparaatlijst:



In de apparaatlijst worden alle verbonden camera's getoond. De volgende vier functies zijn hier beschikbaar:

- a) Klik linksboven in de hoek van het scherm op de toets "Bewerken" om de apparaatinstellingen te openen als u de parameters van een enkel of van alle apparaten wilt veranderen of wissen.
- b) Klik rechtsboven in de hoek van het scherm op het icoontje "+" om een nieuwe camera toe te voegen.
- c) Klik rechts van de betreffende camera op het icoontje (1) om de instellingen van die camera in te stellen of te veranderen.
- d) Klik op de duimnagel van een camera om deze op volledig scherm weer te geven.

3. Multimedia:



"Multimedia" bevat het foto- en videobeheer. De volgende drie functies zijn hier beschikbaar:

- a) Klik op de toets
- b) Klik op de toets om een video op afstand te bekijken.
- c) Klik op ^{2015_10_13} om de video weer te geven van de huidige dag.

4. Berichten:



"Berichten" bevat alle alarmgebeurtenissen opgenomen door de verbonden camera('s).

a) Klik op het menuonderwerp van de gewenste camera om de alarmgebeurtenissen te controleren.

Deel 2. Applicatiebeheer

U kunt via "Applicatiebeheer" individuele instellingen uitvoeren en u kunt hier ook de Hulpfunctie vinden voor de APP. Dit scherm bevat 7 opties: "Verkeersstatistieken", "Berichtgeluiden", "Netwerk beperkt", "Uiterlijk", "Hulp", "Push", "Over".

Applicatiebeheer:



1. Verkeersstatistieken:



Hier wordt het gebruikte netwerkverkeer weergegeven. De verkeersstatistieken voor het mobiele netwerk en de WiFi zullen worden weergegeven.

De volgende drie opties zijn hier beschikbaar:

- a) U kunt de verkeersstatistieken voor het mobiele netwerk en de WiFi controleren door de grijze schuifbalk over het scherm te bewegen.
- b) Klik rechtsboven in de hoek van het scherm op de toets "Edit" om limieten te configureren

voor het mobiele netwerk en het WiFi-netwerk. Deze instelling zal geen effect hebben op de app, het verstrekt slechts een gevoelsmatige herinnering aan het verkeer gebruikt op het mobiele netwerk en het WiFi-netwerk.

c) Door onder op de toets " Clear statistics " te klikken, kunt u de verkeersstatistieken voor het mobiele netwerk en het WiFi-netwerk wissen.

2. Berichtgeluiden:



U kunt hier de alarmgeluiden voor de berichtgeving activeren/deactiveren.

3. Netwerk beperkt:

_)+

U kunt hier instellen dat de video alleen kan worden geopend als de mobiele telefoon verbonden is met een WiFi-netwerk.

4. Uiterlijk:



U kunt hier het uiterlijk van de App veranderen. De kleuren blauw, groen of goud zijn momenteel beschikbaar.

5. Hulp:

U kunt onder "Hulp" de hulpwebpagina vinden voor de App. De inhoud van de webpagina verandert volgens het scherm dat u gebruikt.

6. Push:



U kunt onder "Alarm push" instellen of u wel of geen alarmnotificaties wilt ontvangen. Na deactivering, zal de App geen enkele alarmmeldingen meer ontvangen.

7. Over:



U kunt onder "Over ons" belangrijke informatie over de App vinden, zoals naam, versie, enz.

Deel 3. Camera toevoegen

Gebruik dit scherm om nieuwe camera's toe te voegen aan de App. Hier zijn de drie functies "Camera handmatig toevoegen", "QR-code scannen" en "LAN zoekfunctie" beschikbaar.

Camera toevoegen:

No SI	M 🗢	10:00	100% 👝 +
< D	evices list /	Add Camera	Save
ŵ	Account	admin	
۵	Password	password	show
Afte char	r the connectio nge device pass	n is successful, plea word	ase timely
矖	Scan QR Co	de	>
٩	LAN search		>
PLE	ASE KEEP NEAF VFIGURATION N	RBY DEVICES UNDE	R
٩	One key sett	ing	\rightarrow

1. Een camera handmatig toevoegen

Voer de apparaatinformatie in (ID, account, wachtwoord) en klik rechtsboven in de hoek van het scherm op de toets "Opslaan".

2. Een camera toevoegen door de QR-code te scannen,

QR-code scannen

No SIM 🗢	10:45	100% 🚞 +
< Add Came	era Scan QR C	ode
10 100		
	Cancel	
U		

Voer de QR-code a.u.b. in de scanbox in om deze te scannen. Het ID-nummer van het apparaat zal vervolgens worden gescand. Nadat de scan is voltooid, hoeft u slechts het account en wachtwoord van het apparaat in te voeren en de camera zal worden toegevoegd aan de apparaatlijst.

3. LAN zoekfunctie:



LAN vereist twee voorwaarden:

- a) Het mobiele apparaat moet verbonden zijn met het lokale netwerk.
- b) De camera moet binnen hetzelfde netwerk worden gebruikt.

Nadat de app de camera heeft gevonden, klik a.u.b. op het nieuwe weergegeven menuonderwerp. Hierdoor wordt het scherm "Camera toevoegen" geopend waar u de configuratie kunt aanpassen en het apparaat kunt opslaan.

- 4. Enkele toetsinstelling (mobiele telefoon is verbonden met WiFi. Deze functie is alleen beschikbaar voor IPO-1320MK2 en IPC-1030MK2).
- a) Sluit de camera aan op de voedingsbron (u hoeft de ethernetkabel niet aan te sluiten).
- b) Start de APP, klik op het toevoegicoontje "+" en het scherm "Camera toevoegen" zal worden geopend. Klik in dit scherm op de optie "Enkele toetsinstelling" om het volgende scherm te openen:

No SIM 🗢	10:48	100% 👝 🗲
< Add Cam	nera <mark>One key se</mark>	tting
Input the co configuration	orrect WIFi password, ng devices will connec	then under to the WIFi
SSID:		
PWD:		
	Start configurati	on

c) Voer onder "PWD" het correcte WiFi-wachtwoord in en klik vervolgens op "Start configuratie" zoals hieronder afgebeeld:

Input the	correct WIFi password.	then under
configurat	ing devices will conne	ct to the WIF
SSID:		
PWD:	aaaaaa	
	Start configurat	ion
	57	ion i

d) Wacht ca. 60 seconden. Selecteer vervolgens het corresponderende apparaat, voer het wachtwoord in en klik op "Opslaan" om verbinding te maken met WiFi.

Deel 4. Camera-instelling.

Het scherm "Camera-instelling" bevat de volgende opties: "WIFI", "Gebruiker", "FTP", "E-mail", "Alarm", "SD-kaart", "Tijdzone".

Camera-instellingen:

o Sin	n \$ 10:52	100%
, D	evices list Camera Setting	
WAR PAR/	NING: IF YOU DON'T KNOW THE FO METERS, PLEASE DO NOT MODIFY	LLOWING
(î-	WiFi	>
•	User	>
•	FTP	>
M	EMail	>
ŧ	Alarm	>
•	SD Card	>
	Time zone	>

1. De WiFi-instelling wordt gebruikt voor de activering/deactivering van de cameratoegang via WiFi.

No SIM 🗢	10:53	100% 👝 🗲
< Camera Set	ting WiFi	
		-
WiFi Disabled		
CAMERA NERA W	IFI:	
		((1.
		((1.
LSGD111		(11.
xiaobin		(:
CAM020470		(:
MERCURY_124A	EA	(1.
TD-I INK SAA		~

WiFi-instelling: Klik op de gewenste WiFi SSID, voer vervolgens het wachtwoord in op het volgende scherm en de camera zal worden verbonden met de WiFi (een herstart van de camera is normaal)

2. De Gebruikerinstelling wordt gebruikt voor instelling en modificatie van het gebruikersaccount en gebruikerswachtwoord. U kunt hier drie accounttypes instellen (administrateur, gebruiker, bezoeker)

Gebruikerinstelling:

No SIM 🗢	10:53 100% -++
🕻 Camera Se	tting Users setting Save
ADMINISTRATOR	
Username	admin
Password	input password show
OPERATOR	
Username	input username
Password	input password show
OBSERVER	
Username	input username
Password	input password show

De camera zal na de gebruikerinstellingen worden herstart.

3. FTP-instelling: De FTP-instelling wordt gebruikt om opnames te uploaden als de bewegingsdetectie wordt geactiveerd

FTP-instelling:

FTP server	input server a	address
Port	0	
Username	user	
Password	password	show
nterval	0	

4. E-mailinstelling: Configuratie van de alarmmeldingen van de camera.

Mailinstelling:

Io SIM 🗢	10:57	100% 🚞 🗲	
🕻 Camera Set	ting Email	Save	
SENDER INFORM	ATION		
Sender email	aaaaa@g	mail.com	
Password	••••	show	
Sender	aaaaa@g	aaaaa@gmail.com	
SMTP server	smtp.	gmail.com >	
SMTP port	465		
SSL		tls >	
RECEIVER LISTS			
Receiver1	sssss@g	mail.com	

 De alarminstelling wordt gebruikt voor de configuratie van de parameters voor de voorwaarden van de "alarmmelding push". Houd er a.u.b. mee rekening dat geen van onze huidige camera' s de I/O functie niet ondersteunen.

Camera Settings Alarm	Save
Motion detect armed	
Motion detect sensitivity	з >
Preset linkage	Preset faile
I/O linkage on Alarm	\bigcirc
Send mail if triggered	\bigcirc
Alarm recording	\bigcirc
Upload picture to FTP if triggered	\bigcirc
Enable the alarm sound	\bigcirc
Alarm clock	
Sunday	>
Monday	>

Alarminstelling:

Bewegingsdetectie bewapend: wanneer u dit menu inschakelt, zal het menu groen worden.

Gevoeligheid bewegingsdetectie: Hoe lager de waarde, hoe gevoeliger de bewegingsdetectie.

Link voorinstelling: Wanneer een alarm optreedt, zal het apparaat op de vooringestelde positie-instellingen schakelen

Smail sturen geactiveerd: Wanneer een aalrm optreedt, zal een e-mailnotificatie worden gestuurd naar het gespecificeerde e-mailadres.

Opname bij alarm: Wanneer een alarm optreedt, zal de video worden opgenomen op de TF-kaart. (alleen beschikbaar voor modellen die de opnamefunctie naar de TF-kaart ondersteunen)

Upload foto naar FTP indien geactiveerd: Wanneer een alarm optreedt, upload foto's naar een FTP-server

Alarmgeluid inschakelen: Start het alarm geluid (alleen beschikbaar voor de modellen die de audiofunctie ondersteunen)

Alarmklok: De alarmtijd instellen

Camera Settings Alarm	Save	Alarm	Monday	Select A
Preset linkage	Preset faile	00:00~01:00		~
I/O linkage on Alarm	\bigcirc	01:00~02:00		~
Send mail if triggered	\bigcirc	02:00~03:00		~
Alarm recording	O	03:00~04:00		~
		04:00~05:00		~
Sunday	>	05:00~06:00		~
Monday	>	06:00~07:00		~
Fuesday	>	07:00~08:00		~
Nednesday	>	08:00~09:00		~
Thursday	>	09:00~10:00		~
Friday	>	10:00~11:00		1
Saturday	>	11:00~12:00		~
		12:00~13:00		~

Selecteer vervolgens de alarmtijd voor de bewegingsdetectie

Druk uiteindelijk op APP-beheer om te openen

App management	∢ App manageme Push
(6) Traffic statistics	Will not receive alarm push after shut down
♦ Voice message >	Current status:
Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system	
Skin style	
♀ Help >	
Push >	
G About	
C Exit >	
Video	

6. De SD-kaartinstelling wordt gebruikt om de status van de SD-kaart te controleren en om de opnametijd te configureren.

SD-kaartinstelling:

No SIM 🗢	10:58	100% 🚞 🗲
🕻 Camera S	etting SD card	Save
		-
SDCARD STATU	IS	
SD card total	capacity(MB)	29716
SD card free o	capaticy(MB)	29542
RECORD SCHE	DULE	
Overwrite rec	ord if need	
Record sched	lule	
Record time(r	niniter)	10
Sunday		>
Monday		

7. Tijdzone-instelling:

Camera current time 1970-01-01 08:01:17	
Zone GMT +08:00 (Beijing, Singapore, Taipei	>
Ntp server	time.windows.com
Auto check clock	
Use phone current time	\bigcirc

Deel 5. Video op afstand afspelen

"Video op afstand afspelen" wordt gebruikt om video's opgenomen op de SD-kaart op afstand af te spelen. Open deze functie door rechtsboven in de hoek van het Multimediascherm op de toets

Remote play te klikken.

Video op afstand afspelen:

No SIM 🗢	11:02	100% 🚞 🗲
Cancel	Remote play	Ċ
IPCAM ID:WXO-000 Online	0006-CECBE	>
IP Camera ID:WXH-000 Offline	0007-EFEDD	
IP Camera ID:HWAA-00 Failed	00016-CCACD	
Falled		

Klik op het gewenste apparaat om het scherm met de lijst van op afstand opgenomen video's te openen, zoals hieronder afgebeeld:

Zoeken naar op afstand opgenomen video's:



Klik op het gewenste bestand in de lijst om af te spelen.

Afspeelscherm:



Betreft het afspelen van AVI: Sommige Android-telefoons hebben een standaard videospeler met beperkte video-ondersteuning geïnstalleerd. Download bijv. de MX-speler en u kunt de video afspelen. Het heeft niets te maken met de telefoon zelf of met de camera. Het is de speler op de telefoon.

Deel 6. Real-time weergave op volledig scherm.

U kunt de real-time weergave op volledig scherm starten door te dubbelklikken om de duimnagel van de gewenste video in het scherm "Video" en op het apparaat gemarkeerd "online" in de apparaatlijst te klikken. Weergave op volledig scherm:



U kunt in dit scherm de pan/tiltfunctie regelen, de resolutie veranderen en schermopnames maken.

- a) Toetsen boven in het scherm van links naar rechts: Functielijst, links & rechts draaien, omhoog & omlaag draaien, volledig scherm inschakelen & uitschakelen, voorinstelling, sluiten
- b) Linker toetsen van boven naar beneden: spiegelbeeld, beeld omhoog & omlaag omdraaien, helderheid, contrast, standaard configuratie
- c) Toetsen onder in het scherm van links naar rechts: Audio afspelen/stoppen, momentopname, video, pixelafstelling van videobeeld, alarm aan/uit, lamp in/uitschakelen, beeld inzoomen, beeld uitzoomen

Deel 7. Lokaal beheer multimediabestanden

"Lokaal beheer multimediabestanden" bevat het foto- en videobeheer.

1. Fotobeheer

Toegang via de multimediapagina. (zoals hieronder afgebeeld)

∾ SIM 🗢 く Mutlimedia	11:09 2015_10_13	100% 👝 +
WXO-000006-	-CECBE	[1] >

Kies een apparaat in de lijst om vervolgens de foto's opgeslagen in die camera weer te geven.

Fotoscherm:

U kunt in dit scherm op de gewenste foto klikken om deze op volledig scherm weer te geven en te bewerken. Klik op deze pagina op een enkele foto om op volledig scherm weer te geven, om te bewerken of om een enkele of alle foto's te wissen.



2. Videobeheer

Toegang via de multimediapagina:

(zoals hieronder afgebeeld)



Selecteer een van de beschikbare camera's. U kunt vervolgens de video van die camera bekijken.

Videoscherm:



Klik op dit scherm op het videobestand dat u wilt bekijken en klik op de toets "Bewerken" om de video te wissen.

Deel 8. "Alarm push"-functie

Na de voorwaarden voor elke camera te hebben ingesteld voor de "alarm push"-functie, zult u via –email een notificatie ontvangen wanneer een alarm wordt geactiveerd. Om alarmberichten te ontvangen zelfs wanneer de App niet is gestart, klikt u op de camera in de onderste lijst om de "alarm push"-functie te activeren voor die camera.

Push-pagina:



ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur: DENVER ELECTRONICS A/S Omega 5A Soeften DK-8382 Hinnerup Denemarken facebook.com/denverelectronics

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur IPO-1320MK2,IPC-1030MK2 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.denver-electronics.com/denver-ipo-1320mk2/ http://www.denver-electronics.com/denver-ipc-1030mk2/ Frequentie bereik:2402-2480MHz Totaal vermogen:40dBm