DENVER®



KÄYTTÖOHJE IPO-2030

www.denver-electronics.com

Lue tämä ohjekirja huolellisesti ja kokonaan ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä. Säilytä tämä ohjekirja turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.



FCC-vaatimustenmukaisuuslausunto: Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen Osaa 15. Seuraavat kaksi ehtoa koskee laiteen toimintaa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) laitteen täytyy hyväksyä kaikki häiriöt; mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivotun toiminnan. CE-merkityt laitteet noudattavat Euroopan yhteisön EMC-direktiiviä (2014/30/EU), pienjännitedirektiiviä (2014/35/EU), RED-direktiiviä (2014/35/EU) ja ROHS-direktiiviä (2011/65/EU). Näiden direktiivien noudattaminen kuvaa seuraavien eurooppalaisten normien noudattamista: EMC: EN 301 489 LVD: EN 60950 Radia: EN 300 328



Jos kamerajärjestelmä ei enää toimi, eikä se ole korjattavissa, se on hävitettävä voimassa olevien lakisääteisten säännösten mukaisesti. Käytettyjen akkujen/varaajien hävittäminen:

Sinun on lain mukaan (akkulaitteet) palautettava kaikki käytetyt akut ja varaajat. Käytettyjen akkujen tai varaajien hävittäminen koittalousjätteiden mukana on kiellettyä! Vaarallisia aineita sisältävät akut tai varaajat on merkitty sivussa näkyvillä symboleilla. Nämä symbolti limaisevat, että näiden akkujen tai varaajien hävittäminen on kiellettyä koittalousjätteiden mukana. Vastaavien metaillien lyhenteet ovat: Cd=kadmium, Hg=elohopea, Pb=lyijy. Voit palauttaa käytetyt latauskelvottomat akut ja varaajat yhteisösi keräyspisteisiin tai paikkolihin, joissa akkuja tai varaajia myydään. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa sinua noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia ja osallistumaan ymääristömme suojelemiseen!

PIKAOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:



YSTÄVÄLLINEN MUISTUTUS

- VARMISTA, ETTÄ KÄYTÄT videoiden tallentamiseen LUOKAN 10 muistikorttia tai suuremman luokan korttia (ei sisälly toimitukseen). Muun tyyppinen muistikortti saattaa aiheuttaa odottamattomia tuloksia ja niiden käyttöä tulee välttää.

- Kun kameran panorointi tai kallistus ei toimi oikein, kalibroi kamera, jotta voit asettaa oikean aloituskohdan (katso vaihe 8 kameran asetusosasta).

- Aseta videolaitteistokiihdytys päälle paremman suorituskyvyn varmistamiseksi. Tämä toimii vain Android-käyttöjärjestelmällä (katso sovelluksen esittelyosa).

TUOTTEEN ESITTELY



ASETA KAMERA

1. Sovelluksen lataaminen

Lataa ja asenna laitteellesi IPO-2030-sovellus.



2. Kytke virta kameraan

Yhdistä virtajohdot mukana toimitettuun sovittimeen ja odota, kunnes PUNAINEN merkkivalo palaa tasaisesti. Tämän prosessin tulisi päättyä 1 minuutin kuluessa ja varmista, että merkkivalo välkkyy PUNAISENA.

3a. Langaton yhteys

(1) Siirry älypuhelimesi Wi-Fi-asetuksiin. Valitse kameran Wi-Fi-verkon nimi – HD-xxxxx (xxxxxx=kameran tunnusnumerot). Kirjoita sitten oletussalasana 12345678.

(2) Käynnistä sovellus, ja lisää kamera napauttamalla 靍

(3) Napauta "skannaa merkki" ja skannaa kameran takana oleva QR-koodi, jotta näet DID-tiedot. Tai paikallista kamera napauttamalla Etsi. (jos etsi-toiminto ei löydä kameraa, skannaa QR-koodi)
(4) Kirjoita oletussalasana 123456

(5) Napauta Tallenna, kun olet valmis.

(6) Sovellus pyytää käyttäjää myöhemmin muuttamaan oletussalasanan henkilökohtaiseksi salasanaksi.







3b. Langallinen yhteys



(1) Varmista, että älypuhelimesi on yhdistetty Wi-Fi-reitittimeen.

- (2) Yhdistä kameran Ethernet-kaapeli Rj45-pistokkeeseen ja kytke virta kameraan sovittimen avulla.
- (3) Käynnistä sovellus, ja etsi kamera napauttamalla Etsi.
- (4) Kirjoita oletussalasana 12345678 ja tallenna asetukset.

(5) Sovellus pyytää käyttäjää myöhemmin muuttamaan oletussalasanan yksityiseksi salasanaksi.

Huomautus: Pehmeän todennusprotokollan tilassa PUNAINEN merkkivalo vilkkuu kerran, jonka jälkeen se vilkkuu 2 kertaa lyhyesti. Merkkivalo vilkkuu normaalitilassa PUNAISENA.

4. Wi-Fi-asetus

(1) Napauta 🎼 ja näytölle avautuu tämän jälkeen lisäasetukset-kuvake 🔅

- (2) Kirjoita oletussalasana: 12345678
- (3) Siirry Wi-Fi/SSID-asetuksiin ja etsi oma reititin.
- (4) Valitse Wi-Fi-verkko ja kirjoita sen salasana.

(5) Kamera katkaisee yhteyden 40 sekunnin ajaksi ja käynnistää Wi-Fi-yhteyden uudelleen. Kun kamera on muodostanut yhteyden Wi-Fi-reitittimeen oikein, PUNAINEN merkkivalo pysyy PÄÄLLÄ. (6) Varmista älylaitteesi Wi-Fi-asetuksissa uudelleen, että yhdistät omaan Wi-Fi-verkkoosi. Tämän tulee olla sama kuin mihin kamera on yhdistetty. Jos näin ei ole, määrite se manuaalisesti.



Valitse oikea paikallisessa verkossa oleva Wi-Fi-reititin

Huomautus: Jos epäonnistut kameran lisäämisessä useita kertoja, palauta se painamalla Palautuspainiketta 5 sekunnin ajan.

SOVELLUKSEN ESITTELY



Toista tapahtuma seuraavien ohjeiden avulla

(1) Käytä tapahtumaluetteloa napauttamalla



(2) Valitse aikaväli tapahtumaluettelolle.

(3) Valitse tiedosto, jonka haluat toistaa.

(4) Jos haluat tallentaa vähemmän mobiililaitteelle, lataa tiedostot napauttamalla 🛃 (tämä on parasta suorittaa Wi-Fi-yhteydellä, koska tiedostokoko on suuri).



Liikkeen havaitseminen/hälytyksen asetus

Voit kytkeä liikkeen havaitsemisen päälle tai pois päältä myös lisäasetuksissa. Voit tehdä tämän kytkemällä ensin liikkeen havaitsemisen päälle (ohjelmisto). Ja säädä haluamasi herkkyys. Tämän jälkeen voit virittää hälytyksen tai poistaa virityksen sovelluksen etusivulta. (paina liukusäädintä ja kirjoita salasana, jotta voit vaihtaa kahden asetuksen välillä.

Lisäasetuksissa voit myös alustaa MicroSD-kortin ja valita, korvataanko MicroSD-kortin sisältö, kun se on täynnä.

Aseta videolaitteistokiihdytys käyttöön (Androidille)

(1) Napsauta kameraluettelossa 🚺

(2) Aseta videolaitteistokiihdytys käyttöön napsauttamalla laatikkoa.



KAMERAN ASENNUS

(1) Poraa kiinnitysreiät käyttämällä kohdistuspaperia.

(2) Aseta 4 ruuviankkuria seinään.

(3) Aseta 2 ruuvia ruuviankkureihin. Varattu tila 8–10 mm. Ripusta kamera tämän jälkeen kahdella ruuvilla. (4) Kiinnitä 4 ruuvia kuusiokoloavaimella.

Huomautus: Asenna muistikortti ennen kameran kiinnittämistä, jos haluat tallentaa paikalliseen muistiin.



KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS/DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER® www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitetun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja: DENVER ELECTRONICS A/S Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup www.facebook.com/denverelectronics