Yli 14-vuotiaille

Denver DRO-170

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä

SUOMI

Huomautus
1 Ohjeet

Lue käsikirja huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä ja huoltoa varten.

1.1 Tärkeä huomautus

(1) Tämä tuote ei ole leikkilelu, se monimutkaisen laite, joka sisältää mekaanisia, sähköisiä ja lisäsäteilevästä osia sekä kuvioidaspuiden tällettömien ja muita kumipuomeettoja, joten se tulee asentaa ja säätää oikein omoitumauksaan nöttäemaksi. Omistajan on aina käytettävä laitetta turvallisesti. Mikäli väärä tai osoiten käyttö aiheuttaa kapaturnan tai omaisuusvaurion, DENVER ELECTRONICS A/S ei ota mitään vastuuta käytön aiheuttamista vahingoista. Noudata ei ole mahdollista vahvoa laitteen huoltoa, käytöä tai toimintaa.

(2) Tämä tuote ei sovi alle 14-vuotiaiden käyttöön.

(3) Lennokin käyttö voi olla kielletyä kohjulla alueilla, kuten juna-asemilla, lentokoneissa, asunnakaitoilla jne. Ennun tulee tarkistaa rinnanmaisilta, onko lennokin käyttö sallittua kohjulla ylkaällä tai yksityisillä alueilla. Käytä lennokkia aina huomioiden muiden ihmisten yksityisyys. Emme ota vastuuta mistään lennokin väärinkäytöstä.

(4) DENVER ei hyväksy mitään vastuuta vahingoista tai sakoista, jotka syntyy tuotteen ttyymtn jälkeisestä käytöstä, tammistosta tai ohjauvirheistä johtuen. Takuu ei ole nimnessä, jos lennokki toimiaa noalnan tai esimerkiksi ja vaarallisu.

1.2 Turvaominaisuudet

Lennokki on pidettävä pois väkijoukoista lennattettäessä, koska lennokin lennätys saattaa naisvia riskejä. Kaskon koritty tai rikkoneen pidärvelin, viallisel elektroniikkaosat tai tellamoton ohjaus voivat aiheuttaa tahmoonnille tai lapsiturnia. Ahenkä erityistä huomiota laitteen turvalliseen käyttöön.

(1) Päätöksi poissa ihmisten ja esteiden läheisyydestä

"Lennokin lentoreposa ja tila ovat epävarmoja, jolen i-er voivat aiheuttaa mahdollisen vaaran." Kun lennätyspaikkaa valitaan, pyrsy poissa rakennuksien, puiden ja sähkölinjojen läheisyydestä. VÄLTÄ lennättämästä lennokkia vilkkailla alueilla tai niiden lähellä. Vältä lennättämästä sateessa, myrskyssä ja voimakkaimalla suojatuksau laitteen jo-een osat raunoitta

(2) Päätöksi poiis kosketa ympärikästä

Lennokin sisäosat sisältävät herkkiä elektroniikkokomponenttiejs. Älä vie nenoukka kosteiksin sivuhin tai -eeuksyrkyhin laitteen ja sen osien suojaamiseksi.

(3) Turvallisen käyttö

Lennätä lennokkia hyvästen ominaisuksissi ja lennättyistaitojasi mukaisesti. Väsymys, kuumiokyvyn puute ja väärä käyttö lisäävät vahingon mahdollisuutta.

(4) Älä kaska pyörivän osdtavalsn

Pidä kasvot ja muu keho sekä kuitenkin poissa pyörivistä rootlorneista. Tämän tyyppisen matkin pyörivät rootlsoht voivat aiheuttaa vakavan vammsn.

(5) Suosittelemme lennätä lennättämästä alle 10 metrin korkeudessa.

(6) Pidettävä poiis lämmönlähteistä

Lennokki on valmistettu metallista, kuitukatta, muovista, elektroniikkakomponenteista yms. Se on pidettävä poiis lämmönlähteistä ja suojaugsnpaitteesta väärytymisen ja vaurioiden välttämiseksi.

1.3 Tarkastuksia ennen ensimmäistä lentoa

(1) Lennätyksaiseen tulee olla evrin ja suoisiltaremme ainakin 5 metriä pitkä x 5 m leveä x 3 metriä korkeaa ai.eetta.

(2) Varmista, että -vastaavsitn ja lähetin on ladatta täyteen.

(3) Noudata tarkasti käyttnotoksn- ja aammunsäpidettyistä annes käytöä. Kun säätät lennon, kytke ensin lähetin päälle ja yhdistä akku nelkopertsin -ohneiseksi. Kun kopetat lennon, irrota akku-i nelkopterista ennenmmeketsi ja kytke lähetin pois päältä viimeiseksi.

Lähdäpäpaysyksen lennnöntni voi aiheuttaa lennokin hallemen menetyksen ja vaarantaa itseisi ja muiden turvallisuuden. Noudata oikeaa käynnistys- ja -pammusjärjestystä.

(4) Varmista, että akuni tai moottorin välinen yhteys on hyvä. Jatkuva tärinä voi aiheuttaa virhäintärien huonon kostaatin ja tetää lennäkä hallinaista mahdotonta.

Batterijen installeren & opladen

Polsbediening

De 2-polsmeerbediening is ingebouwd in de polsbediening. Laad deze vóór gebruik a.u.b. volledig op met de meegeleverde USB-laadkabel.

Opmerking:

- Als de afstandsbediening rood blinkt binnen 1 minuut met de drone vrordt gekoppeld, dan zal deze watmeetech uitschakelen.
- Wanneer de batterij van de afstandsbediening uitgeput raakt, dan beginnen de motorvibrumpies traag te knipperen en dient u het apparaat op te laden.

Opladen

Sluit het ene uiteinde van de USB-laadkabel aan op de batterij en het andere uiteinde op een USB-poort van een computer of stroomadapter (niet inbegrepen).

Drone

Beschadigde rotors vervangen:

De drone komt met 4 reserverotors, twee gemarkeerd A (A1+A2)

en twee gemarkeerd B (B1+B2). U zult de letters "A"

en "B" aantreffen op de afbeelding. Vervang een

rotor op de motor volgens het overeie

aangegeven type.

Polsbediening (zwaartekrachtsensor)

1. **Aan-/uitknop**
Inschakelen: Kort indrukken
Uitschakelen: 5 seconden ingedrukt houden
Reset gyro: kort indrukken (start proes (voordat de drone opstijgt)
Landen: Kort indrukken
Noodstop: 2 seconden ingedrukt houden

2. **Vingerknop**
Opstijgen: Kort indrukken
Flipmd: kort indrukken en vervolgens de pols bugen/draaien
(omhoog: lang indrukken en de pols naar vorne buigen
Omlaag: lang indrukken en de pols naar achteren buigen
Draai naar links: lang indrukken en de pols linksom draaien
Draai naar rechts: lang indrukken en de pols rechtsom draaien
IR-detectiemodus: 3 keer kort indrukken om de
IR-detectiemodus te openen/sluiten

Snelstartgids



1. Schakel de drone in
(Plaats de drone op de grond en houd
de aan-/uitknop 2 seconden lang
ingedrukt totdat de LED's langzaam
knipperen.)

2. Schakel de polsbediening in
(Houg de polsbediening op en ga in
de "H"-aanleiding staan voor de
polsbediening. De polsbediening is
succesvol verbonden als de LED's
stoppen met knipperen en continu
branden.)

3. Laat de drone opstijgen
(Druk kort op de vingerknop om de
drone te laten opstijgen. Houd de
vingerknop 2 sec lang ingedrukt om
te laten landen.)

Reset gyro

De gyro moet vóór de eerste vlucht of nadat de drone op de grond is gecrasht worden gereset, zodat de drone normaal kan opstijgen en stabiel blijft vliegen.

Druk kort op de aan-/uitknop op de polsbediening,

de LED's op de drone zullen heel snel knipperen

en vervolgens AAN blijven.

De gyro is nu succesvol gereset.

Hoofdfuncties

1. Vooruit / Achteruit / Naar links / Naar rechts

a. Vooruit: Bug de pols naar vorre

b. Achteruit: Bug de pols naar achteren

c. Naar links: Draai de pols linksom

d. Naar rechts: Draai de pols rechtsom

2. Bitjgen / Dalen / Draai naar links / Draai naar rechts

a. Omhoog: Druk lang op de vingerknop en bug de pols naar voren

b. Omlaag: Druk lang op de vingerknop en bug de pols naar achteren

c. Draai naar links: Druk lang op de vingerknop en draai de pols linksom

d. Draai naar rechts: Druk lang op de vingerknop en draai de pols rechtsom



3. Flip / Rol

a. Flip vorenen: Druk kort op de vingerknop en bug de pols vervolgens snel naar voren

b. Flip achtenen: Druk kort op de vingerknop en bug de pols vervolgens snel naar achteren

c. Flip naar links: Druk kort op de vingerknop en draai de pols vervolgens snel linksom

d. Flip naar rechts: Druk kort op de vingerknop en draai de pols vervolgens snel rechtsom

4. Landen / Noodstop

a. Landen: Druk lijdens het vliegen kort op de aan-/uitknets om de drone langzaame te laten landen.

b. Noodstop: Houd de aan-/uitknets tijdens de vlucht 1 seconde ingedrukt om de drone direct omlaag op de grond te laten vallen.

5. IR-detectiemodus (infrarood)

Druk lijdens het vliegen 3 keer kort en snel op de vingerknop, de LED's op de drone zullen 3 keer snel knipperen en de drone zal de IR-detectiemodus openen.

De drone zal nu niet-toeslpaarsite obstakels vaarnemen, zoals muren en de handen van een persoon.

Da drone zal de vliegrichting omkeren zodra deze obstakels waarneemt.

Opmerking:

- Nadat de IR-detectiemodus AAN is geschakeld, zal de polsbedieningsmodus nog steeds blijven werken.
- Druk 3 keer kort en snel op de vingerknop om de IR-detectiemodus UIT te schakelen.
- Als u de polsbediening UIT schakelt terwijl de IR-detectiemodus nog AAN staat, dan zal de drone altijd gewoel blijven voor de IR-detectiemodus. Wanneer u de drone weer inschakelt, dan zal deze de functie "throw-to-fly" ondersteunen.

Hoofdaccessoires

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta
Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
denver-electronics.com

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (jota hävitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla roskan yliveedan symbolilla. Symbuli kertoo, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa käsitellä kotitalousjätteen mukana vaan ne on käsiteltävä erikseen.

On tärkeää, että kopuloityöjätteet voi käytetyt paristot otetaan kerätyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään tain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkin kaupoiltoihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkön ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi jokoisin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntaa toimivalta osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DENVER DRO-170 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinenteksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: Www.vaatimustenmukaisuus.denver-electronics.com ja rajoista tai haitallisuuksista vetitoiminnoiden yllämainiossa. Kirjaita matkimmerin -ohe 170. Ilkmy ryl tuotevuole. RED-direktiivi rokky tiikuttamisen muiden taitusten alla.
Käyttötaajuudet: 2400 MHz - 2473 MHz
Maks. lähetetty T.4 W.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics