For 14 år og oppover

Denver DRO-170

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet

KONTOR

Merk:
1 Instruksjoner
Les nøye igjennom bruksanvisningen og ta vare på den til fremtidig bruk og vedlikehold av produktet.
1.1 Viktig informasjon
(1) Dette produktet er ikke en leke. Det er et certifiserende utstyr som består av materialer og elektriske deler. Ryttelsesmaner, konkurransedron o.l. Produktet må derfor installeres og justeres på riktig måte for å unngå skader. Produktet må alltid brukes på trygg og riktig måte. Feil bruk kan forårsake personskade eller materielle skader som DENVER ELECTRONICS ikke er ansvarlig for. Vi er ikke ansvarlig for hvordan produktet brukes eller vedlikeholdes.
(2) Dette produktet er ikke egnet for barnen under 14 år.
(3) Det kan være forbudt å bruke dronen på enkelte steder, slik som på jernbanestasjoner, flyplasser, beliggenheter, o.l. Du må konferere med de lokale myndighetene om det er tillatt å bruke dronene på offentlige eller private områder. Du må respektere andre personers privatliv når du bruker dronen. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil bruk av dronen.

(4) DENVER ELECTRONICS er ikke ansvarlig for svigfter eller feiler som oppstår fra bruk eller feil bruk av produktet etter at det er solgt. Garantien gjelder ikke dersom dronen kraspe og skades.
1.2 Forholdsregler for sikkerhet
Drone/flyvning er en risikofylt hobby. Hold deg unna følgende under du flyr dronen.
Fallmerket eller skadd hovedramme, defekt elektronikk, eller bruk av en uerfaren person kan forårsake ulykker, personskader eller materielle skader. Vær spesielt pågaende med å bruke produktet på trygg måte.
(1) Ikke kom i nærheten av personer eller gjenstander.
Dronens hastighet og posisjon varierer, som kan forårsake potensielle fare. Bruk dronen på et sted uten bygninger, trær og kraftledninger. UNNGÅ å bruke dronen på steder i nærheten av folksomme steder. Ikke bruk dronen i regn, storm, lyn eller torden, da dette vil skade maskinen og deler på den.
(2) Ikke bruk dronen på fuktige steder.
Dronen er utstyrt med flere elektroniske komponenter på innsiden. For å beskytte maskinen og dennes på den må dronen ikke brukes på steder med fuktighet eller damp.
(3) Ikke bruk
Bruk dronen i henhold til de fysiske kapasitetene og fordyktighene dine. Feilbetjening, eller hvis du bruker dronen når du er sliten eller trøtt, vil øke faren for ulykker.
(4) Hold deg unna de roterende bladene.
Hold anskitet og kroppen clo, samt andre lirksomre, unna de roterende bladene. De roterende bladene på denne droneromdreiden kan forårsake alvorlige personskader.
(5) Dronen kan ikke flys over min 15 meter over bakken.
(6) Ikke oppbevar dronen i nærheten av varme.
Dronen er konstruert av metall, fibre, plast, elektroniske komponenter, o.l. Dem må derfor ikke oppbevares i nærheten av varmekilder eller i direkte solys for å unngå at den blir forvridd eller skadd.
1.3 Kardinalsiste far farlete fjelur
(1) Fjernkreldet skal «vere en åpen plass som er minst 5 meter lang, 5 meter bred og 3 meter høy.
(2) Pass på at batteriene i senderen og mottakeren er fulladet.
(3) Feig nekkelegter fer å slå maskinen av og på. Når du starter flyvringer, må du først slå på senderen og så koble batteriet til dronen til slutt. Når du er ferdig med å fly, må du koble batteriet fra dronen først, og så slå av senderen til slutt. Hvis dette gjøres i en annen rekkefølge, kan du miste kontroll over dronen, som kan være farlig for deg og andre. Feig korrekt prosedyre om å slå av og på.
(4) Pass på at det er god forbindelse mellom batteriet og motoren. Den kontinuerlige vibrasjonen kan forårsake en dårlig forbindelse til strømkontakten, slik at du ikke kan styre dronen.

Installere og lagre batteriet

Håndleddkontroll
Lo po batteriet er integrert i håndleddkontrollen. Fjern du tar den i bruk, må den lades helt ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

Merk:
- Hvis fjernkontrollen ikke har vært paret med dronen i 1 minutt, vil den slås av automatisk.
- Når fjernkontrollen ofe tommer i lavspenningsadviser, vil indikatorlampene blinke sakte, noe som betyr at fjernkontrollen må lades.

Lading

Koble det ene siden av USB-kontakten med batteriet, og den andre siden inn i en trofeen som hetst USB-port på datamaskinen, eller en smartkrefterlader (ikke inkludert).

Drone

Bytte ødelagte blader:
Batteri dett tommer med 4 ekstra rotorer, to type A
og to type B. Se eller "A" og "B" på bakbladen,
og sett rotoren i tilsvarende på motoren

Håndleddkontroll (Gravitetssensor)

1. Avlpå-knapp
Slå På: Kort trykk
Slå Av: Langt trykk i 3 sekunder
Nullstilling av gyro: Kort trykk (ile dronen eller fra bakken)
Landing: Kort trykk
Nedstopp: Langt trykk i 2 sekunder

2. Fingerknapp
Takeoff: Kort trykk
Flyttbar: Kort trykk, høyre håndledet
Gå opp: Langt trykk og bøy håndleddet forover
Gå ned: Langt trykk og bøy håndleddet bakover
Rotering mot venstre: Langt trykk og vri håndleddet mot venstre
Rotering mot høyre: Langt trykk og vri håndleddet mot høyre
IR-deteksjonsmodus: 3 raske, korte trykk for å innstil IR-deteksjonsmodus

Slik kommer du i gang

1. Slå på dronen
Ved dronen ved på bakken, og trykk på strømknappen i 3 sekunder. LED-lampene blinker raskt

2. Gå på håndleddkontroller
Sett kontrollerne på håndleddet slik at de passer komfortabelt og riktig. Håndleddkontrollen
vil bli tilkoblet dronen automatisk med kortest.

3. Start dronen
Etterat det pringsmessigene er blitt tilkoblet, trykk på knappen og motorene vipp opp til de maksimal hastighet.

Nullstilling av gyro

Fer første flyvning, eller hvis dronen ceasher i bakken, må du ta en nullstilling av gyro for at dronen skal kunne leite nærmest og fly på en stabil måte:
Trykk kort på strømknappen på håndleddkontrollen.
LED-lampene vil blinke raklig fort, og deretter
lyse fast.
Nullstilling av gyro er da ferdig.

Hovedfunksjoner

1. Fremover / Bakover / Mot venstre / Mot høyre
a. Fremover: Bøy håndleddet forover
b. Bakover: Bøy håndleddet bakover
c. Mot venstre: Vri håndleddet mot venstre
d. Mot høyre: Vri håndleddet mot høyre

2: Gå opp / Gå ned / Rotering mot venstre / Rotering mot høyre
a. Gå opp: Langt trykk på fingerknappen, og bøy håndleddet forover
b. Gå ned: Langt trykk på fingerknappen, og bøy håndleddet bakover
c. Rotering mot venstre: Langt trykk på fingerknappen, og vri håndleddet mot venstre
d. Rotering mot høyre: Langt trykk på fingerknappen, og vri håndleddet mot høyre

3. Flip / Roll
a. Flip forover: Kort trykk på fingerknappen, og bøy håndleddet raskt forover
b. Flip bakover: Kort trykk på fingerknappen, og bøy håndleddet raskt bakover
c. Flip mot venstre: Kort trykk på fingerknappen, og vri håndleddet raskt mot venstre
d. Flip mot høyre: Kort trykk på fingerknappen, og vri håndleddet raskt mot høyre

4. Landing / Nedstopp:
a. Landing: Under flyvningen, kort trykk på strømknappen, dronen vil landa sakte.
b. Nedstopp: Under flyvningen, langt trykk på strømknappen i 1 sekund, dronen vil gå rett ned til bakken.

5. IR (Infrarød) deteksjonsmodus
Under flyvningen, 3 raske, korte trykk på fingerknappen, LED-lampene på dronen blinker fort 3 ganger, og dronen vil gå inn i IR-deteksjonsmodus.
Dronen detekterer hindringer som ikke er gjennomsiktige, som for eksempel vegger eller bærder.
Så snart dronen detekterer hindringer, skifter den flygeretning.
Merk:
- Når IR-deteksjonsmodus er aktivert, vil håndleddkontrollen fortsatt fungere.
- Trykk igjen 3 raske gangar på fingerknappen for å deaktivere IR-deteksjonsmodusen.
- Hvis håndleddkontrollen er slått AV mens IR-deteksjonsmodusen forblir PÅ, vil dronen alltid være klar for IR-deteksjonsmotus. Når du slår på dronen igjen, vil den stiftle "throw-to-fly".

Hovedutstyr



Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel.
Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.
MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
denver-electronics.com

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet ikke elektrisk og elektronisk produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som slutbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallshåndtering. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale kommuner.

Herved erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen DENVER DRO-170 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. En overensstemmelseserklæringen fulle tekst er tilgjengelig på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com og ikke på utleveringsstedet ovenfor.Angi modellnummer: ex: dro 170. Deretter gå du til produktsiden, du finner det siste direktivet under dronebeskriver nedenfor.
Operatør frekvensområder: 2406 MHz - 2475 MHz
Maks. Utangseffekt: 7.4 W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Stadion
DK-8362 Hørsholm
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics