

# DENVER<sup>®</sup>

Manuale d'uso  
Altoparlante Bluetooth

BTL-62




[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e completamente questo manuale di istruzioni.





## Istruzioni d'uso

Quando si accende l'altoparlante, si avvia in modalità Bluetooth. È quindi possibile accoppiarlo facilmente con uno smartphone o PC con funzione Bluetooth. Se non viene accoppiato entro 10 minuti, l'altoparlante entrerà in modalità di sospensione, e sarà necessario spegnerlo e accenderlo per accoppiarlo nuovamente.

Premere il tasto **“M”** per cambiare funzioni




## Istruzioni sui tasti:

- (1) : Tasto di accensione
- (2) Porta LINEA: Porta di ingresso audio da 3,5
- (3)  Riproduzione/Pausa: Sospensione e riproduzione in modalità riproduzione. In modalità Bluetooth, in caso di chiamata, questi tasti corrispondono alla risposta e al riaggancio. Fare doppio clic per riselectare l'ultimo numero di telefono.
- (4)  Diminuzione volume/Successivo: Premere a lungo per diminuire il volume. In modalità FM, premere brevemente per cambiare la frequenza PRE. In modalità musica, premere brevemente per passare al brano precedente.
- (5)  Aumento volume/PRE: Premere a lungo per aumentare il volume. In modalità FM, premere brevemente per cambiare la frequenza PRE. In modalità musica, premere brevemente per passare al brano successivo.

(6) M - cambio di modalità: per passare alla modalità radio FM, in modalità "FM", premere a lungo ►► per 3 secondi per sintonizzare (nota: pressione breve = premere il tasto per meno di 1 secondo, pressione prolungata = premere il tasto per 3 secondi).

**Pulsante di controllo delle spie:**



La spia lampeggia nelle varie modalità (colori pieni che si muovono su e giù)

1a pressione - modalità 1 (grafica o combinazione rotante

multicolore)



2a pressione - modalità 2 (conversione di due colori con doppia

linea)



3a pressione - modalità 3  (spia spenta)



4a pressione - modalità 4 (spia spenta)



5a pressione - modalità 5 (un colore si sposta verso l'alto con la

barra luminosa)



premendo di nuovo si riporta la spia allo stato predefinito.



1. \* Pulsante modalità spia:

## Come accendere e spegnere (ON/OFF)



Preme a lungo il tasto per accendere e premere a lungo il tasto per spegnere.

## Come collegare dispositivi Bluetooth (telefono cellulare/computer/IPhone/IPad, ecc)

1. Accendere l'altoparlante e assicurarsi che sia in modalità Bluetooth. L'indicatore blu lampeggia ed emette un segnale acustico.
2. Immettere le impostazioni Bluetooth sullo smartphone o sul PC, trovare **BTL-62** nell'elenco delle unità Bluetooth, e sceglierlo per l'accoppiamento.
3. Dopo avere eseguito correttamente l'accoppiamento, l'altoparlante emetterà un segnale acustico, e sul telefono verrà visualizzato che l'altoparlante è collegato.
4. Dopo la connessione, i dispositivi Bluetooth potranno riprodurre contenuti tramite l'altoparlante. La spia blu lampeggia lentamente quando è in modalità di riproduzione Bluetooth.

## **Come utilizzare la modalità di ingresso AUX.**

In qualsiasi modalità, inserire il cavo di ingresso da 3,5 mm nell'altoparlante Bluetooth e alla sorgente audio che si desidera ascoltare. L'altoparlante Bluetooth cambierà automaticamente in ingresso AUX.

## **Come far funzionare la radio FM**

Premere **M** per entrare in modalità FM. Premere a lungo **M** per eseguire automaticamente la ricerca dei canali. L'indicatore blu lampeggia. Al termine, il sistema riproduce automaticamente la prima stazione trovata. Premere brevemente **+ o -** per cambiare stazioni.

Nota: Inserire il cavo USB per una migliore ricezione FM. Funziona come un'antenna.

## **Come ricaricare l'altoparlante**

Caricare l'altoparlante prima del primo utilizzo. Inserire una parte del cavo di ricarica USB nella porta Micro USB dell'altoparlante, e l'altra parte a

una porta USB del computer o a un adattatore USB esterno (non incluso). La ricarica completa della batteria può richiedere fino a 6 ore (al primo uso prolungare tempo di ricarica). Quando la carica è terminata, l'indicatore rosso si spegne.

## **DOMANDE FREQUENTI**

### **Impossibile collegare e riprodurre**

- 1) Verificare le impostazioni Bluetooth sul telefono o sul PC. (alcuni PC non possono essere utilizzati per audio tramite Bluetooth)
  - 2) Controllare se l'altoparlante è caricato correttamente. Se l'indicatore rosso lampeggia quando si accende l'altoparlante, è necessario ricaricarlo.
  - 3) Spegnerre l'altoparlante, accoppiare nuovamente l'unità Bluetooth, e provare nuovamente.
- \* Se quanto sopra non risolve i vostri problemi, il negozio dove si è acquistato il prodotto.



## **Ricezione radio scarsa**

- ★ Effettuare nuovamente la ricerca della stazione in un luogo aperto
- ★ Inserire il cavo USB come antenna esterna per migliorare la ricezione

## **Specifiche:**

Specifiche altoparlante: 40 MM×3 W

Uscita: 3 W\*2

Risposta in frequenza: 200 Hz-20 KHz

Sensibilità: 100 db±5 db

SNR: ≥90 DB

Distorsione: ≤5%

Specifiche Bluetooth: Bluetooth 2.1

Protocollo di comunicazione Bluetooth:

Supporta la modalità di trasmissione audio avanzata (A2DP) Ver 1.2

Supporta la modalità di controllo remoto (AVRCP) Ver 1.0

Portata di comunicazione Bluetooth fino a 10M

Alimentazione elettrica: Al litio integrata

Tempo di ricarica: 6 ore (prima volta, prolungare il tempo di ricarica)

Tempo di riproduzione Bluetooth: 8 ore

Adattatore: Porta Micro USB, ingresso 3,5 AUX

Dimensioni: 76\*76\*174mm

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER  
ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato (vedere di seguito). Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere smaltite separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Il fabbricante, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTL-62 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.denver-electronics.com/denver-BTL-62/>

Campo operativo di frequenze: 2.402-2.480GHz

Potenza massima di uscita: 2.08dBm

Importato da:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)