

DENVER®

**DENVER BTS-21**  
Bluetooth-kaiutin

Tämä kaiutin käyttää kolmea eri tilaa. Bluetooth-, handsfree- ja Aux-tila.

Bluetooth-tilassa ollessa AUX-tilaan vaihdetaan työntämällä vasemmalla oleva kytkin (merkinnällä "BT") keskelle (kohtaan "AUX").

### Tila 1: Bluetooth – laiteparin muodostaminen.

Kytke kaiutin päällä työntämällä kytkin asennosta "OFF" vasemmalle (kohtaan "BT"), jolloin kuulet piippauksen. Valo vilkkuu sinisenä. Nyt kaiutin on valmis muodostamaan laiteparin. Etsi kaiutintan (laitteen nimi: BTS-21) älypuhelimellasi tai PC:lläsi. Kuulet piippaavan äänen, kun yhteys on muodostettu.

### Tila 2: Bluetooth – handsfree.

Musiikki lakkaa, kun saat puhelun Bluetooth-tilassa.


Paina "Tauko/toisto"-painiketta vastataksesi puheluun, jolloin voit vastata puhelimeen kaiuttimen kautta.

Kun olet valmis, lopeta puhelu painamalla "Tauko/toisto".

### Tila 3: AUX/suoratulo-tila.

Kytke mini-USB-liitin kaiuttimeen ja minijakkiliitin laitteen, jolta haluat soittaa musiikkia. Työnnä "OFF"-painike keskelle (kohtaan "AUX"), jolloin kuulet piippauksen. Laitte on valmis toistamaan musiikkia.

### Kaiuttimen painikkeet:



Monitoimipainike

Bluetooth/AUX/OFF

LED

MIC (mikrofoni)

USD-latausportti

AUX-tuloliitäntä

Pois: kytkee laitteen pois päältä

AUX: siirtää laitteen AUX-tilaan ja kytkee sen päälle

BT: siirtää laitteen Bluetooth-tilaan ja kytkee sen päälle

Tauko/toisto: keskeytä äänentoisto Bluetooth-tilassa, vastaa puheluun tai katkaise puhelu

Äänenvoimakkuus +/-: Lisää äänenvoimakkuutta pitämällä Äänenvoimakkuus + painettuna ja vähennä äänenvoimakkuutta pitämällä Äänenvoimakkuus - painettuna. Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla lyhyesti Äänenvoimakkuus +, siirry edelliseen kappaleeseen painamalla lyhyesti Äänenvoimakkuus -.

**BTS-21:n lataaminen:**

Kaiutin ladataan kytkemällä mini-USB-liitin kaiuttimeen ja johdon toisen pään USB-liitin PC:hen tai USB-adaptteriin (ei sisälly pakkaukseen). Tämä lataa kaiuttimen. Musiikkia voidaan toistaa latauksen aikana, mutta tämä pidentää latausaikaa.

Latausaika laitteen ollessa pois päältä: Noin 2 tuntia

Soittoaika täysin ladattuna: Noin 2–3 tuntia

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER<sup>®</sup>**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräilypisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S täten vakuuttaa, että tämä tuote BTS-21 on direktiivin 1999/5/EC olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa osoitteesta: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Tanska/Denmark.

Maahantuojat:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Tanska/Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)