

DENVER MET-100

Pika-aloitusopas (Suomalainen)

"HUOMIO: Ennen metallinpaljastimen käytön aloittamista tutustu kotimaassasi voimassa oleviin lakeihin ja määräyksiin siitä, missä metallinpaljastimen käyttö on sallittua, ja mitkä löydöt saat pitää ja mitkä sinun täytyy luovuttaa viranomaisille. Ole myös erittäin varovainen, että et käytä metallinpaljastinta alueilla, joilla voi olla vaarallisia esineitä, kuten sodanaikaisia räjähteitä tai sähkö- tai kaasulinjoja tai muita vaarallisia kohteita."

Metallinpaljastin on monipuolinen ja helppokäyttöinen metallin tunnistin. Se on erittäin herkkä ja pystyy erottamaan rautametallit ja värimetallit toisistaan. Laite soveltuu aloittelijoille.
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.

- 1. PÄÄLLE KYTKEMINEN:** Käännä EROTTTELUNUPPIA, kunnes punainen LED syttyy hetkeksi, ja aseta sitten arvoon MIN.
- 2. VIRITYS:** Pidä PUNAISTA painiketta painettuna ja samaan aikaan käännä VIRITYSNUPPIA, kunnes näytön valintalevyssä on asetus "0" (näytön keltainen osa)
- 3. KÄYTTÖOHJE** Liiku hitaasti sivuittaisella liikkeellä lähellä maan pintaa, kunnes näytön valintalevyssä näkyy lukema (joko vasemmalle/punaiselle puolelle tai oikealle/vihreälle puolelle).
- 4. LUKEMA NÄYTÖN VASEMMALLA/PUNAISEN VÄRIN PUOLELLA (JA EI ÄÄNTÄ)** tarkoittaa pienempää rautaesinettä (rautapitoista)(esimerkiksi rautanaulaa).
- 5. LUKEMA NÄYTÖN OIKEALLA/VIHREÄN VÄRIN PUOLELLA (JA ÄÄNI)** tarkoittaa muuta metallia (voi olla kolikko tai kultasormus) mutta saattaa olla myös suuri rautaesine (rautapitoinen). Kaiva se ylös, jotta voit tarkistaa mikä se on.
- 6. TÄRKEÄÄ:** Sinun pitää käyttää PUNAISTA painiketta nollaamaan VIRITYS kohtaan "0" jokaisen lukeman jälkeen! (pidä pyöreä levy lähellä maata ja paikassa, jossa ei ole metallia)

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty roskakorilla, jonka päällä on rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics