

DENVER[®]

SW-500 SMARTWATCH Användarhandbok



SVENSKA

www.denver-electronics.com

Visa försiktighet - läs noggrant!

- Försök inte öppna din smarta klocka.
 - Utsätt den inte för vatten eller hög luftfuktighet. Den smarta klockan är inte vattentät.
 - Ladda endast med den medföljande laddningskabeln som ingår i detta paket.
 - Försök inte att byta ut batteriet på smartwatch själv. Batteriet kan skadas vilket kan orsaka överhettning och personskada. Litiumbatteriet ska endast bytas ut av en behörig tekniker och ska återvinnas eller kasseras på korrekt sätt.
 - För att undvika att skada den smarta klockan ska den inte placeras nära vatten som vaser, fyllda handfat, badkar etc.
 - Om du använder en dator för att ladda den smarta klockan (via USB-porten), ska du se till att datorn är påslagen. Om den går in i viloläge, kommer den att sluta laddas.
 - Det är också möjligt att använda USB-laddaren för t.ex. smarta telefoner och surfplatta. Om du använder den, ska du se till att du läser säkerhetsanvisningarna för den särskilda adaptern.
 - Korrekt kassering av denna produkt. Denna symbol betyder att denna produkt ska slängas separat från annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa på grund av oriktig avfallshantering, ska denna produkt källsorteras för att främja hållbar återanvändning av naturliga resurser. För att återlämna kasserad produkt, vänligen vänd till kommunens avfallshantering, eller kontakta försäljaren.
-
- Observera att hjärtfrekvenssensorn i denna smarta klocka är inte en medicinsk enhet och ska inte användas för detta ändamål. Om du har ett tillstånd där du eller din läkare vill övervaka din hjärtfrekvens, ska du istället använda en professionell medicinsk apparat. Denna smarta telefons hjärtfrekvenssensor är avsedd för användning när du sportar och är aktiv.
 - Kontakta din läkare innan användning, om du har en pacemaker eller andra saker som kan påverkas genom att använda den optiska hjärtfrekvenssensorn och/eller GPS-systemet.

Grattis till din nya DENVER SW-500 Smartwatch. Klockan har många smarta funktioner, så vi föreslår att du tar några minuter och läser den här korta handboken.


Huvudfunktioner:

- Smarta klockan med Bluetooth och GPS-funktion samt hjärtfrekvenssensor
- Multisportläge (springa, gå, vandra, cykla, inomhuslöpning och spårlöpning)
- Fökj din sportprestanda, få hjärtfrekvensen visad och karta över din rutt
- Inbyggd höjdmätare, barometer och temperaturmätare
- Använd den som stegräknare för att följa dina dagliga steg och sömnkvaliteten
- Synkronisera telefonboken och svara eller avvisa samtal direkt på klockan
- Visa SMS, e-postmeddelanden, kalenderhändelser och sociala mediaaktiviteter
- Uppspelning av musik med fjärrkontrollen och fånga foton med den smarta telefonen
- 350mah litiumpolymerbatteri med 5-7 dygns standbytid
- Kompatibel med iOS7 eller senare och Android 4.4 och senare

Översikt

Smart klocka

1. MIKROFON
2. Barometersensor
3. Pekskärm
4. Genvägsknapp för sportläge
5. Digital krona
6. Strömknapp
7. Högtalare
8. Hjärtfrekvenssensor
9. Laddningsterminaler för de fjäderbelastade kontaktstiften




Laddare för de fjäderbelastade kontaktstiften


10. De fjäderbelastade kontaktstiften
11. Micro-USB port

Laddar

- Om du använder en nätadapter (medföljer inte) är adaptorns ström: 5V 500mA.
- Det tar 2 timmar att ladda Smartwatch helt. Följ instruktionerna nedan för att ladda.



1. Placera laddningsvaggan under klockan. Kontrollera att de fjäderbelastade kontaktstiften på vaggan passar in på laddningsterminalerna på den smarta klockans baksida.
2. Anslut laddningsvaggan med USB-kabeln
3. Anslut USB-kabelns stora ände till en strömkälla
4. Laddar när strömmen är avstängd och är påslagen



Bruksanvisning


- **Slå på:** Håll strömknappen nedtryckt i 3 sekunder
- **Gå till huvudmenyn:** Dra från höger till vänster i gränssnittet för klockans urtavla
- **Växla till huvudmeny:** Dra upp/ner
- **Bekräfta:** Tryck på ikonen eller den digitala kronan
- **Avsluta:** Dra från vänster till höger
- **Återgå till gränssnittet för klockans urtavla:** Kort tryck på strömknappen på alla gränssnitt
- **Snabbval för sportläge:** Tryck på den övre knappen
- **Kontrollera meddelanden:** Dra från vänster till höger i gränssnittet för klockans urtavla
- **Växla undermeny/snabbval:** Dra upp/ner eller vrid på digital kronan
- **Stäng av:** Håll strömknappen nedtryckt i 3 sekunder



När du slår på den smarta klockan ser du klockans urtavla.

Dra åt vänster för att komma in i sportläge, åt höger för att komma in i meddelandeläge ,uppåt för åtkomst till inställningarna och ner för att komma in på skärmen för aktivitetsinformation.

Om du ansluter fler urtavlor i inställningarna, kan du komma åt dem också genom att dra antingen upp/ner eller vänster/höger.



Para ihop med smart telefon

Mobiltelefonens krav: Android 4.4 och senare, iOS7.0 och senare




Sök efter och ladda ner appen som heter: **DENVER SW-500** från Google-spelbutik eller appbutiken för Apple.

1. Aktivera Bluetooth på din smarta telefon
2. Öppna DENVER SW-500 appen på din smarta telefon. Upprätta din din profil på Inställningar.
3. Tryck på "Anslut den smarta klockan". Välj namnet på din smarta klocka (eller den smarta klockan_LE namn på iPhone) i förteckningen över enheter för anslutning.



Steg 2: Ihopparning av ringfunktion (Endast för iPhone)

Gå till för iPhone "inställningar" för iPhone → "Bluetooth" och välj ett namn för din smarta klocka i listan över enheter för anslutning.

Förklaring till Bluetooth-ikonen

	Innebär att Bluetooth 3.0 är ansluten (för att ringa och ta emot samtal med den smarta klockan)
	Innebär att Bluetooth 4.0 är ansluten (för aktivitetsdata och synkronisering av meddelanden)
	Innebär att Bluetooth 3.0 och 4.0 är anslutna

Förklaring till GPS ikonen

	Innebär att GPS är avstängd;
	Innebär att GPS är påslagen;


Sportläge

Om du har aktiverat både GPS- och hjärtfrekvensfunktionen, kommer den att spåra din rutt och hjärtfrekvens när du använder klockan för sportande. Efter avslutad aktivitet kan du se denna information i appen.

1. Du kan trycka på knappen snabbval i sportläge eller trycka under ikonen på huvudmenyn för att ta dig in i sportläge.



2. Multisportläge: med 6 sportlägen enligt nedan.
Skjut upp/ner (eller vrid på den digitala kronan) för att välja det sportläge du vill starta.



När du använder GPS-funktionen

- a. Gå utomhus till ett öppet område, Apparaten ska riktas mot skyn.
- b. Vänta medan enheten lokaliserar satelliter.

Stegräknare

Klockan har inbyggd stegräknare och spårar dina framsteg under dagen. I appen kan du ställa in ditt dagliga mål. Du kan också aktivera stillasittande larm.

Klockan registrerar även din sömn och ger dig en överblick över din sömn i appen (visar hur många timmar av djupvila och lätt sömn du sover)

Röstaktivering

Du kan använda klockan med Siri / Google Talk när du är ansluten till din smarta telefon. T.ex. be den att skicka ett SMS, och fråga hur vädret är (denna information kommer att visas på din telefon, inte på klockan).

Samtal

Du kan både ringa ett samtal och ta emot samtal själva klockan. Det finns inbyggd högtalare och mikrofon. (Observera att du behöver ha telefonen inom räckvidd för Bluetooth).

SMS/meddelanden

Visas på klockan när den är kopplad till din smarta telefon.

Vi hoppas att du gillar din nya smarta klocka. Om du vill ha mer information hittar du en komplett manual på engelska på vår hemsida.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

Här med meddelar Inter Sales A/S att den här produkten DENVER SW-500 efterlever de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter enligt direktivet 1999/5/EC.

En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på

Inter Sales A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark