

DENVER SBT-10BLACK

Supporto per selfie Bluetooth



Leggere le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.

Liberatoria


Denver Electronics A/S non si assumerà in nessun caso la responsabilità per eventuali danni causati al telefono cellulare mentre si utilizza il supporto per selfie Bluetooth (SBT-10). Si consiglia quindi di maneggiare il supporto con cura e fare in modo che il telefono cellulare sia montato correttamente su di esso e che il supporto del telefono cellulare sia fissato prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente tutte le istruzioni.

Schema del prodotto

1. Supporto per il telefono
 2. Pulsante di scatto della fotocamera Bluetooth
 3. Interruttore On/Off
 4. Indicatore spia LED
 5. Monopiede allungabile
 6. Slot di ricarica Micro USB
-
6. **Slot di ricarica Micro USB**
 5. **Monopiede allungabile**
 4. **Indicatore spia LED**
 3. **Interruttore On/Off**
 2. **Pulsante di scatto della fotocamera Bluetooth**
 1. **Supporto per il telefono**



2.

- Il supporto per selfie è dotato di una batteria ricaricabile incorporata. Prima di utilizzarlo, caricare completamente la batteria. Collegare il cavo USB ad una presa USB di ricarica e la spina micro USB allo slot di ricarica del supporto per selfie. È necessaria 1 ora per il caricamento completo del supporto per selfie.
- Attivare il Bluetooth sul proprio smartphone ed eseguire la scansione di dispositivi. Accendere il supporto per selfie e completare l'abbinamento.
- Non è necessaria alcuna password per completare l'abbinamento. Il supporto per selfie è pronto per l'abbinamento quando la spia blu del LED lampeggia. Quindi selezionare il dispositivo "**SBT-10**". Questa operazione deve essere effettuata entro 40 secondi o sarà necessario spegnere il supporto per selfie e quindi riaccenderlo per ripetere l'abbinamento Bluetooth.
- Posizionare il telefono cellulare nel supporto del telefono e avviare l'app della fotocamera del telefono. Estendere il supporto per selfie e premere il pulsante di scatto della fotocamera Bluetooth sul supporto per scattare foto.

NOTA: Il supporto per selfie Bluetooth può connettersi solo a uno smartphone per volta.

Passo 1

Inserire lo smartphone nel supporto del telefono

1st Step

Place your smart phone into the phone bracket



2nd Step

Switch the 'On' button on the Selfie Stick and turn your Bluetooth on your smart phone then pair both devices together as described above



3rd Step

Extend the monopod



4th Step

Focus on yourself and push the Bluetooth camera shutter button on the handle to take your selfie




Passo 3

Estendere il monopiede

1st Step

Place your smart phone into the phone bracket



2nd Step

Switch the 'On' button on the Selfie Stick and turn your Bluetooth on your smart phone then pair both devices together as described above



3rd Step

Extend the monopod



4th Step

Focus on yourself and push the Bluetooth camera shutter button on the handle to take your selfie



Passo 2

Porre il pulsante su 'On' sul supporto per selfie e attivare il Bluetooth sul proprio smartphone, quindi abbinare entrambi i dispositivi, come descritto sopra

1st Step

Place your smart phone into the phone bracket



2nd Step

Switch the 'On' button on the Selfie Stick and turn your Bluetooth on your smart phone then pair both devices together as described above



3rd Step

Extend the monopod



4th Step

Focus on yourself and push the Bluetooth camera shutter button on the handle to take your selfie



Passo 4

Applicare il focus su se stessi e premere il pulsante di scatto della fotocamera Bluetooth sul manico per scattare il selfie

1st Step

Place your smart phone into the phone bracket



2nd Step

Switch the 'On' button on the Selfie Stick and turn your Bluetooth on your smart phone then pair both devices together as described above



3rd Step

Extend the monopod



4th Step

Focus on yourself and push the Bluetooth camera shutter button on the handle to take your selfie



Specifiche

Tensione di ricarica	5,0 V CC
Tempo di ricarica	1 ora

Nota: Se non utilizzato, il prodotto entra automaticamente in modalità "Sospensione" dopo 10 minuti. Passerà alla modalità normale 5 secondi dopo aver premuto il pulsante.

DENVER®

www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica ed elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere richiesta a:

Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danimarca.

Importato da:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics