


## DAN Kvikstartguide – TR-55C AC/DC FM Radio

### Introduktion

Velkommen til Kvikstartguiden for denne TR-55C AC/DC FM Radio. Denne guide giver dig trin for trin anvisninger med enkle forklaringer, så du kan komme godt i gang med din nye radio.

1. STAV-ANTENNE
2. BÆREHÅNDTAG
3. RADIO KANALVÆLGER
4. STIK TIL HOVEDTELEFONER
5. VOLUMEN-KNAPP
6. KNAPPEN POWER OFF / FM RADIO
7. DÆKSEL TIL BATTERIRUM (bagpanelet)
8. AC IN - UDTAG TIL NETLEDNING (bagpanelet)



### Opsætning af radioen

- Batterier – Læg 3 stk. batterier type R14, UM2 eller C (medfølger ikke) i batterirummet på bagsiden af radioen.
- Lysnet – Sæt den ene ende af den medfølgende netledning i stikket mærket AC IN på bagsiden af radioen og forbind den anden ende af ledningen til en stikkontakt.
- Radio bånd – Stil knappen Power Off / FM Radio over på FM radio.
- Radio valg af kanal - Stil ind på den ønskede radiostation ved at dreje på knappen TUNING.
- Lydstyrke - Justér lydstyrken ved at dreje på knappen VOLUME.
- Sådan forbedres modtagelsen - Du kan forbedre modtagelsen af FM ved at strække teleskop-antennen ud og dreje den, til du opnår den bedste mulige modtagelse.
- Hovedtelefoner - Du kan tilslutte et sæt stereo hovedtelefoner med et 3,5 mm jackstik til radioens hovedtelefonstik.

**ALLE RETTIGHEDER RESERVERET COPYRIGHT DENVER  
ELECTRONICS A/S**

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

### Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 EGAA  
DANMARK