

DENVER[®]

BRACCIALETTO FITNESS BFH-14

Guida utente



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

ITALIANO

1. Caratteristiche

- Display LCD a colori 96 x 64 da 0,96"
- Sensore cardio incorporato per monitorare la frequenza cardiaca
- Supporta varie modalità sport (camminata, corsa, bicicletta, scalata)
- Monitorare l'attività quotidiana e il riposo
- Promemoria sedentarietà incorporato
- Visualizzare gli SMS, le email, gli eventi del calendario e l'attività dei social media
- Sveglia intelligente, sollevare o scuotere il braccio per riattivare il dispositivo
- Batteria da 90 mAh in litio incorporata; fino a 15 giorni in standby
- Compatibile con iOS8 o versione successiva e Android 4.4 o versione successiva
- Impermeabilità IP68

2. Scarica la APP Denver BFH-14

Il braccialetto per fitness deve essere accoppiato con lo smart phone attraverso l'app. Cercare l'APP Denver BFH-14 su Apple App Store o Google Play Store o scansionare il codice QR sottostante per installare l'APP **Denver BFH-14**.



Questo dispositivo è compatibile Bluetooth 4.0 e supporta telefoni Android4.4 / iOS8 o successivi

3. Accoppiamento del dispositivo


Assicurarsi che Bluetooth sia attivo nelle impostazioni dello smartphone, quindi aprire l'app "Denver BFH-14". Toccare "Collega lo smart watch" in Impostazioni --> Selezionare l'immagine del "braccialetto smart" per connettere.

Durante la ricerca e l'accoppiamento, premere l'area tattile del dispositivo per attivarlo (display acceso). L'app cercherà automaticamente il dispositivo; selezionare il nome del dispositivo sullo smartphone e collegarlo all'app.

Dopo aver eseguito con successo l'accoppiamento, tutte le informazioni sul dispositivo verranno sincronizzate con la APP, incluso l'ora, i passi, la frequenza cardiaca e il promemoria delle notifiche.

4. Attivazione e ricarica del dispositivo

Assicurati che il dispositivo sia carico prima di iniziare a utilizzarlo. Nel caso in cui dispositivo non abbia una carica sufficiente, inserire la clip di ricarica e collegarsi via USB al proprio PC. Il dispositivo si avvierà automaticamente (bloccare la clip di ricarica nella presa posteriore a 3 punti del braccialetto, come evidenziato sotto)



EN	IT
Charging point	Punto di ricarica
Charging thimbles	Pin di ricarica

5. Istruzioni per l'uso

Area tattile

Tocco: interruttore di funzione
 Pressione prolungata: attivazione,
 cambio modalità



Una volta che il dispositivo è connesso all'applicazione, inizierà automaticamente a sincronizzare le attività e lo stato di sonno. Premere l'area tattile sul dispositivo per passare alle diverse modalità di visualizzazione come segue:

Modalità tempo	
Passi	
Distanza	
Calorie	


Monitoraggio riposo	
Monitoraggio frequenza cardiaca	
Modalità multisport	
Messaggio	
Altro	

Nota: Tenere premuta a lungo l'area:

Sull'interfaccia della modalità tempo	Interfaccia di modifica ora differente
Sull'interfaccia della modalità sport	Entrare in modalità sport con 5 modalità di sport differenti: Camminata, Corsa, Ciclismo, Nuoto, Arrampicata
Sull'interfaccia Altro	Entrare in Trova telefono, verificare i dettagli della fascetta per il fitness e spegnere il dispositivo

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normative e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno definito dei sistemi o dei punti di raccolta grazie ai quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, possono essere conferiti senza oneri alle stazioni di riciclaggio e ad altri siti di smaltimento. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Il produttore, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BFH-14 è conforme alla direttiva

2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet:

Accedere a : www.denver-electronics.com e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: BFH-14

Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download.

Campo operativo di frequenze: 2,402GHz—2,480GHz

Potenza massima di uscita: 4,0dB

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics