

DENVER®

TWE-35 Ohrhörer für echten drahtlosen Stereoklang



Anleitungen

Produktspezifikationen:

Name: TWE-35

Version: 5.0 + ETR

Bluetooth-Reichweite: 10 m

Eingang: 5 V DC

Batteriekapazität: 3,7 V/50 mAh

Betriebstemperatur: -10 °C – 40 °C

Telefongesprächszeit: 2 Stunden

Musikwiedergabezeit: 1,5 Stunden

Standby-Zeit: 60 Stunden

Ladezeit Ohrhörer: 1 Stunde

Ladezeit Ladebox: 2 – 3 Stunden

Kabellos verbinden:

1. Drücken Sie die Multifunktionstaste der Ohrhörer ca. 3 s solange, bis die LED abwechselnd Rot und Blau oder nur Blau blinkt. Die beiden Ohrhörer verbinden sich automatisch miteinander.

2. Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Smartphones und wählen Sie „TWE-35“ (der Name dieses Produkts) aus, um die Verbindung herzustellen. Wenn die LEDs beider Ohrhörer nicht mehr leuchten,

dann war deren Verbindung mit Ihrem Smartphone erfolgreich.

3. Wenn die Ohrhörer einmal miteinander erfolgreich verbunden waren, stellen sie die Verbindung untereinander wieder her, wenn sie unterbrochen war. Wenn die Ohrhörer und Ihr Smartphone erfolgreich verbunden waren, wird nach einer Trennung deren Verbindung automatisch wiederhergestellt. Wenn Sie die Ohrhörer mit einem anderen Smartphone verbinden möchten, dann schalten Sie dessen Bluetooth ein und wählen Sie anschließend zum Herstellen der Verbindung „TWE-35“ aus.

Laden:

1. Ohrhörer-Ladeanzeige: Die rote LED leuchtet, wenn die Ohrhörer geladen werden. Das rote Licht wechselt zu blauem Licht und erlischt dann automatisch, wenn die Ohrhörer vollständig aufgeladen sind.

2. Ladebox-Ladeanzeige: Die blaue LED leuchtet, wenn die Ohrhörer geladen werden. Die rote LED

blinkt, wenn die Ladebox geladen wird. Die rote LED blinkt nicht mehr, wenn die Ladebox vollständig geladen wurde.

Hinweis:

- Bitte laden Sie die Ohrhörer vollständig auf, bevor Sie sie benutzen.
- Bitte laden Sie die Ohrhörer vollständig auf, wenn Sie die Ohrhörer über einen längeren Zeitraum (z.B. mehrere Wochen) nicht benutzt haben.
- Bitte laden Sie die Ohrhörer einmal im Monat vollständig auf, um die Batterie in einem guten Zustand zu halten.

AUS

Wenn Sie die Taste der Ohrhörer ca. 3 s solange drücken, bis die rote LED leuchtet, dann schalten sich die Ohrhörer aus. Wenn die Ohrhörer miteinander verbunden sind und Sie einen Ohrhörer ausschalten, dann schaltet sich der andere Ohrhörer automatisch mit aus.

Anrufen

Wenn die Ohrhörer eingeschaltet und mit Ihrem Smartphone verbunden sind, dann werden Annahme und Führen von Telefongesprächen unterstützt. Drücken Sie den Kopf an den eingeschalteten Ohrhörern um einen Anruf anzunehmen, und drücken Sie erneut um diesen zu beenden. Drücken Sie den Knopf zweimal hintereinander um die zuletzt gewählte Rufnummer zu wählen.

Warnhinweise

1. Die Ohrhörer sollten an einem trockenen Platz in gut belüfteter Umgebung aufbewahrt werden, um einer Beeinflussung der Produktleistung durch Öl, Wasser, Feuchtigkeit und Staub vorzubeugen.
2. Bitte laden Sie die Ohrhörer vollständig auf, bevor Sie sie benutzen.
3. Hochfrequenzgeräte können die Ohrhörerverbindung beeinflussen. Bitte vermeiden Sie die Nutzung in Umgebungen mit Hochfrequenz.
4. Lassen Sie die Ohrhörer nicht fallen und setzen Sie sie auch keiner übermäßigen Hitze aus.

5. Für eine gute Verbindung wird empfohlen, dass der Abstand zwischen Ohrhörer und Ihrem Smartphone nicht mehr als 10 Meter betragen sollte.
6. Wenn die Verbindung der Ohrhörer fehlschlägt oder sie nur mit schlechter Verbindung arbeiten, dann demontieren Sie weder Ohrhörer noch Zubehör eigenmächtig. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.
7. Achten Sie auf ausreichend geladene Ohrhörer, um deren normale Nutzung sicherzustellen.
8. Versuchen Sie nicht, die Batterien eigenmächtig zu wechseln. Das darf nur durch Spezialisten oder Unternehmen durchgeführt werden, die dies in gesicherter Umgebung durchführen können.



Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet, wie oben dargestellt. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern sie separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen

eingrichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp TWE-35 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.denver-electronics.com, und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Tragen Sie folgende Modellnummer ein: twe-35. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die rote Direktive (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 2402MHz - 2480MHz

Max. Ausgangsleistung: 8dbm

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics