

DENVER[®]

True Wireless TWE-36MK2 TWS



Käyttöopas

www.facebook.com/denverelectronics

Pakkauksen sisältö

- 2 x korvanappia
- 1 x latauskotelo
- 1 x USB-johto
- 1 x käyttöohje

Tuotteen yleiskatsaus

- ❶ Pölytiivis verkko
- ❷ Monitoimipainike
- ❸ Mikrofoni
- ❹ LED-merkkivalo
- ❺ Latausliitäntä



Tuotetiedot

Mallin nimi	TWE-36MK2
Bluetooth-versio	V5.0
Bluetooth-nimi	TWE-36MK2_L (vasen korvanappi) TWE-36MK2_R (oikea korvanappi)
Valmiusaika	Noin 30 tuntia
Puhe-/peliaika	Noin 3 tuntia Akun
kapasiteetti	2 x 40 mAh
Akkutelakan kapasiteetti	400 mAh Akun
lämpötila	0–45 °C (32–113 °F)

Virran kytkeminen päälle tai pois päältä

1. Kytke päälle pitämällä monitoimipainiketta painettuna, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä.
2. Kytke pois päältä pitämällä monitoimipainiketta painettuna, kunnes LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi. Korvanapit kytkeytyvät pois päältä myös automaattisesti, jos ne ovat ilman Bluetooth-laitettasi yli viisi minuuttia.

Parinmuodostus Stereotila

Luo stereoääni yhdistämällä kaksi pariiksi liitettyä korvanappia älypuhelimeesi.

1. Pidä kummankin korvanapin monitoimipainiketta painettuna samanaikaisesti, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä.
2. Odota 3 sekuntia ja anna korvanappien muodostaa pariliitos keskenään automaattisesti.
3. Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi, etsi laite "TWE-36MK2" ja muodosta pari. Kun korvanapeista on muodostettu pari älypuhelimesi kanssa, sininen LED-valo vilkkuu hitaasti.

Korvanapit yhdistetään uudelleen älypuhelimeesi automaattisesti, kun niistä on muodostettu pari.

Monotila

Yhdistä vain toinen korvanappi älypuhelimeesi. Vain monoääni on käytettävissä.

1. Pidä sen korvanapin monitoimipainiketta painettuna, jonka haluat yhdistää pariiksi ja odota, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä.
2. Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi, etsi laite "TWE-36MK2" ja muodosta pari.

Huomautus: Jos haluat monotilassa vaihtaa älypuhelimeesi yhdistetyn korvanapin, kytke älypuhelimien parina oleva korvanappi pois päältä ja pidä sen korvanapin monitoimipainiketta painettuna, jonka haluat yhdistää älypuhelimeen.

Puhetila

Jos haluat ohjata puheluja, varmista, että korvanapit on yhdistetty älypuhelimeesi.

Kun puhelu saapuu, puhelinnumero ilmoitetaan äänellä.

Vastaa puheluun painamalla monitoimipainiketta yhden kerran. Hyökkää puhelu painamalla pitkään monitoimipainiketta.

Voit soittaa viimeksi valittuun puhelinnumeroon uudelleen musiikin toiston aikana painamalla monitoimipainiketta kaksi kertaa.

Lataus

Korvanappien lataus

Latauksen aikana palaa punainen LED-merkkivalo. LED-valo muuttuu siniseksi, kun lataus on valmis.

Huomautus: Latauksen ajaksi korvanapit kytketään pakotetusti pois päältä.

Latauskotelon lataus

Latauksen aikana punainen LED-merkkivalo vilkkuu. Punainen LED-valo palaa kiinteästi, kun lataus on valmis.

Vianetsintä

Alla olevien vaiheiden noudattaminen voi ratkaista parinmuodostus- tai yhdistämisongelmat:

1. Joissakin tapauksissa voit joutua tekemään pariliitoksen älypuhelimien kanssa uudelleen silloin, kun kytket älypuhelimien Bluetoothiin pois päältä tai kytket korvanapit pois päältä. Noudata pariliitoksessa tässä käyttöoppaassa kuvattua menettelyä.

2. Varmista, että akun telakassa on tarpeeksi virtaa;
3. Aseta korvanapit telakkaan ja lataa niitä hetki.

Hoito ja huolto

1. Lataa korvanapit vähintään 6 kuukauden välein.
2. Älä säilytä korvanappeja äärimmäisissä lämpötiloissa (alle 0 °C tai yli 45 °C).
3. Älä käytä kemikaaleja tai puhdistusaineita korvanappien puhdistamisessa.
4. Älä pudota korvanappeja koville pinnoille tai iske niitä mihinkään kovaan.
5. Älä hankaa niiden pintaa terävillä välineillä.
6. Älä yritä purkaa tuotetta osiin.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TWE-36MK2 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver-electronics.com napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: twe-36mk2. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/ muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 2412~2472MHz

Maks. lähtöteho: 8dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics